Kommunikationsprofil CANopen für SERVOSTAR® 300







Referenz, Inbetriebnahme
Ausgabe 11/05
Datei sr300can_d.xxx

Bisher erschienene Ausgaben

Bemerkung	
Erstausgabe (gültig ab Firmware 1.32 - CAN Version 0.41)	
Kombiniert: Referenz und Beispiele	

SERVOSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Danaher Motion reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Seite

1	ΑI	lgemei		
	1.1		ses Handbuch	
	1.2		n Handbuch verwendete Symbole	
	1.3		ungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces	
	1.4	In diesen	n Handbuch verwendete Kürzel	8
	1.5		n Interface (X6)	
	1.6		sleitung	
	1.7		te Grundfunktionen über CANopen	
	1.8		ungsgeschwindigkeit und -verfahren	
	1.9	Verhalter	n bei Kommunikationsstörungen BUSOFF	10
2	In	stallati	on / Inbetriebnahme	
	2.1	Montage	, Installation	11
	2.1	_	nstellen der Stationsadresse	
	2.2		n zur Inbetriebnahme	
	2.3		Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb.	
3	C	•	n Kommunikationsprofil	
9	3.1		ne Erläuterungen zu CAN	13
	3.2		les Kommunikationsobjekt-Identifiers	
	3.3		n der verwendeten Datentypen	
	3.3		asisdatentypen	
	0.0	3.3.1.1	Unsigned Integer	
		3.3.1.2	Signed Integer	
	3.3		Isammengesetzte Datentypen	
	3.3		weiterte Datentypen	
	0.0	3.3.3.1	Octet String	
		3.3.3.2	Visible String	
	3.4		ilkationsobjekte	
	3.4		etwork Management Objects (NMT)	
	3.4		rnchronisation Object (SYNC)	
	3.4		me Stamp Object (TIME)	
	3.4		nergency Object (EMCY)	
		3.4.4.1	Verwendung des Emergency Object	
		3.4.4.2	Aufteilung des Emergency Object	
	3.4	l.5 Se	ervice Data Objects (SDO)	
		3.4.5.1	Aufbau eines Service Data Object	
		3.4.5.2	Initiate SDO Download Protocol	
		3.4.5.3	Download SDO Segment Protocol	
		3.4.5.4	Initiate SDO Upload Protocol	
		3.4.5.5	Upload SDO Segment Protocol	
		3.4.5.6	Abort SDO Protocol	
	3.4		ocess Data Object (PDO)	
		3.4.6.1	Übertragungsmodi	
		3.4.6.2	Triggermodi	
	3.4		odeguard	
	3.4		partbeat	24

Seite

ı	CANopen	Antriebsprofil	
•	•	cy Messages	. 25
		ne Definitionen	
	•	gemeine Objekte	
	4.2.1.1	SDO 1000h: Device Type (DS301)	
	4.2.1.2	SDO 1001h: Error register (DS301)	
	4.2.1.3	SDO 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)	
	4.2.1.4	SDO 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301).	
	4.2.1.5	SDO 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)	
	4.2.1.6	SDO 1006h: Communication Cycle Period (DS301)	
	4.2.1.7	SDO 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)	
	4.2.1.8	SDO 1009h: Manufacturer Hardware Version	
	4.2.1.9	SDO 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)	
	4.2.1.10	SDO 100Ch: Guard Time (DS301)	
	4.2.1.11	SDO 100Dh: Life Time Factor (DS301).	
	4.2.1.12	SDO 1010h: Store Parameters (DS301).	
	4.2.1.13	SDO 1011h: Restore default parameters	
	4.2.1.14	SDO 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)	
	4.2.1.15	SDO 1016h: Consumer Heartbeat Time	
	4.2.1.16	SDO 1017h: Producer Heartbeat Time	
	4.2.1.17	SDO 1018h: Identity Object (DS301)	
	4.2.1.18	SDO 1026h: OS Prompt	
	4.2.1.19	SDO 2000h: Manufacturer Warnings	
	4.2.1.20	SDO 2040h: Gearing factor for electronic gearing.	
	4.2.1.21	SDO 2080h: Motion task for profile position mode	
	4.2.1.22	SDO 2081h: Active motion task display	
	4.2.1.23	SDO 2082h: Copy motion tasks	
	4.2.1.24	SDO 2083: Delete Motion tasks	
	4.2.1.25	SDO 60FD: Digital inputs (DS402)	
	4.2.1.26	SDO 6502: Supported drive modes (DS402)	
	4.3 PDO Kor	figuration	
		ceive PDOs (RXPDO)	
	4.3.1.1	SDO 1400-1403h: 1 4. RXPDO Kommunikationsparameter (DS301)	
	4.3.1.2	SDO 1600-1603h: 1 4. RXPDO Mapping Parameter (DS301)	
	4.3.1.3	Default RXPDO Definition	
		ansmit PDOs (TXPDO)	
	4.3.2.1	SDO 1800-1803h: 1 4. TXPDO Kommunikation Parameter (DS301)	
	4.3.2.2	SDO 1A00-1A03h: 1 4. TXPDO Mapping Parameter (DS301)	
	4.3.2.3	Default TXPDO Definition	
	4.4 Geräteste	euerung (dc)	. 46
	4.4.1 Zu	standsmaschine (DS402)	. 46
	4.4.1.1	Zustände der Zustandsmaschine	
	4.4.1.2	Übergänge der Zustandsmaschine	. 47
	4.4.2 Ob	ejektbeschreibung	. 48
	4.4.2.1	SDO 6040h: Controlword (DS402)	. 48
	4.4.2.2	SDO 6041h: Statusword (DS402)	. 50
	4.4.2.3	SDO 6060h: modes of operation (DS402)	
	4.4.2.4	SDO 6061h: Mode of Operation Display (DS402)	
	4.5 Factor Gi	roups (fg) (DS402)	
		gemeine Informationen	
	4.5.1.1	Faktoren	. 52
	4.5.1.2	Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten	

Seite

4.5.2 SDOs für Positionsberechnungen	53
4.5.2.1 SDO 6089h: position notation index (DS402)	
4.5.2.2 SDO 608Ah: position dimension index (DS402)	53
4.5.2.3 SDO 608F: Position encoder resolution (DS402)	54
4.5.2.4 SDO 6091h: Gear ratio (DS402)	55
4.5.2.5 SDO 6092h: Feed constant (DS402)	56
4.5.2.6 SDO 6093h: Position factor (DS402)	57
4.5.3 SDOs for velocity calculations	58
4.5.3.1 SDO 608Bh: velocity notation index (DS402)	58
4.5.3.2 SDO 608Ch: velocity dimension index (DS402)	58
4.5.4 SDOs for acceleration calculations	
4.5.4.1 SDO 608Dh: acceleration notation index (DS402)	59
4.5.4.2 SDO 608Eh: acceleration dimension index (DS402)	59
4.5.4.3 SDO 6097h: Acceleration factor (DS402)	60
4.6 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)	61
4.6.1 Allgemeine Informationen	
4.6.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.6.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	61
4.6.4 Objektbeschreibung6	
4.6.4.1 SDO 606Ch: velocity actual value (DS402)	
4.6.4.2 SDO 60FFh: target velocity (DS402)	
4.7 Profile Torque Mode (tq) (DS402)	
4.7.1 Allgemeine Informationen	
4.7.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.7.3 Objektbeschreibung	
4.7.3.1 SDO 6071h: Target torque (DS402)	
4.7.3.2 SDO 6073h: Max current (DS402)	
4.7.3.3 SDO 6077h: Torque actual value (DS402)	
4.8 Position Control Function (pc) (DS402)	
4.8.1 Allgemeine Informationen	
4.8.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.8.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
4.8.4 Objektbeschreibung	
4.8.4.2 SDO 6064h: position actual value (DS402)	
4.8.4.3 SDO 6065h: Following error window	
4.8.4.4 SDO 6067h: Position window (DS402)	
4.8.4.5 SDO 6068h: Position window time (DS402)	
4.9 Interpolated Position Mode (ip) (DS402)	
4.9.1 Allgemeine Informationen	
4.9.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.9.3 Objektbeschreibung	
4.9.3.1 SDO 60C0h: Interpolation sub mode select	
4.9.3.2 SDO 60C1h: Interpolation data record	
4.9.3.3 SDO 60C2h: Interpolation time period	
4.9.3.4 SDO 60C3h: Interpolation sync definition	
4.9.3.5 SDO 60C4h: Interpolation data configuration	
4.10 Homing Mode (hm) (DS402)	
4.10.1 Allgemeine Informationen	
4.10.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.10.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
4.10.4 Objektbeschreibung6	
4.10.4.1 SDO 607Ch: home offset (DS402)	
4.10.4.2 SDO 6098h: homing method (DS402)	
4.10.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden	
4.10.4.3 SDO 6099h: homing speeds (DS402)	
4.10.4.4 SDO 609Ah: homing acceleration (DS402)	71
4.10.5 Homing Mode Sequence	72

_				
S	е	I	t	(

	4.11 Profile Po	osition Mode (pp)	 72
		gemeine Informationen	
	,	jekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
		jekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
		jektbeschreibung	
	4.11.4.1		
	4.11.4.2	SDO 607Dh: Software position limit (DS402)	
		SDO 607Fh: Max profile velocity (DS402)	
	4.11.4.4	SDO 6080h: Max motor speed (DS402)	74
	4.11.4.5	SDO 6081h: profile velocity (DS402)	
	4.11.4.6	SDO 6083h: profile acceleration (DS402)	75
	4.11.4.7	SDO 6084h: profile deceleration (DS402)	75
	4.11.4.8	SDO 6085h: Quick stop deceleration	75
	4.11.4.9	SDO 6086h: motion profile type (DS402)	76
	4.11.4.10	SDO 60C5h: Max acceleration	76
	4.11.5 Fu	nktionelle Beschreibung	77
5	Anhang		
•	_	ktkanal	79
		O > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal	
		CII Kommando Referenz.	
		schreibung Objektverzeichnis	
	•	tup	
	5.2.1.1	Prinzipielle Prüfung des CAN Verbindungsaufbaus	
	5.2.1.2	Beispiel: Bedienung der Zustandsmaschine	
	5.2.1.3	Beispiel: Tippbetrieb über SDO	
	5.2.1.4	Beispiel: Drehmoment-Modus über SDO	
	5.2.1.5	Beispiel: Tippbetrieb über PDO	
	5.2.1.6	Beispiel: Drehmoment-Modus über PDO	
	5.2.1.7	Beispiel: Referenzfahrt über SDO	
	5.2.1.8	Beispiel: Starte Fahrauftrag über SDO aus dem internen Speicher des SERVOSTAR 300	
	5.2.1.9	Beispiel: Bedienung des Profile-Position Modes	
	5.2.1.10	Beispiel: ASCII Kommunikation über SDO	
	5.2.1.11	Test für SYNC Telegramme	
	5.2.2 Sp	ezielle Anwendungen	104
	5.2.2.1	Beispiel: Externe Trajektorie mit Interpolated Position Modus	
	E 2 Stichwort	vorzejehnie	

1 Allgemeines

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Inbetriebnahme, Funktionsumfang und Softwareprotokoll des Kommunikationsprofils CANopen bei Servoverstärkern der Serie SERVO**STAR**® 300. Es ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker SERVOSTAR 300.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Installationsanleitung beschrieben.

Sonstige Bestandteile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

Titel	<u>Herausgeber</u>
Handbuch Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe	Danaher Motion
Montage-/ Installations-/ Inbetriebnahmeanleitung SERVOSTAR 300	Danaher Motion

Weiterführende Dokumentation:

Titel	<u>Herausgeber</u>
CAN Application Layer (CAL) for Industrial Applications	CiA e.V.
Draft standards 301 (ab Version 4.0), 402	CiA e.V.
CAN Specification Version 2.0	CiA e.V.

ISO 11898 ... Controller area network (CAN) for high-speed communication

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:



Verdrahtung: Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung Programmierung: Softwareentwickler, CAN-BUS Projekteure

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

1.2 In diesem Handbuch verwendete Symbole

4	personelle Gefährdung durch Elektrizität und ihre Wirkung	/!\	Allgemeine Warnung Allgemeine Hinweise maschinelle Gefährdung
⇒ S.	siehe Seite (Querverweis)	•	Hervorhebung

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces

Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Inbetriebnahmehandbuch des Servoverstärkers.

Das Interface ist Bestandteil der digitalen Servoverstärker der Serie SERVOSTAR 300. Das CANopen Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit CAN BUS Anbindung.

Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.



Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu folgenden Normen im Industriebereich:

EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG EG-Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG

1.4 In diesem Handbuch verwendete Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.


Kürzel	Kürzel Bedeutung	
BTB/RTO Betriebsbereit		
СОВ	Communication Object	
COB-ID	Communication Object Identifier	
EEPROM	Elektrisch löschbarer Festspeicher	
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit	
ISO	International Standardization Organisation	
LED	Leuchtdiode	
MB	Megabyte	
NSTOP Endschaltereingang Drehrichtung links		
PC Personal Computer		
PDO Prozessdatenobjekt		
PSTOP Endschaltereingang Drehrichtung rechts		
RAM flüchtiger Speicher		
ROD Inkrementelle Positionsausgabe		
RXPDO Receive- (Empfangs-) PDO		
SDO Servicadatenobjekt		
TXPDO Transmit- (Sende-) PDO		

1.5 CANopen Interface (X6)

Interface zum Anschluss an den CAN Bus (default : 500 kBaud). Die Schnittstelle liegt auf dem gleichen Potential wie das RS232-Interface. Die analogen Sollwerteingänge sind weiterhin nutzbar.

Wir liefern auf Anfrage spezielle Klemmbuchsenstecker, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können. Darüber hinaus kann auch ein CAN-Bus – Adapter für den Optionsschacht verwendet werden (Option -2CAN-), der die Möglichkeit der Durchverdrahtung und das optionale Zuschalten des 120Ω Terminierungswiderstandes bietet.

Die Pinbelegung entspricht ISO 11898 (CAN).



1.6 CAN Busleitung

Nach ISO 11898 sollten Sie eine Busleitung mit einem Wellenwiderstand von $120\,\Omega$ verwenden. Die verwendbare Leitungslänge für eine sichere Kommunikation nimmt mit zunehmender Übertragungsrate ab. Als Anhaltspunkte können folgende bei uns gemessenen Werte dienen, die allerdings nicht als Grenzwerte zu verstehen sind:

Leitungsdaten: Wellenwiderstand 100..120 Ω

Leitungskapazität max. 60 nF/km Leiterwiderstand (Schleife) 159,8 Ω /km


Leitungslängen in Abhängigkeit von der Übertragungsrate

Übertragungsrate / kBaud	max. Leitungslänge / m
1000	10
500	70
250	115

Mit geringerer Leitungskapazität (max. 30 nF/km) und geringerem Leiterwiderstand (Schleife, 115 Ω /km) können größere Übertragungsweiten erreicht werden. (Wellenwiderstand 150 \pm 5 Ω) \Rightarrow Abschlusswiderstand 150 \pm 5 Ω).

An das SubD-Steckergehäuse sind aus EMV-Gründen folgende Anforderung gestellt:

- metallisches oder metallisch beschichtetes Gehäuse
- Anschlussmöglichkeit für den Leitungsschirm im Gehäuse, großflächige Verbindung



* entsprechend der Leitungsimpedanz ca. 120 Ω

1.7 Realisierte Grundfunktionen über CANopen

In Zusammenhang mit dem im digitalen Servoverstärker SERVOSTAR 300 integrierten Lageregler werden folgende Funktionen bereitgestellt:

Einricht- und Allgemeine Funktionen:

- Referenzfahren, Referenzpunkt setzen
- Vorgabe digitaler Sollwerte f
 ür die Drehzahl- und Momentenregelung
- Unterstützung folgender Betriebsarten des CANopen Profils DS402:
 - » profile position mode
 - » homing mode
 - » profile torque mode
 - » interpolated position mode
 - » profile velocity mode

Positionierfunktionen:

- Ausführen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Ausführen eines Direktfahrauftrages
- Trajektorie absolut, ip-Mode

Datentransferfunktionen:

- Übertragen eines Fahrauftrages in den Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
 Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
 - » Positionssollwert (Absolutauftrag) oder Wegsollwert (Relativauftrag)
 - » Geschwindigkeitssollwert
 - » Beschleunigungszeit, Bremszeit
 - » Fahrauftragsart (absolut/relativ)
 - » Nummer eines Folgefahrauftrags (mit oder ohne Zwischenstopp)
- Lesen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Lesen von Istwerten
- Lesen der Fehlerregister
- Lesen der Statusregister
- Lesen / Schreiben von Regelparametern

1.8 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren

- Busankopplung und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (CAN-Highspeed)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 1MBit/s
 Einstellmöglichkeiten des Servoverstärkers:
 10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud

1.9 Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSOFF

Die Kommunikationsstörung BUSOFF wird direkt von der Schicht 2 (CAN controller) überwacht und gemeldet. Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben.

Hier einige Beispiele:

- Telegramm wird gesendet, obwohl kein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist
- CAN Knoten weisen unterschiedliche Baudraten auf
- Busleitung defekt
- Reflexionen auf den Leitungen aufgrund fehlerhafter Leitungsabschlüsse.

Ein BUSOFF wird vom SERVOSTAR 300 nur gemeldet, wenn ein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist und mindestens ein Objekt zu Beginn erfolgreich abgesetzt werden konnte. Der Zustand BUSOFF wird mit der Fehlermeldung F23 signalisiert. Sollte beim Auftreten dieses Fehlers die Endstufe freigegeben (enable) sein und eine Fahrfunktion ausgeführt werden, wird der Antrieb mit der Notbremsrampe angehalten und die Endstufe gesperrt (disable).

2 Installation / Inbetriebnahme

2.1 Montage, Installation



Montieren Sie den Servoverstärker wie in der Installationsanleitung SERVOSTAR 300 beschrieben. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der zum Servoverstärker gehörenden Installationsanleitung. Beachten Sie alle Hinweise zu Einbaulage, Umgebungsbedingungen und Verdrahtung, sowie Absicherung.



Installieren und verdrahten Sie die Geräte immer in spannungsfreiem Zustand. Weder die Leistungsversorgung, noch die 24V-Hilfsspannung, noch die Betriebsspannung eines anderen anzuschliessenden Gerätes darf eingeschaltet sein.

Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschrankes (Sperre, Warnschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet.



Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Servoverstärker nie unter Spannung. Es könnte zu Zerstörungen der Elektronik kommen. Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

2.1.1 Einstellen der Stationsadresse

Bei der Inbetriebnahme ist es sinnvoll, die Stationsadressen der einzelnen Verstärker und die Baudrate für die Kommunikation vorab über die Frontplattentastatur einzustellen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" im Installationshandbuch)



Nach Verändern der Stationsadresse und Baudrate müssen Sie die 24V-Hilfsspannungs-Versorgung der Servoverstärker aus- und wieder einschalten.

Die Stationsadresse (Bereich 1...127) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung SERVOSTAR 300)
- In der Inbetriebnahme-Software DriveGUI.exe auf der Bildschirmseite "CAN / Feldbus"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:
 ADDR nn ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit nn = Adresse)

Die CAN - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten eingestellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung SERVOSTAR 300)
- In der Inbetriebnahme-Software DriveGUI.exe auf der Bildschirmseite "CAN / Feldbus"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII Kommandos:
 CBAUD bb ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)

Codierung der Baudrate im LED-Display :

Kodierung	Baud Rate in kbit/s
1	10
2	20
5	50
10	100
12	125
25	250
33	333
50	500
66	666
80	800
100	1000

2.2 Leitfaden zur Inbetriebnahme



Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage / Installation prüfen

Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden. Kontrollieren Sie Stationsadresse und Baudrate.

PC anschließen, Inbetriebnahmesoftware starten Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom- und Drehzahlregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist im Handbuch und in der Onlinehilfe der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.

Parameter speichern

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset (Warmboot) wirksam. Betätigen Sie dazu den Reset-Button in der Symbolleiste der Inbetriebnahmesoftware.

Es ist erforderlich, dass das in Kapitel 4 beschriebene Software-Protokoll ist auf dem Master realisiert ist.

Passen Sie die Baudrate des SERVOSTAR 300 an die des Masters an.

Test der Kommunikation

Prüfen Sie die Boot-Up Meldung, wenn Sie den Verstärker einschalten. Führen Sie einen SDO Lesezugriff auf Index 1000 Subindex 0 aus (Gerätetyp). Siehe auch Beispiele im Anhang ab S.91



Vorsicht!

Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine maschinelle oder personelle Gefährdung eintreten kann.

Lageregler in Betrieb nehmen

Nehmen Sie den Lageregler in Betrieb, wie in der Online-Hilfe der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

2.3 Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb

Die folgenden Parameter sind für den CAN - Betrieb wichtig:

- 1. CBAUD: Übertragungsrate für den CAN-Bus
- 2. ADDR: Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert. Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.
- 3. AENA: Hiermit kann der Zustand des Software-Enable beim Einschalten des Verstärkers definiert werden. Mit dem Software-Enable wird einer externen Steuerung die Möglichkeit gegeben die Endstufe softwaremässig zu sperren bzw. freizugeben. Bei Geräten, die mit einem analogen Sollwert arbeiten (OPMODE=1,3) wird beim Einschalten des Verstärkers das Software-Enable automatisch gesetzt, so dass diese Geräte sofort betriebsbereit sind (Hardware-Enable vorausgesetzt). Bei allen anderen Geräten wird beim Einschalten das Software-Enable auf den Wert von AENA gesetzt. Die Variable AENA hat auch eine Funktion beim Resettieren des Verstärkers nach einem Fehler (über digitalen Eingang 1 bzw. mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT). Bei Fehlern, die softwaremässig resettiert werden können, wird, nachdem der Fehler gelöscht wurde, der Software-Enable auf den Zustand von AENA gesetzt. Auf diese Weise ist das Verhalten des Verstärkers beim Software-Reset analog zu dem Einschaltverhalten.

3 CANopen Kommunikationsprofil

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Dienste und Kommunikationsobjekte des CANopen Kommunikationsprofils DS 301, die vom SERVOSTAR 300 verwendet werden.



Es wird vorausgesetzt, dass das Kommunikationsprofil in seiner grundlegenden Funktionsweise bekannt ist und als Referenzdokumentation zur Verfügung steht.

Da die Geschäftssprache der CiA englisch ist, werden feststehende Begriffe im Original verwendet (z.B. Objekt 1000_n: Device Type).

3.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN

Das hier verwendete Übertragungsverfahren ist in der ISO 11898 (Controller Area Network [CAN] for high-speed communication) definiert.

Das in allen CAN-Bausteinen implementierte Schicht 1/2-Protokoll (Physical Layer/Data Link Layer) stellt u. a. die Anforderung von Daten zur Verfügung.

Datentransport bzw. Datenanforderung erfolgen über ein Datentelegramm (Data Frame) mit bis zu 8 Byte Nutzdaten bzw. über ein Datenanforderungstelegramm (Remote Frame).

Kommunikationsobjekte (COBs) werden durch einen 11 Bit Identifier (ID) gekennzeichnet, der auch die Priorität von Objekten bestimmt.

Um die Applikation von der Kommunikation zu entkoppeln, wurde ein Schicht-7-Protokoll (Anwendungsschicht) entwickelt. Die von der Anwendungsschicht bereitgestellten Dienstelemente ermöglichen die Realisierung einer über das Netzwerk verteilten Applikation. Diese Dienstelemente sind im "CAN Applikation Layer (CAL) for Industrial Applications" beschrieben.

Auf die CAL ist das Kommunikationsprofil CANopen und das Antriebsprofil aufgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die grundlegende Struktur eines Kommunikationsobjekts:

S O M	COB-ID	R T R	CTRL	Data Segment	CRC	A C K	EOM
SON			Start o	f message	(44.5%)		

COB-ID Kommunikationsobjekt-Identifier (11 Bit)

RTR Remote Transmission Request
CTRL Control Field (u.a. Data Length Code)

Data Segment 0..8 Byte (Data-COB)

0 Byte (Remote-COB)

CRC Prüfsequenz
ACK Acknowledge Slot
EOM End of message

3.2 Aufbau des Kommunikationsobjekt-Identifiers

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau des COB – Identifiers (COB - ID). Der "Function Code" legt die Bedeutung und die Priorität des jeweiligen Objekts fest.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Fu	nctio	n-Co	de		Module-ID							

Bit 0..6 Modul ID (CAN-Bus Adresse des Servoverstärkers, Bereich 1..127; wird in der Inbetriebnahmesoftware oder am Servoverstärker eingestellt, ⇒ S.11)

Bit 7..10 Function Code (Nummer des im Server definierten Kommunikationsobjektes)



Wird eine ungültige Stationsnummer eingestellt (=0 oder >127), so wird die Modul-ID intern auf 1 gesetzt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Default - Belegung der COB - Identifier nach dem Einschalten des Servoverstärkers. Die Objekte, die mit einem Index (Communication Parameters at Index) versehen sind, können nach der Initialisierungsphase mit einem neuen Identifier versehen werden. Die Indizes in Klammern sind optional.

Vordefinierte "Broadcast" Objekte (Senden an alle)

Ohiold	Function code	Resulting	g COB-IDs	Communication parameters
Objekt	(binary)	Dez.	Hex.	at index
NMT	0000	0	0 _h	_
SYNC	0001	128	80 _h	(1005 _h)
TIME	0010	256	100 _h	nicht unterstützt

Vordefinierte "Peer to Peer" Objekte (Senden Station zu Station)

	Function code	Resulting	g COB-IDs	Communication para-	
Objekt	(binary)	Dez.	Hex.	meters at index	Piorität
EMERGENCY	0001	129255	81 _h FF _h	_	hoch
TPDO 1	0011	385511	181 _h 1FF _h	1800 _h	
RPDO 1	0100	513639	201 _h 27F _h	1400 _h	ı
TPDO 2	0101	641767	281 _h 2FF _h	1801 _h	1
RPDO 2	0110	769895	301 _h 37F _h	1401 _h	
TPDO 3	0110	8971023	381 _h 3FF _h	1802 _h	ı
RPDO 3	1000	10251151	401 _h 47F _h	1402 _h	1
TPDO 4	1001	11531279	481 _h 4FF _h	1803 _h	
RPDO 4	1010	12811407	501 _h 57F _h	1403 _h	- 1
SDO (tx*)	1011	14091535	581 _h 5FF _h		1
SDO (rx*)	1100	15371663	601 _h 67F _h		•
Nodeguard	1110	17931919	701 _h 77F _h	(100E _h)	niedrig

tx = Senderichtung SERVOSTAR ⇒ Master

3.3 Definition der verwendeten Datentypen

Dieses Kapitel definiert die verwendeten Datentypen. Jeder Datentyp kann mit Hilfe von Bit -Sequenzen beschrieben werden. Diese Bit - Sequenzen werden in "Octets" (Bytes) zusammengefasst. Für numerische Datentypen wird das "Little – Endian" – Format (Intel) verwendet (s. auch DS301 Application Layer "General Description of Datentyps and Encoding Rules").

 $rx = Senderichtung Master \Rightarrow SERVOSTAR$

3.3.1 Basisdatentypen

3.3.1.1 Unsigned Integer

Daten vom Basis Datentyp UNSIGNEDn definiert ausschließlich positive Integer. Der Wertebereich ist $0..2^n$ -1. Die Bitsequenz $b = b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert UNSIGNEDn(b) = $b_{n-1} 2^{n-1} + ... + b_1 2^1 + b_0 2^0$

Beispiel: Der Wert 266 = $10A_h$ wird mit dem Datentyp UNSIGNED16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = $0A_h$, 2. octet = 01_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp UNSIGNEDn:

octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UNSIGNED8	b7b0							
UNSIGNED16	b7b0	b ₁₅ b ₈						
UNSIGNED24	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16					
UNSIGNED32	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24				
UNSIGNED40	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32			
UNSIGNED48	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40		
UNSIGNED56	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	
UNSIGNED64	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	b63b56

3.3.1.2 Signed Integer

Daten vom Basis Datentyp INTEGERn definiert positive und negative Integer. Der Wertebereich ist -2ⁿ⁻¹-1..2ⁿ⁻¹-1. Die Bitsequenz b = b₀..b_{n-1} definiert den Wert INTEGERn(b) = b_{n-2} 2^{n-2} +..+ b₁ 2^1 + b₀ 2^0 mit b_{n-1} = 0

Negative Zahlen werden im zweier Komplement dargestellt - somit gilt:

INTEGERn(b) = - INTEGERn(b) - 1 mit b_{n-1} = 1

Beispiel: Der Wert -266 = $FEF6_h$ wird mit dem Datentyp INTEGER16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = $F6_h$, 2. octet = FE_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp INTEGERn:

Octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
INTEGER8	b7b0							
INTEGER16	b7b0	b ₁₅ b ₈						
INTEGER24	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16					
INTEGER32	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24				
INTEGER40	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32			
INTEGER48	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40		
INTEGER56	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	
INTEGER64	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	b63b56

3.3.2 Zusammengesetzte Datentypen

Zusammengesetzte Datentypen nutzen Basisdatentypen (INTEGERn, UNSIGNEDn, REAL). Es werden zwei Datentypen unterschieden:

STRUCT

Dieser Datentyp setzt sich aus unterschiedlichen Basisdatentypen zusammen.

ARRAY

Dieser Datentyp setzt sich aus gleichen Basisdatentypen zusammen.

3.3.3 Erweiterte Datentypen

Erweiterte Datentypen werden aus Basisdatentypen und zusammengesetzten Datentypen abgeleitet. Im Folgenden werden die unterstützten Datentypen definiert.

3.3.3.1 Octet String

Der Datentyp "OCTET_STRING" definiert sich aus dem Datentyp ARRAY. "Length" ist die Länge des "octet string".

ARRAY[length] OF UNSIGNED8 OCTET_STRINGlength

3.3.3.2 Visible String

Der Datentyp "VISIBLE_" kann sich aus dem Datentyp UNSIGNED8 oder aus dem Datentyp ARRAY definieren. Die zulässigen Werte sind 00_h und der Bereich von 20_h bis 7E_h. Die Daten werden als 7 Bit ASCII Code interpretiert (ISO 646-1973(E)). "Length" ist die Länge des "visible string".

UNSIGNED8 VISIBLE_CHAR

ARRAY[length] OF VISIBLE_CHAR VISIBLE_STRINGlength

3.4 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte werden mit Hilfe von Dienstelementen und Protokollen beschrieben. Es können im wesentlichen zwei Dienstelemente unterschieden werden:

- Unbestätigte Dienste PDO
- Bestätigte Dienste SDO

Sämtliche Dienste setzen voraus, das "Data Link" und "Physical Layer" fehlerfrei arbeiten.

Der SERVOSTAR 300 unterstützt die Kommunikationsobjekte, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:


- Network Management Objects (NMT)
- Synchronisation Object (SYNC)
- Emergency Object (EMCY)
- Process Data Object (PDO)
- Service Data Object (SDO)
- Nodeguard

3.4.1 Network Management Objects (NMT)

Das NMT - Telegramm sieht wie folgt aus:

NMT Master NMT Slave(s)

Start Remote Node



Der Antrieb unterstützt folgende Funktionen des Netzwerkmanagements:

cs = 129, reset node: führt zu einem Kaltstart des Antriebs, damit werden sämtliche im RAM

abgelegte Parameter gelöscht und wieder die im EEPROM

gespeicherten Werte eingestellt.

cs = 130, reset communication node:

stoppt die PDO Kommunikation, erzeugt eine neue Boot-up Meldung.

cs = 1, start remote node: startet den CAN-Knoten, d.h. gibt die PDOs des Antriebs zur

Bedienung frei. Ab diesem Zeitpunkt werden Sende-PDOs ereignisgesteuert gesendet, bzw. kann der zyklische

Prozessdatenbetrieb starten.

cs = 2, Stop remote node: stoppt den CAN-Knoten, d.h. der Antrieb reagiert nicht mehr auf

empfangene PDOs und sendet keine mehr.

3.4.2 Synchronisation Object (SYNC)

Das SYNC Objekt wird meist als periodisches "Broadcast" – Objekt verwendet und gibt den Basis - Bustakt vor. Um einen zeitlich äquidistanten Abstand zu ermöglichen, besitzt das SYNC eine hohe Priorität. Die Anwendung dieses Protokolls wird im Anhang ab S.91 beschrieben. Mit Hilfe des SYNC-Objekt können z.B. auch Fahraufträge mehrerer Achsen gleichzeitig gestartet werden.

3.4.3 Time Stamp Object (TIME)

Dieses Kommunikationsobjekt wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.


3.4.4 Emergency Object (EMCY)

Das EMCY wird ereignisgetriggert aufgrund einer internen Fehlersituation generiert. Für jeden Fehler wird dieses Objekt erneut übertragen. Da die Fehlercodes geräteabhängig sind, werden sie im Kapitel "CANopen Antriebsprofil" (⇒ S.25) beschrieben. Die letzten 8 Fehlercodes können über SDO1003 gelesen werden.

3.4.4.1 Verwendung des Emergency Object

Das Verhalten im Fehlerfall ist von der Fehlerart abhängig und somit unterschiedlich. Aus diesem Grund wird das Verhalten mit Hilfe eine Fehlerzustandsmaschine beschrieben. Es werden die Fehlerzustände "error free" und "error occurred" unterschieden. Es sind die folgenden Übergänge definiert:

- Nach der Initialisierung wird der Zustand "error free" eingenommen, falls kein Fehler erkannt wurde. In diesem Zustand wird keine Fehlermeldung generiert.
- Der SERVOSTAR erkennt einen internen Fehler und zeigt diesen in den ersten drei Bytes des "emergency" Telegramms an ("error code" Byte 0,1 und "error register"Byte 2).
 Da der SERVOSTAR mehrere Fehlerarten unterscheidet, wird Byte 3 aus dem herstellerspezifischen Fehlerfeld dazu genutzt, um die Fehlerkategorie anzuzeigen.
- Einer, aber nicht alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt die restlichen noch anstehenden Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.
- 3. Ein neuer Fehler ist aufgetreten. Der SERVOSTAR verbleibt im Zustand "Error State" und überträgt ein EMCY Objekt mit dem entsprechenden "Error Code". Der neue "Error Code" wird in den Bytes 0 und 1 eingetragen.
- Alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt keine Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.



3.4.4.2 Aufteilung des Emergency Object

Das Emergency - Objekt setzt sich aus 8 Byte zusammen und ist folgendermaßen aufgeteilt:

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7		
Inhalt	Emergency error code		Error register	0			Reserviert			
	(⇒ S.25)		(Objekt 1001 _h)							

Wurde ein Emergency Objekt generiert, wird im Anschluss daran der Fehlerzustand der Zustandsmaschine gemeldet (error free / error occured), indem ein zweites Emergency - Objekt generiert wird. Hier sind nur die ersten 4 Bytes relevant (Emergency ErrorCode , Error register, Kategorie). Byte 0/1 enthält den "Error Reset Code" (0000h) und Byte 2 zeigt an, dass eventuell noch ein Fehler ansteht. Ist das Error Register 00h, ist der Fehlerzustand "error free".

Byte 3 enthält die Kategorie. Die Bedeutung der Fehlernummern (Error Code) und der Fehlerkategorie werden im Kapitel "Emergency Message" (\Rightarrow S. 25) beschrieben. Das Fehlerregister wird über das Objekt 1001 $_h$ "Error register" definiert.

3.4.5 Service Data Objects (SDO)

Mit Hilfe der SDOs wird der Zugriff auf das Objektverzeichnis realisiert. Die SDOs werden zur Parametrierung und zur Statusabfrage verwendet. Der Zugriff auf ein einzelnes Objekt erfolgt mit einem Multiplexer über Index und Subindex des Objektverzeichnisses. Es werden die folgenden Kommunikationsprotokolle vom SERVOSTAR 300 unterstützt:

- Initiate SDO Download Protocol
- Download SDO Segment Protocol
- Initiate SDO Upload Protocol
- Upload SDO Segment Protocol
- Abort SDO Transfer Protocol

Die Definition der einzelnen Kommunikationsdienste und der Protokolle sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von SDOs sind im Anhang ab S.91 zu finden.

Achtung!

Da es sich bei einem SDO um einen bestätigten Dienst handelt, muss immer auf das SDO -Antworttelegramm gewartet werden, bevor ein neues Telegramm gesendet werden darf.

3.4.5.1 Aufbau eines Service Data Object

Ein SDO setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Byte	1	2	3	4	5	6	7	8	
Inhalt	rw	Index		Subindex	Daten				

1. Das Kontrollbyte (Byte 1):

Mit Hilfe des Kontrollbytes wird bestimmt, ob über das SDO schreibend oder lesend auf den Objektverzeichniseintrag zugegriffen wird. Eine Darstellung des gesamten Objektverzeichnis des SERVOSTAR 300 finden Sie ab Seite 86.

Der Datenaustausch mit dem SERVOSTAR 300 hält sich an den Standard "CMS multiplexed domain protocols", wie er im CAN-Standard DS 202 beschrieben wird. Um Daten zu lesen, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben

werden:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Inhalt		ccs*=2		Χ	Χ	Χ	Χ	Х

^{*} ccs ⇒ client command specifier (ccs = 2 ⇒ initiate upload request)
X ⇒ beliebig

Der Wert 0100 0000 (binary) oder 40h muss im Control-Byte übertragen werden. Der Servoverstärker antwortet entsprechend mit einem Antwortbyte:

l	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
ľ	Inhalt	scs*=2			Х	r	n	е	s

scs ⇒ server command specifier (scs = 2 ⇒ initiate upload response)

n ⇒ nur gültig bei e = s = 1, lst dies der Fall, so steht in n die Zahl der Bytes, die keine Daten enthalten.

Wenn der Lesezugriff erfolgreich war, sind im Antwortbyte immer die Bits 0 und 1 auf 1 gesetzt (e=s=1)

Kodierte Byte-Länge in der SDO Antwort::

beliebig

0x43 - 4 Bytes

Χ

0x47 - 3 Bytes

0x4B - 2 Bytes

0x4F - 1 Byte.

Wenn ein Fehler auftritt, wird scs auf 4 gesetzt, das Antwort-Byte ist 0x80 und die Fehlerinformation ist im 4-Byte Datenfeld enthalten. Aufschlüsselung des Fehlers: S. 21.

Um Daten zu schreiben, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

Client Initiate Domain Download Server Byte 1 4 5 6 7 8 2 request 4 0 indication ccs=1 е s d m

n,e und s sind wie im Lesefall definiert., m: Index + Subindex, d: Datenfeld mit 4 Bytes Die Datenlänge eines Objekts finden Sie im Objekt-Verzeichnis im Anhang.


Das Control Byte soll sein:

0x23 für 4-Byte Zugriff

0x27 für 3-Byte Zugriff

0x2B für 2-Byte Zugriff

0x2F für 1-Byte Zugriff





2. Der Index (Bytes 2 und 3):

Der Index ist der Haupteintrag im Objektverzeichnis und teilt die Parameter in Gruppen ein (Beispiel: Index 1018_h – Identitäts Objekt). Wie bei allen CAN – Daten wird der Index in umgekehrter Reihenfolge in den Bytes abgelegt,

z.B.: Index 6040_h -> Byte 2 = 40_h , Byte 3 = 60_h)

- 3. Der Subindex (Byte 4):
 - Der Subindex unterteilt die Parameter innerhalb einer Parametergruppe.
- 4. Datenfeld (Bytes 5 8):

Über diese Komponenten werden die eigentlichen Nutzdaten ausgetauscht. In den Telegrammen zur Leseaufforderung an den SERVOSTAR 300 sind diese auf 0 zu setzen, in der Schreibbestätigung vom SERVOSTAR 300 haben diese Daten bei erfolgreichem Transfer keinen Inhalt, bei fehlerhaftem Schreiben enthalten sie einen Fehlercode (⇒ 3.4.5.6).

3.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol

Das "Initiate SDO Download" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten verwendet ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer").

Der "expedited transfer" wird auch für Objekte genutzt, die nur eine Kommandoeigenschaft aufweisen (z.B. ASCII: SAVE) und somit keine weiteren Nutzdaten benötigen.

3.4.5.3 Download SDO Segment Protocol

Das "Download SDO Segment" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR 300 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

3.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol

Das "Initiate SDO Upload" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer") verwendet .

3.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol

Das "Upload SDO Segment" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR 300 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

3.4.5.6 Abort SDO Protocol

Das "Abort SDO" Protokoll wird bei einer fehlerhaften SDO-Übertragung vom SERVOSTAR verwendet und zeigt mit Hilfe des "abort code" (Fehlercode) den Fehler an, der zum Abbruch der Übertragung führte. Der Fehlercode ist als UNSIGNED32-Wert kodiert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ursachen für einen Abbruch:

Abort Code	Beschreibung
0601 0000 _h	Zugriff auf dieses Objekt wird nicht unterstützt
0601 0001 _h	Versuchter Lesezugriff auf ein Objekt, das nur geschrieben werden kann
0601 0002 _h	Versuchter Schreibzugriff auf ein Objekt, das nur gelesen werden kann
0602 0000 _h	Objekt existiert im Objektverzeichnis nicht
0604 0041 _h	Objekt kann nicht in ein PDO "gemappt" werden
0604 0042 _h	Größe und Anzahl der "gemappten" Objekte übersteigt die mögliche PDO Länge
0604 0043 _h	Allgemeine Parameter - Inkompatibilität
0607 0010 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters passt nicht
0609 0011 _h	Subindex existiert nicht
0609 0030 _h	Wertebereich des Parameters verlassen (nur für Schreibzugriffe)
0609 0031 _h	Wert des Parameters zu groß
0609 0032 _h	Wert des Parameters zu klein
0800 0020 _h	Datum kann nicht übertragen oder gespeichert werden
0800 0022 _h	Datum kann aufgrund des Gerätezustandes nicht übertragen / gespeichert werden
FF03 0000 _h	OS Kommandospeicher voll

Nicht aufgeführte "Abort Codes" sind reserviert.

3.4.6 Process Data Object (PDO)

PDOs werden für die Echtzeit - Datenkommunikation verwendet. Zum Beispiel lassen sich über PDOs ähnliche Regler aufbauen wie sie bei analog realisierten Antrieben verwendet werden. Statt der dort verwendeten +/- 10V Sollwertvorgabe und ROD-Istwertausgabe können hier digitaler Drehzahlsollwert und Istpositionsausgabe über PDOs realisiert werden. Die PDO-Daten werden dazu ohne Protokoll-Overhead übertragen und der Empfang nicht bestätigt.

Dieses Kommunikationsobjekt nutzt einen unbestätigten Kommunikationsdienst.

PDOs definieren sich über das Objektverzeichnis des SERVOSTAR 300. Das "Mapping" erfolgt mit Hilfe von SDOs während der Konfigurationsphase. Die Länge wird über die gemappten Objekte definiert.

Die Definition des PDO Dienstes und des Protokolls sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von PDOs sind im Anhang ab S.91 zu finden.

Grundsätzlich können zwei Arten von PDOs in Abhängigkeit der Übertragungsrichtung unterschieden werden:

- Transmit PDOs (TPDOs) (SERVOSTAR ⇒ Master)
 Die TPDOs übertragen Daten vom SERVOSTAR zur Steuerung (z.B. Istwertobjekte, Gerätezustände).
- Receive PDOs (RPDOs) (Master ⇒ SERVOSTAR)
 Die RPDOs übertragen Daten von der Steuerung zum SERVOSTAR (z.B. Sollwerte)

Der SERVOSTAR 300 unterstützt für jede Übertragungsrichtung vier unabhängige PDO - Kanäle. Die Kanäle sind mit den Kanalnummern 1 bis 4 gekennzeichnet.

Zur Konfiguration der vier möglichen PDOs stehen jeweils zwei Parametersätze zur Verfügung, die über entsprechende SDOs eingestellt werden können:

- 1. Mappingparameter, über die ermittelt werden kann, welche Daten im ausgewählten PDO vorhanden (= gemappt) sind und über die bestimmt werden kann, welche Daten enthalten sein sollen (siehe Seiten 42 und 44).
- 2. Kommunikationsparameter, die festlegen, ob die PDOs im synchronisierten Betrieb oder ereignisgesteuert arbeiten sollen: (SDOs 1400_h bis 1403_h, 1800_h bis 1803_h)


3.4.6.1 Übertragungsmodi

Es werden die folgenden PDO Übertragungsmodi (transmission mode) unterschieden:

- Synchrone Übertragung
- Asynchrone Übertragung

Um Antriebe zu synchronisieren, wird periodisch das vordefinierte SYNC – Objekt übertragen (Bustakt). Synchrone PDOs werden innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters im Anschluss an das SYNC Objekt übertragen.

Die Einstellung der Übertragungsmodi wird mit Hilfe der PDO Kommunikationsparameter vorgenommen.



3.4.6.2 Triggermodi

Es werden drei Triggermodi (Triggering Modes) unterschieden:

Event Driven

Die Übertragung der Telegramme wird über ein objektspezifisches Ereignis getriggert.

• Time Driven

Bei ereignisgesteuerten Signalen, die eine zu hohe Buslast erzeugen würden, kann mit Hilfe der "inhibit time" (Kommunikationsparameter, Subindex 03h) betimmt werden, nach welcher Mindestzeit wieder ein PDO gesendet werden darf.

Event Timer driven


Wenn ein PDO (auch ohne Änderung) während eines bestimmten Zeitintervalls gesendet werden soll, kann dieses Intervall mit einem speziellen SDO definiert werden.

3.4.7 Nodeguard

Das Node Guarding Protokoll dient der Funktionsüberwachung des Antriebs. Dazu wird der Antrieb in äquidistanten Zeitabständen vom CANopen - Master angesprochen.

Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen zwei Nodeguard - Telegrammen liegen darf, wird durch das Produkt der Guard Time (SDO $100C_h$, \Rightarrow S.30) und des Life Time Factors (SDO $100D_h$, \Rightarrow S.30) bestimmt. Ist einer dieser beiden Werte 0, ist die Ansprechüberwachung deaktiviert. Das Wird der Antrieb innerhalb der Zeit, die durch die SDOs $100C_h$ und $100D_h$ definiert ist, nicht angesprochen, tritt die Warnung N04 (Ansprechüberwachung) am Antrieb auf, der Antrieb wird mittels Quickstop - Rampe abgebremst und jede weitere Bewegung wird verhindert (Parameter DECSTOP, SDO6085 sub0).

Die zeitliche Folge des Nodeguardings sieht wie folgt aus:



t = toggle Bit, ändert seinen Zustand mit jedem Slave-Telegramm


s = Zustand der NMT Slave - Zustandsmaschine

Das Nodeguarding wird vom Master mit RTR - Telegrammen mit dem COB-ID 700_h + Slave - Knotenadresse ausgeführt.

3.4.8 Heartbeat

Das Heartbeat Protokoll definiert einen Fehlerüberwachungsdienst ohne Remote Frame. Ein Heartbeat Producer überträgt zyklisch eine Heartbeat Nachricht. Einer oder mehrere Heartbeat Consumer empfangen die Meldung. Die Beziehung zwischen Producer und Consumer ist mit Hilfe von SDO 1016h / 1017h konfigurierbar. Der Heartbeat Consumer überwacht den Empfang des Heartbeat während der Heartbeat Consumer Time. Wenn der Heartbeat während dieser Zeit nicht empfangen wird, wird ein Heartbeat Event erzeugt.

Heartbeat Protokoll:



4 CANopen Antriebsprofil

4.1 Emergency Messages

"Emergency Messages" werden durch interne Gerätefehler ausgelöst. Sie haben eine hohe ID − Priorität, um einen schnellen Buszugriff sicherzustellen. Die "Emergency Message" beinhaltet ein Fehlerfeld mit vordefinierten Fehlernummern (2 Byte), Fehlerregister (1Byte) und die Fehlerkategorie (1Byte) und zusätzlichen Informationen (⇒ Kap. 3). Das höherwertige Byte der Fehlernummer gibt die Fehlerklasse und das niederwertige Byte die Fehlernummer der Klasse an.

Fehlernummern von 0000_h bis $7FFF_h$ sind im Kommunikations- oder Antriebsprofil definiert. Fehlernummern von $FF00_h$ bis $FFFF_h$ sind herstellerspezifische Definitionen. Mit Hilfe der Fehlerkategorie können auftretende Fehler in ihrer Bedeutung klassifiziert werden. Es sind die folgenden Fehlerkategorien definiert:

- 1: Fehler, die nur durch einen Reset (Kommando "COLDSTART" oder Bit 7 im controlword ⇒ S.48) gelöscht werden können. Diese Fehler werden auch durch Blinken der LED Anzeige in der Frontplatte angezeigt.(Fxx, xx = Fehlernummer)
- 2: Fehler, die durch Bit 11 im controlword (⇒ S. 48) gelöscht werden können.
- 3: Fehlermeldungen, die bei der Verarbeitung eines PDOs auftreten können.
- 4: Fehler, die nicht durch den Anwender behoben werden können.
- 5: Bedienungsfehler / Warnungen

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Error Codes:

Error Code	Kategorie	Beschreibung
0000 _h	_	Error reset or no error (mandatory)
1000 _h	_	Generic error (mandatory)
1080 _h	5	Kein BTB (Zustand "not ready for operation")
2330h	1	Fehler im Erdanschluss (F22)
2380h	1	Fehler im Motor Anschluss (Phasenfehler) (F12)
3100 _h	1	Kein Netz-BTB (F16)
3110 _h	1	Überspannung Zwischenkreis (F02)
3120 _h	1	Unterspannung Zwischenkreis (F05)
3130 _h	1	Eine Netzphase fehlt (bei PMODE = 2) (F19)
4110 _h	1	Umgebungstemperatur überschritten (F13)
4210 _h	1	Kühlkörpertemperatur überschritten (F01)
4310 _h	1	Motortemperatur überschritten (F06)
5111 _h	1	Fehler ±15VHilfsspannung (F07)
5380 _h	1	Fehler A/D-Konverter (F17)
5400 _h	1	Endstufenfehler (F14)
5420 _h	1	Ballast (Chopper) (F18)
5441 _h	1	Fehler bei Bedienung der AS - Option (F27)
5530 _h	1	Serielles EEPROM (F09)
6320 _h	3	Parameterfehler
7111 _h	1	Bremsenfehler (F11)
7122 _h	1	Kommutierungsfehler (F25)
7181 _h	5	SERVOSTAR konnte nicht enabled werden
7303 _h	1	Fehler Rückführeinheit (F04)
7305h	1	Signalfehler digitaler Encoder Eingang (F10)
8053 _h	1	Handlingfehler (F21)
8182 _h	1	CAN - Busoff (F23)
8331 _h	1	I ² t (torque fault, F15)
8480 _h	1	Überdrehzahl (overspeed, F08)
8611 _h	2	Schleppfehler (n03/F03)
8681 _h	5	Ungültige Fahrauftragsnummer
FF01 _h	4	Schwerwiegender Ausnahmefehler (F32)
FF02 _h	3	Fehler in PDO-Komponente
FF04	1	Slotfehler (F20)
FF06	2	Warnungsanzeige als Fehler (F24)
FF07	2	Fehler Referenzfahrt (HW-Endschalter erreicht) (F26)
FF08	2	Sercos - Fehler (F29)
FF11	2	Emergency Timeout Ausfall (F30)

4.2 Allgemeine Definitionen

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Objekte beschrieben (z.B. SDO 1000_h "Device Type"). Im Anschluss daran wird die freie Konfiguration von Prozessdatenobjekten ("free mapping") erläutert.

4.2.1 Allgemeine Objekte

4.2.1.1 SDO 1000h: Device Type (DS301)

Dieses Objekt beschreibt den Gerätetyp (Servoantrieb) und die Gerätefunktionalität (DS402 Antriebsprofil). Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

MSB						LSB_
zusätzlich	e Informati	onen		Gei	äte-Profil-Nummer	
Modebits		Тур			402 _d =192 _h	
31	24	23	16	15		0

Die Geräteprofilnummer ist DS402, der Typ ist 2 für Servoverstärker, die Betriebsart-Bits 28 bis 31 sind herstellerspezifisch und können von aktuellen Wert auf 0 geändert werden. Lesezugriff liefert zur Zeit 0x00002192.

Objektbeschreibung:

Index	1000 _h
Name	Gerätetyp
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	mandatory

Wertbeschreibung:

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.2.1.2 SDO 1001h: Error register (DS301)

Fehlerregister für das Gerät. Das Gerät kann interne Fehler in dieses Register eintragen. Dieses Objekt ist Teil des Fehlerobjekts (Emergency Message).

Index	1001 _h
Name	Error register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	_

Im Folgenden wird die Bitbelegung des Fehlerregisters beschrieben. Ein gesetztes Bit zeigt ein Fehlerereignis an. Bit 0 wird in jedem Fehlerfall gesetzt.

Bit	Beschreibung	Bit	Beschreibung
0	0 generic error 4 communication error (Überlauf, Fehlerstatus		communication error (Überlauf, Fehlerstatus)
1 current		5	device profile specific
2 voltage		6	reserved (immer 0)
3	3 temperature 7		manufacturer specific

4.2.1.3 SDO 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)

Das herstellerspezifische Statusregister enthält wichtige Verstärker-Informationen.

Index	1002 _h
Name	Manufacturer Status Register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des Statusregisters:

Bit	Beschreibung
0	1 = Bewegung aktiv (Positionierung, Referenzfahrt)
1	1 = Referenzpunkt gesetzt
2	1 = Referenzschalter betätigt (Home Position)
3	1 = In Position
4	1 = Position Latch an Eingang 2 (positiver Übergang)
5	1 = Positionsregister 0
6	1 = Positionsregister 1
7	1 = Positionsregister 2
8	1 = Positionsregister 3
9	1 = Positionsregister 4
10	1 = Initialisierungsphase beendet
11	1 = Positionsregister 5
12	1 = Motorstillstands-Meldung (threshold VEL0)
13	1 = Sicherheitsrelais angewählt (AS)
14	1 = Endstufe freigegeben
15	1 = Fehlerstatus
16	1 = Referenzfahrt aktiv
17	1 = Tippbetrieb aktiv
18	1 = Position Latch an Eingang 2 (negativer Übergang)
19	1 = Notstopp aktiv
20	1 = Position Latch an Eingang 1 (positiver Übergang)
21	1 = Position Latch an Eingang 1 (negativer Übergang)
22	1 = Feed forward ausgeschaltet
23	1 = Referenzfahrt beendet
24	1 = ein aktueller Fehler wird beim Reset einen Kaltstart auslösen
25	1 = Digitaler Eingang 1 gesetzt
26	1 = Digitaler Eingang 2 gesetzt
27	1 = Digitaler Eingang 3 gesetzt
28	1 = Digitaler Eingang 4 gesetzt
29	1 = Digitaler Eingang Hardware Enable gesetzt
30	reserviert
31	reserviert

4.2.1.4 SDO 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)

SDO 1003h liefert eine Fehlerhistorie mit maximal 8 Einträgen.

Subindex 0 beinhaltet die Anzahl der aufgetretenen Fehler seit dem letzten Reset der Fehlerhistorie (entweder beim Start des Verstärkers oder durch Schreiben einer 0 in Subindex 0).

Eine neue Fehlermeldung wird in Subindex 1 geschrieben, der alte Eintrag wird dabei in den nächsthöheren Index geschoben. Der Inhalt von Subindex 8 geht verloren.

Die UNSIGNED32 Information, die in die Sub-Indizes geschrieben wird, ist im Felder Error Code in der Tabelle bei der Beschreibung der Emergency Messages (\Rightarrow S.25) definiert.

Index	1003 _h	
Name	predefined Error Field	
Objektcode	ARRAY	
Datentyp	UNSIGNED32	
Kategorie	optional	
Subindex	0	
Beschreibung	Anzahl der Einträge	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	08	
Defaultwert	0	
Subindex	1 8	
Beschreibung	Standard Fehlerfeld (⇒ S. 25)	
Kategorie	optional	
Zugriff	ro	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich UNSIGNED32		
Defaultwert	_	

4.2.1.5 SDO 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)

Dieses Objekt definiert die COB-ID des SYNC-Objekts.

UNSIGNED32

Index	1005 _h	
Name	COB - ID der SYNC-Mssage	
Objektcode	VAR	
Datentyp UNSIGNED32		
Kategorie conditional		
Zugriff	rw	
PDO Mapping nicht möglich		

Bit kodierte Information:

Wertebereich

Defaultwert

Bit	Wert	Bedeutung		
31 (MSB)	X	_		
20	0	Gerät erzeugt keine SYNC-Message		
30 Gerät erzeugt SYNC-Message		Gerät erzeugt SYNC-Message		
29	0	11 Bit ID (CAN 2.0A)		
29	1	29 Bit ID (CAN 2.0B)		
2811	Х	wenn Bit 29=1 => Bit 11 28 der 29-bit SYNC COB-ID		
0 wenn Bit 29=0		wenn Bit 29=0		
10 0 (LSB) X Bit 010 von SYNC COB-ID		Bit 010 von SYNC COB-ID		

4.2.1.6 SDO 1006h: Communication Cycle Period (DS301)

Mit diesem Objekt kann die Periode des Sendens des SYNC - Telegramms in µs festgelegt werden.

Index	1006 _h
Name	Periode des Kommunikationszyklus
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	rw		
PDO Mapping	nicht möglich		
Wertebereich	UNSIGNED32		
Defaultwert	00 _h		

4.2.1.7 SDO 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)

Der Gerätename besteht aus vier ASCII-Zeichen und hat die Buchstaben "S3xx" zum Inhalt, wobei xx für die Stromstärke der Endstufe steht.

Index	1008 _h			
Name	fanufacturer Device Name			
Objektcode	AR			
Datentyp	Visible String			
Kategorie	Optional			

Zugriff	const		
PDO Mapping	nicht möglich		
Wertebereich	S301 - S3xx		
Defaultwert	_		

4.2.1.8 SDO 1009h: Manufacturer Hardware Version

Die Hardware Version des Servoverstärkers wird angezeigt.

Index	1009 _h			
Name	nanufacturer hardware version			
Objektcode	AR			
Datentyp	Visible String			
Kategorie	Optional			

Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	_
Defaultwert	_

4.2.1.9 SDO 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)

Das Objekt beinhaltet die Version der Herstellersoftware (hier: CANopen Teil der Verstärker- Firmware)

Index	100A _h			
Name	Manufacturer Software Version			
Objektcode	AR			
Datentyp	Visible String			
Kategorie	Optional			

Zugriff	const	
PDO Mapping	cht möglich	
Wertebereich	0.01 9.99	
Defaultwert	_	

4.2.1.10 SDO 100Ch: Guard Time (DS301)

Das Produkt der SDOs $100C_h$ "Guard Time" und $100D_h$ "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die "Guard Time" wird in Millisekunden angegeben. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv (\Rightarrow S. 23). Wird der Wert des Objekts "Guard Time" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Index	100C _h		
Name	Guard Time		
Objektcode	VAR		
Datentyp	UNSIGNED16		
Kategorie	conditional; mandatory, wenn Heartbeat nicht unterstützt wird		

Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	UNSIGNED16	
Defaultwert	0	

4.2.1.11 SDO 100Dh: Life Time Factor (DS301)

Das Produkt aus Guard Time und Life Time Faktor ergibt die Lebenszeit für das NodeGuarding Protokoll. Wenn dies 0 ergibt, wird das Protokoll nicht verwendet.

Index	100D _h			
Name	Life Time Factor			
Objektcode	VAR			
Datentyp	UNSIGNED8			
Kategorie	conditional; mandatory, wenn Heartbeat nicht unterstützt wird			
Zugriff	rw			
PDO Mapping	nicht möglich			
Wertebereich	UNSIGNED8			
Defaultwert	0			

4.2.1.12 SDO 1010h: Store Parameters (DS301)

Mit Hilfe dieses Objekts können die Parameter in einem Flash-EEProm im Servobverstärker abgespeichert werden. Nur Subindex 1 wird unterstützt (alle Parameter sichern, ähnlich wie das Sichern als Datei mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware).

Index	1010 _h			
Name	store parameters			
Objektcode	ARRAY			
Datentyp	UNSIGNED32			
Kategorie	optional			
Subindex	0			
Name	Anzahl der Einträge			
Object code	VAR			
Data type	UNSIGNED8			
Category	mandatory			
Access	ro			
PDO Mapping	nicht möglich			
Value range	1			
Default value	1			
Subindex	1			
Name	Sichere alle Parameter			
Object code	VAR			
Data type	UNSIGNED32			
Category	mandatory			
Access	rw			
PDO Mapping	nicht möglich			
Value range	UNSIGNED32			
Default value	1			

Datendefinition:

Bit Nummer	Wert	Bedeutung
31 2	0	reserviert (=0)
1	0	Gerät speichert Parameter nicht selbständig
	1	Gerät speichert Parameter selbständig
0	0	Gerät speichert Parameter nicht auf Befehl
	1	Gerät speichert Parameter auf Befehl

Beim Lesezugriff aus Subindex 1 liefert der Servoverstärker Informationen über seine Speicherfunktionalität.

Der SERVOSTAR 300 liefert einen konstanten Wert 1 beim Lesezugriff. Das bedeutet, alle Parameter können durch Schreiben auf SDO1010 sub 1 gespeichert werden. Normalerweise speichert der Verstärker die Parameter nicht selbständig, spezielle Ausnahmesituation ist z.B. Homing von Multiturn Absolut-Encodern.

Die Parameter werden nur gespeichert, wenn eine spezielle Zeichenkette ("save") in Subindex 1 geschrieben wird. "save" entspricht der Unsigned32-Zahl 65766173_{h.}

4.2.1.13 SDO 1011h: Restore default parameters

Mit diesem Objekt werden die Defaultwerte der Parameter bezogen auf die Kommunikation oder das Geräteprofil wiederhergestellt. Der SERVOSTAR 300 ermöglicht die Wiederherstellung aller Defaultwerte.

Index	1011 _h		
Name	estore default parameters		
Object code	ARRAY		
Data type	UNSIGNED32		
Category	optional		
Subindex	0		
Name	Anzahl der Einträge		
Entry Category	mandatory		
Access	ro		
PDO Mapping	nicht möglich		
Default value	1		
Subindex	1		
Name	Stelle alle Default Parameter wieder her		
Entry Category	mandatory		
Access	rw		
PDO Mapping	nicht möglich		
Value range	UNSIGNED32 (Figure 57)		
Default value	1 (Gerät stellt Parameter wieder her)		

Die Wiederherstllung ist abgeschlossen, wenn eine spezielle Signatur ("load") in Subindex 1 geschrieben wird. "load" muss als Unsigned32 - Zahl $64616F6C_h$ übertragen werden.

4.2.1.14 SDO 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)

Dieses Objekt definiert die COB - ID der Emergency Message.

Index	1014 _h
Name	COB-ID emergency message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	conditional; mandatory, wenn Emergency unterstützt wird
	manadory, nome amorgono, amoroda a mila
Zugriff	DW.

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	80 _h + Node - ID

4.2.1.15 SDO 1016h: Consumer Heartbeat Time

Die Consumer Heartbeat Time definiert die erwartete Heartbeat-Zykluszeit und muss größer sein als die zugehörige "Producer Heartbeat Time", die auf dem Gerät konfiguriert wurde, die sie erzeugt.

Die Überwachung startet nach Empfang des ersten Heartbeat. Ist die Consumer Heartbeat Time gleich 0, wird der Eintrag nicht benutzt. Die Zeit ist definiert in ms.

Index	1016 _h		
Name	consumer heartbeat time		
Objektcode	ARRAY		
Datentyp	UNSIGNED32		
Kategorie	optional		
Subindex	0		
Beschreibung	Anzahl der Einträge		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	ro		
PDO Mapping	nicht möglich		
Wertebereich	1		
Defaultwert	1		
Subindex	1		
Beschreibung	Consumer heartbeat time		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	rw		
PDO Mapping	nicht möglich		
Wertebereich	UNSIGNED32		
Defaultwert	_		

Definition Werte in Subindex 1

	MSB							LSB
Wert	reserviert (value: 00)		Node-ID		heartbeat time			
Kodiert als	-		U	NSIGNED8			UNSIGNED16	
Bit	31	24	23		16	15		0

4.2.1.16 SDO 1017h: Producer Heartbeat Time

Die Producer Heartbeat Time definiert die Zykluszeit des Heartbeat in ms. Bei 0 wird sie nicht verwendet.

Index	1017 _h
Name	Producer heartbeat time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	conditional;
Rategorie	mandatory, wenn Guarding nicht unterstützt wird

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

4.2.1.17 SDO 1018h: Identity Object (DS301)

Das Identitätsobjekt beinhaltet allgemeine Geräteinformationen.

Index	1018 _h
Name	Identity Object
Objektcode	RECORD
Datentyp	Identity
Kategorie	mandatory
Subindex	10
	N 11 1 E 4 "
Beschreibung	Anzahl der Einträge

Subindex	0			
Beschreibung	nzahl der Einträge			
Kategorie	ndatory			
Zugriff	ro			
PDO Mapping	nicht möglich			
Wertebereich	1 4			
Defaultwert	4			

Subindex 1 ist eine einzigartige Nummer für einen Gerätehersteller.

Subindex	1
Beschreibung	Vendor ID
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0x6A _H (Danaher Motion)

Subindex 2 enthält die allgemeine Gerätenummer (300) und Informationen über DC-Bus Spannung und Stromklasse.

Subindex	2
Beschreibung	Product Code
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	301 346
Defaultwert	_

Subindex 3 besteht aus zwei Revisionsnummern:

- die Haupt-Revisionsnummer im oberen Wort enthält die CAN-Version
- die Neben-Revisionsnummer enthält die Firmware-Version
- Z.B.: bedeutet der Wert 0x0022 0079: CAN-Version 0.34 und Firmware-Version 1.21.

Subindex	3
Beschreibung	Revision Number
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Subindex 4 enthält die Seriennummer des Gerätes...

Subindex	4
Beschreibung	Serial Number
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.2.1.18 SDO 1026h: OS Prompt

Der OS Prompt wird für den Aufbau eines ASCII Kommunikationskanals zum Verstärker erwartet.

Index	1026 _h
Name	OS Prompt
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex 1 wird für das Senden eines Zeichens an den Verstärker verwendet.

Subindex	1
Beschreibung	StdIn
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	_

Subindex 2 wird für den Empfang eines Zeichens vom Verstärker verwendet.

Subindex	2
Beschreibung	StdOut
Kategorie	mandatory
Zugriff	w
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

4.2.1.19 SDO 2000h: Manufacturer Warnings

Dieses Objekt liefert Informationen über geräteinterne Warnungen.

Index	2000 _h
Name	Manufacturer warnings
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGND32
Defaultwert	_

Bit-kodierte Warnungen:

Bit	Beschreibung
0	n 1: l²t-Meldeschwelle überschritten
1	n 2: Ballastleistung erreicht
2	n 3: Schleppfehler
3	n 4: Ansprechüberwachung aktiv
4	n 5: Netzphase fehlt
5	n 6: Software-Endschalter 1 hat angesprochen
6	n 7: Software-Endschalter 2 hat angesprochen
7	n 8: Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet
8	n 9: Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt
9	n 10: PSTOP aktiv
10	n 11: NSTOP aktiv
11	n 12: Motordefaultwerte wurden geladen
12	n 13: Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß
13	n 14: Motorphase
14	n 15: fehlerhafter VCT-Eintrag angewählt
15	n 16: Summenwarnung für n17 bis n31
16	n 17: CAN-Sync ist nicht eingeloggt (mit SYNCSRC = 3)
17	n 18 -Multiturn overflow: Max. Anzahl von Umdrehungen überschritten
18 30	n 19- 31: reserviert
31	n 32 -Firmware ist eine nicht freigegebene Beta-Version

^{* =} Diese Warnmeldungen führen zu einem geführten Stillsetzen des Antriebs (Bremsung mit Notrampe)

4.2.1.20 SDO 2040h: Gearing factor for electronic gearing

Dieses Objekt definiert die Übersetzung für das elektronische Getriebe zwischen Master- und Slave-Verstärker, die über Inkrementalgeber (ROD) verbunden sind. Diese Objekte sind nur relevant für OPMODE 4 bzw. CANopen-Mode 0x84.

Index	2040 _h
Name	Electronic gearing factor
Objektcode	RECORD
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex 1 bezieht sich auf das Eingangssignal vom Master abhängig vom gewählten Feedback und GEARMODE.

Subindex	1
Beschreibung	Gearing Input
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	1024

Subindex 2 liefert die Bewegung des Slave in Abhängigkeit von den Master Impulsen.

Subindex	2
Beschreibung	Gearing Output
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGN32ED
Defaultwert	1

4.2.1.21 SDO 2080h: Motion task for profile position mode

Dieses Objekt ist eine Erweiterung des Profile Position Mode. Wenn der Wert ungleich 0 ist, wird der adressierte Fahrsatz mit der nächsten steigenden Flanke des Bit "New Setpoint" (Bit 4) des Controlword gestartet, sofern auch das Bit "Change Set Immediately" (Bit 5) gesetzt ist.

Nach Start des Fahrsatzes wird der Wert des Objekts automatisch wieder auf 0 zurückgesetzt.

Index	2080 _h
Name	Motion tasks in PP-Mode
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional
	•
Zugriff	rw

4.2.1.22 SDO 2081h: Active motion task display

Dieses Objekt zeigt den letzten Fahrauftrag an, der im Verstärker gestartet wurde. Fahrsatznummern von 1 bis 200 zeigen Flash-EEProm Fahraufträge, Nummern von 201 bis 300 zeigen RAM Fahraufträge an.

Wenn SDO 2080_h keinen Wert beinhaltet und ein Fahrauftrag über den "New-setpoint/setpoint acknowledge" Mechanismus des Profile Position Mode gestartet wurde, wird Fahrauftrag 0 verwendet und angezeigt.

Wenn Sie eine Serie von Folgefahraufträgen starten (Bit 3 des Fahrauftrag Control Word O_C, SDO 35B9 sub1 gesetzt), wird der aktive Fahrauftrag angezeigt.

Index	2081 _h
Name	Active motion task display
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	1 300
Defaultwert	0

4.2.1.23 SDO 2082h: Copy motion tasks

Mit diesem Objekt können Fahraufträge im Servoverstärker kopiert werden. Der Fahrauftrag, der im Low Word addressiert ist, wird zu dem Fahrsatz kopiert, der im High Word addressiert ist.



Reachten Sie

EEPROM Fahraufträge von 1 bis 200 können nur geschrieben werden, wenn die Endstufe gesperrt ist!

Index	2082 _h
Name	Copy motion tasks
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	wo
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	High Word: 0 300, low word: 0 300
Defaultwert	-

4.2.1.24 SDO 2083: Delete Motion tasks

Das Objekt ermöglicht das Löschen aller Flash-EEPROM Fahrsätze. Dieser Vorgang kann nur gestartet werden, wenn eine spezielle Signatur ("prom") geschrieben wurde.

"prom" muss als Unsigned32 - Zahl 6D6F7270h übertragen werden.

Der Löschvorgang ist nur möglich, wenn die Endstufe gesperrt ist und der NMT-Status PREOPE-RATIONAL ist.

Index	2083 _h
Name	delete motion tasks
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	wo
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	

4.2.1.25 SDO 60FD: Digital inputs (DS402)

Dieser Index definiert einfache digitale Eingänge für Servoverstärker. Die Bits 0 bis 2 können vom Servoverstärker bedient werden, wenn die benötigte Funktion dem digitalen Eingang mit dem ASCII-Kommando INxMODE (x von 1 bis 4) zugeordnet wurde, z.B. IN3MODE = 2, PSTOP - Function, siehe ASCII-Dokumentation.

Index	60FD _h
Name	digital inputs
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

Daten Beschreibung:

3	16	15	4	3	2	1	0
	hersteller- spezifisch		interlock	interlock	Referenz- schalter	pos. Endschalter	neg. Endschalter
Ν	//SB						LSB

Die Schalter müssen als Schließer ausgelegt sein (active high).

4.2.1.26 SDO 6502: Supported drive modes (DS402)

Ein Servoverstärker unterstützen mehr als einen und verschiedene unterschiedliche Betriebsarten. Dieses Objekt gibt einen Überblick über die möglichen Betriebsarten des Servoverstärkers.

Index	6502 _h
Name	supported drive modes
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0x6D (ip hm tq pv pp)

Daten Beschreibung:

31	16	15	7	6	5	4	3	2	1	0
herstellersp	ezifisch	rese	rviert	ip	hm	reserviert	tq	pv	vl	рр
MSB										LSB

4.3 PDO Konfiguration

PDOs werden für die Prozess Daten Kommunikation verwendet.

Es gibt zwei unterschiedliche Typen von PDOs: Empfangs PDOs (RPDOs) und Sende PDOs (TPDOs). Der Inhalt der PDOs ist vordefiniert (siehe Beschreibung auf den Seiten 41 und 43). Wenn der Dateninhalt für eine spezielle Anwendung nicht brauchbar ist, können die Datenobjekte in den PDOs frei geändert (remapped) werden.

Dateneintrag in den PDOs

MSB		LSB
Index (16 Bit)	Subindex (8 Bit)	Datenlänge in Bits (8 Bit)

Konfigurationsprozedur für ein freies Mapping (Beispiel für TPDO1)

1. Aktuelles Mapping löschen: Schreiben von 0 in Subindex 0 des SDO

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Datas	V
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Lösche aktuelles Mapping

2. Mapping aufbauen mit Objekten des Objektverzeichnisses (siehe Seite 86), die gemappt werden dürfen, z.B.

сов-	'' (Control	Inc	dex	Sub-	Deten	Kammantar
СОВ-	שוי	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601		23	00	1A	01 _h	10 00 41 60	Erster Eintrag:
001		23	00	IA	UIN	10 00 41 60	CANopen Statuswort mit 16 Bits
601		23	00	1A	02h	20 00 02 10	Zweiter Eintrag:
001		23	00	IA	0211	20 00 02 10	Herstellerstatus mit 32 Bits

3. Schreibe die Anzahl der gemappten Objekte in Subindex 0 des SDO.

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	00	1A	00h	02 00 00 00	Prüfe korrekte Anzahl Einträge

Mapping sollte immer beendet sein, bevor das Network Management auf OPERATIONAL geschaltet wird.

4.3.1 Receive PDOs (RXPDO)

Vier Empfangs PDOs können im Servoverstärker konfiguriert werden:

- Konfigurieren der Kommunikation (1400-1403_h)
- Konfigurieren des PDO Inhalts (Mapping, SDOs 1600-1603h)

4.3.1.1 SDO 1400-1403h: 1. - 4. RXPDO Kommunikationsparameter (DS301)

Index	1400 _h 1403 _h for RXPDO 1 4			
Name	receive PDO parameter			
Objekt Code	RECORD			
Datentyp	PDO CommPar			
Kategorie	mandatory			

Definierte Sub-Indizes

Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex	1	
Name	vom PDO verwendete COB-ID	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	UNSIGNED32	
Defections	Index 1400 _h : 200 _h + Node-ID	Index 1401 _h : 300 _h + Node-ID
Defaultwert	Index 1402 _h : 400 _h + Node-ID	Index 1403h: 500h + Node-ID

Subindex	2	
Name	Übertragungstyp	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	UNSIGNED8	
Defaultwert	FF _h	

Subindex 1 beinhaltet die COB-Id des PDO als Bit kodierte Information:

Bit	Wert	Bedeutung
24	0	PDO existiert / ist gültig
31	1	PDO existiert nicht / ist nicht gültig
20	0	RTR erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt
30	1	RTR nicht erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt
20	0	11 Bit-ID (CAN 2.0A)
29	1	29 Bit-ID (CAN 2.0B), nicht unterstützt
28 11	Χ	Identifier-Bits mit 29 Bit-ID, nicht relevant
20 11	0	wenn Bit 29=0
10 0	X	Bits 10-0 der COB-ID

Subindex 2 beinhaltet den Übertragungstyp des PDO. Es gibt zwei Einstellarten:

- Wert FF_h oder 255 für Ereignis gesteuertes PDO, das direkt vom Empfänger interpretiert und ausgeführt wird.
- Werte von 0 bis 240 führen zu einer mit dem SYNC Telegramm kontrollierten Interpretation des PDO Inhalts. Werte von 1 bis 240 bedeuten, dass 0 bis 239 SYNC-Telegramme ignoriert werden, bevor eines interpretiert wird. Der Wert 0 bedeutet, dass das nächste SYNC-Telegramm interpretiert wird.

4.3.1.2 SDO 1600-1603h: 1. - 4. RXPDO Mapping Parameter (DS301)

Index	1600 _h - 1603 _h for RXPDO 1 4	
Name	ceive PDO mapping	
Objekt Code	RECORD	
Datentyp	PDO Mapping	
Kategorie	mandatory	

Subindex	0			
Name	number of mapped application objects in PDO			
Kategorie	mandatory			
Zugriff	rw			
PDO Mapping	nicht möglich			
Wertebereich	0: PDO ist nicht aktiv			
vvertebereich	1 - 8: PDO aktiviert, Mappings werden nur Byte-weise übernommen			
Defaultwert	PDO1: 1 PDO2: 2			
Defaultwert	PDO3: 2 PDO4: 2			

Subindex	1 - 8	
Name	PDO - mapping for the n-th application object	
Kategorie	conditional; hängt von Anzahl und Größe der gemappten Objekte ab.	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	UNSIGNED32	
Defaultwert	Siehe unten	

4.3.1.3 Default RXPDO Definition

RXPDO 1:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	1	Ein PDO Mapping Eintrag
1	60 40 00 10	Controlword

RXPDO 2:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO Mapping Einträge
1	60 40 00 10	Controlword
2	60 60 00 08	Betriebsart

RXPDO 3:

L	Subindex	Wert	Bedeutung
	0	2	Zwei PDO Mapping Einträge
	1	60 40 00 10	Controlword
	2	60 7A 00 20	Zielposition (Betriebsart PP)

RXPDO 4:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO Mapping Einträge
1	60 40 00 10	Controlword
2	60 FF 00 20	Zielgeschwindigkeit (Betriebsart PV)

4.3.2 Transmit PDOs (TXPDO)

Vier Sende PDOs können im Servoverstärker konfiguriert werden:

- Konfigurieren der Kommunikation (SDOs 1800-1803_h)
- Konfigurieren des PDO Inhalts (Mapping, SDOs 1A00-1A03h)

4.3.2.1 SDO 1800-1803h: 1. - 4. TXPDO Kommunikation Parameter (DS301)

Index	1800 _h 1803 _h for TXPDO 1 4	
Name	transmit PDO parameter	
Objekt Code	RECORD	
Datentyp	PDO CommPar	
Kategorie	mandatory	

Definierte Sub-Indizes

Definierte Sub-Indiz	es				
Subindex	0				
Name	Anzahl der Einträge				
Kategorie	mandatory				
Zugriff	ro				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	5				
Defaultwert	5				
Subindex	l ₁				
Name	COB-ID used by PDO				
Kategorie	mandatory				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED32				
TTOTIEDETEION	Index 1800 _h : 180 _h + Node-ID	Index 1801 _h : 280 _h + Node-ID			
Defaultwert	Index 1800 _h : 180 _h + Node-ID	Index 1803 _h : 280 _h + Node-ID			
	Index 1002[], 000[] + 14006-1D	וושטא וטטטון. דטטון י ועטעפ־וט			
Subindex	2				
Name	transmission type				
Kategorie	mandatory				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED8				
Defaultwert	FF _h				
Subindex					
Name	inhibit time				
Kategorie	optional				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED16 (n*1/10ms)				
Defaultwert	0 _h				
Subindex	4				
Name	reserviert				
Kategorie	optional				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	0				
Defaultwert	0				
Subindov	5				
Subindex					
Name	event timer				
Kategorie	optional				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich	*****			
Wertebereich	UNSIGNED16 (0=nicht verwendet	, n*1/10ms)			
Defaultwert	0 _h				

Subindex 1 b	peinhaltet die	COB-Id des PDO	als Bit	kodierte	Information:
--------------	----------------	----------------	---------	----------	--------------

Bit	Wert	Bedeutung	
24	0	PDO existiert / ist gültig	
31	1	PDO existiert nicht / ist nicht gültig	
30	0	RTR erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt	
30	1	RTR nicht erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt	
29	0	11 Bit-ID (CAN 2.0A)	
29	1	29 Bit-ID (CAN 2.0B), nicht unterstützt	
28 11	Χ	Identifier-Bits mit 29 Bit-ID, nicht relevant	
20 11	0	Wenn Bit 29=0	
10 0 X Bits 10-0 der COB-ID		Bits 10-0 der COB-ID	

Subindex 2 beinhaltet den Übertragungstyp des PDO. Es gibt zwei Einstellarten:

- Wert FF_h oder 255 für ein ereignisgesteuertes PDO, das sofort nach einer Änderung in den gemappten Objekten gesendet wird. Die EinstellungenSetting von Subindex 3 und 5 haben einen Einfluss auf die Sendung des PDO. Mit Subindex 3 können Sie konfigurieren, nach welcher Mindestzeit das PDO gesendet wird, wenn sich der PDO-Dateninhalt geändert hat (Reduktion der Busbelastung). Mit Sub_index 5 wird ein Timer verwendet, der nach jedem Ereignis gesteuerten Senden des PDO neu gestartet wird. Auch wenn der PDO Inhalt sich nicht geändert hat, wird das PDO angestoßen vom Event Timer gesendet.
- Werte von 0 bis 240 führen zu vom SYNC Telegramm kontrolliertem Senden des PDO.
 Werte von 1 bis 240 definieren,wie oft das SYNC-Telegram zur Sendung des PDO führt.
 0 bedeutet, dass das nächste SYNC-Telegramm zum Senden des PDO führt.

4.3.2.2 SDO 1A00-1A03h: 1. - 4. TXPDO Mapping Parameter (DS301)

Index 1A00 _h - 1A03 _h for TXPDO 1 4		
Name	transmit PDO mapping	
Objekt Code RECORD		
Datentyp PDO Mapping		
Kategorie mandatory		

Subindex	0		
Name	number of mapped application objects in PDO		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	rw		
PDO Mapping	nicht möglich		
Mortoboroiob	0: PDO ist nicht aktiv		
Wertebereich	1 - 8: PDO aktiviert, Mappings werden nur Byte-weise übernommen		
Defaultwert	PDO1: 1 PDO2: 2		
Defaultwert	PDO3: 2 PDO4: 2		

Subindex	1 - 8
Name PDO - mapping for the n-th application object	
Kategorie conditional; hängt von Anzahl und Große der gemappten Objekte ab.	
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	Siehe unten

4.3.2.3 Default TXPDO Definition

TXPDO 1:

Subindex	Wert	Bedeutung	
0	1	Ein PDO-Mapping Einträag	
1	60 41 00 10	Statusword	

TXPDO 2:

Subindex	Wert	Bedeutung	
0	2	Zwei PDO-Mapping Einträge	
1	60 41 00 10	Statusword	
2	60 61 00 08	Anzeige der Betriebsart	

TXPDO 3:

Subindex	Wert	Bedeutung	
0	2	Zwei PDO-Mapping Einträge	
1	60 41 00 10	Statusword	
2	60 64 00 20	Positions-Istwert	

TXPDO 4:


Subindex	Wert	Bedeutung	
0	2	Zwei PDO-Mapping Einträge	
1	60 41 00 10	Statusword	
2	60 6C 00 20	Geschwindigkeits-Istwer	

4.4 Gerätesteuerung (dc)

Mit Hilfe der SERVOSTAR Gerätesteuerung können sämtliche Fahrfunktionen in den entsprechenden Betriebsarten ausgeführt werden. Die Steuerung des SERVOSTAR 300 ist über eine modeabhängige Zustandsmaschine realisiert. Zur Steuerung der Zustandsmaschine dient das controlword (\Rightarrow S. 48). Die Betriebsarteinstellung erfolgt über das Objekt "Modes of Operation" (\Rightarrow S. 86). Die Zustände der Zustandsmaschine können mit dem statusword ermittelt werden (\Rightarrow S. 50).

4.4.1 Zustandsmaschine (DS402)

4.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine



Zustand	Beschreibung		
Not Ready to Switch On	SERVOSTAR ist nicht einschaltbereit, es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB) vom		
Not Ready to Switch On	Reglerprogramm gemeldet.		
	SERVOSTAR ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischen-		
Switch On Disable	kreisspannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht aus-		
	geführt werden		
Ready to Switch On	Zwischenkreisspannung kann angeschaltet werden. Parameter können übertragen		
Ready to Switch On	werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden		
	Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können übertragen		
Switched On	werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden, Endstufe ist freige-		
	geben (Enabled)		
Operation Enable	kein Fehler steht an, Endstufe ist freigegeben (Enabled), Fahrfunktionen sind freige-		
Operation Enable	geben		
Quick Stop Active	Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist freigegeben, Fahr-		
Quick Stop Active	funktionen sind freigegeben.		
Fault Reaction Active Ein Fehler ist aufgetreten und der Antrieb wird mit der Rampe Quickstop			
Fault	Ein Fehler liegt an, der Antrieb wurde gestoppt und gesperrt.		

4.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im controlword (Bits 0,1,2,3,7) beeinflusst.

Übergang	Ereignis	Aktion
0	Reset	Initialisierung
1	Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. SERVOSTAR betriebsbereit	keine
2	Bit 1 (disable Voltage) und Bit 2 (Quick Stop) im controlword gesetzt ('Shutdown' command). Zwischenkreisspannung kann anliegen.	keine
3	Bit 0 wird zusätzlich gesetzt ('Switch On' command)	Endstufe wird freigegeben (enable), sofern Hardware-enable anliegt (UND-Verknüpfung). Antrieb hat Drehmoment.
4	Bit 3 wird zusätzlich gesetzt ('Enable Operation' command)	Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben
5	Bit 3 wird gelöscht ('Disable Operation' command)	Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (modeabhängig) gestoppt. Aktuelle Position wird gehalten
6	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei
7	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	keine
8	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird gesperrt (disable) Motor wird drehmomentfrei
9	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird gesperrt (disable) Motor wird drehmomentfrei
10	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben.
11	Bit 2 wird gelöscht ('Quickstop' command)	Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (Fahrsatznummer, digitaler Sollwert, Geschwindigkeit für Tippbetrieb oder Referenzfahrt). Vor dem erneuten Ausführen einer Fahrfunktion muss Bit 2 wieder gesetzt werden
12	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei
13	Fehler Reaktion aktiv	Fehlerreaktion wird ausgeführt
14	Fehler Reaktion beendet	Antriebsfunktion ist deaktiviert. Endstufe kann ausgeschaltet werden.
15	"Fault Reset" Kommando vom Host empfangen	Ein Fehler-Reset wird ausgeführt, wenn aktuell kein Fehler im Servoverstäker avorliegt. Wenn der Status "Fault" verlassen wird, muss das Bit7 "Reset Fault" des Kontrollwortes vom Host gelöscht werden.
16	Bit 2 wird gesetzt	Fahrfunktion ist wieder freigegeben.



Achtung

wenn der Servoverstärker über das controlword / statusword bedient wird, dürfen keine Steuerkommandos über einen anderen Kommunikationskanal (RS232, CANopen, ASCII-Kanal, Optionskarte) gesendet werden.

4.4.2 Objektbeschreibung

4.4.2.1 SDO 6040h: Controlword (DS402)

Aus der logischen Verknüpfung der Bits im controlword und externen Signalen (Freigabe der Endstufe) ergeben sich die Steuerkommandos. Die Definition der Bits wird im Folgenden beschrieben:

Index	6040 _h		
Name	control word		
Objektcode	VAR		
Datentyp	UNSIGNED16		
Mode	alle		
Zugriff	rw		
PDO Mapping	möglich		
Einheit	_		
Wertebereich	065535		
EEPROM nein			
Defaultwert	0		

Bitbelegung im control word

Bit	t Name		Name
0	Switch on	8	Halt (Zwischenstopp)
1	Disable Voltage	9	reserviert
2	Quick Stop	10	reserviert
3	Enable Operation	11	reserviert
4	Betriebsartspezifisch	12	reserviert
5	Betriebsartspezifisch	13	Herstellerspezifisch
6	Betriebsartspezifisch	14	Herstellerspezifisch
7	Reset Fault (Nur wirksam bei Fehlern)		Herstellerspezifisch

Kommandos im control word

Command	Bit 7 Fault Reset	Bit 3 Enable Operation	Bit 2 Quick Stop	Bit 1 Disable Voltage	Bit 0 Switch on	Übergänge
Shutdown	X	X	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	X	X	1	1	1	3
Disable Voltage	X	X	X	0	X	7, 9, 10, 12
Quick Stop	X	X	0	1	X	7, 10, 11
Disable Operation	X	0	1	1	1	5
Enable Operation	X	1	1	1	1	4, 16
Fault Reset	1	X	X	X	X	15

Mit X gekennzeichnete Bits sind irrelevant.

Modeabhängige Bits im controlword

Die folgende Tabelle beschreibt die modeabhängigen Bits im controlword. Es werden z. Zt. nur herstellerspezifische Modi unterstützt. Die einzelnen Modi werden mit dem SDO 6060_h "Modes of operation" eingestellt.

Operation mode	Nr.	Bit 4	Bit 5	Bit 6
Lage	88h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl digital	80h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom digital	82h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl analog	81h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom analog	83h	reserviert	reserviert	reserviert
Profile Position Mode (pp)	01 _h	new_set_point	change_set_immediately	absolut / relativ
Profile Velocity Mode (pv)	03 _h	reserviert	reserviert	reserviert
Profile Torque Mode (tq)	04h	reserviert	reserviert	reserviert
Homing Mode (hm)	06 _h	homing_operation_start	reserviert	reserviert
Interpolated Position Mode (ip)	07h		reserviert	reserviert

Beschreibung der restlichen Bits im controlword

Im Folgenden werden die restlichen Bits des controlword beschrieben.

Bit 8 Zwischenstopp Ist Bit 8 gesetzt, wird in sämtlichen Modi der Antrieb gestoppt (Zwischenstopp). Die Sollwerte (Geschwindigkeit für Referenzfahrt oder Tippbetrieb, Fahrauftragsnummer, Sollwerte für Digitalmode) der einzelnen Modi bleiben erhalten

Bit 9,10 Diese Bits sind durch das Antriebsprofil (DS402) reserviert.

Bit 13, 14, 15 Diese Bits sind herstellerspezifisch und z.Zt. reserviert.

4.4.2.2 SDO 6041h: Statusword (DS402)

Der momentane Zustand der Zustandsmaschine kann mit Hilfe des statusword (\Rightarrow S. 36) abgefragt werden.

Index	6041 _h
Name	Statusword
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Mode	all
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	_
Wertebereich	065535
EEPROM	ja
Defaultwert	0

Bitbelegung im statusword

Bit	Name	Bit	Name	
0	Ready to switch on	8 Herstellerspezifisch (reserviert)		
1	Switched on	9 Remote (immer 1)		
2	Operation enable	10	10 Target reached	
3	Fault	11	1 Internal limit active (in Vorbereitung)	
4	Voltage enabled	12 Betriebsartspezifisch (reserviert)		
5	Quick stop	13	3 Betriebsartspezifisch (reserviert)	
6	Switch on disabled	14	14 Herstellerspezifisch (reserviert)	
7	Warning	15	15 Herstellerspezifisch (reserviert)	

Zustände der Statusmaschine

State	Bit 6 switch on disable	Bit 5 quick stop	Bit 3 fault	Bit 2 operation enable	Bit 1 switched on	Bit 0 ready to switch on
Not ready to switch on	0	Х	0	0	0	0
Switch on disabled	1	X	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	0	0	0	1
Switched on	0	1	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	0	1	1	1
Fault	0	Х	1	0	0	0
Fault reaction active	0	Х	1	1	1	1
Quick stop active	0	0	0	1	1	1

Die mit X gekennzeichneten Bits sind irrelevant

Beschreibung der restlichen Bits im statusword

Bit 4: voltage_enabled Die Zwischenkreisspannung liegt an, wenn das Bit gesetzt ist.

Bit 7: warning Für das Setzen von Bit 7 kann es mehrere Gründe geben, die zu dieser Warnung geführt haben. Der Grund für diese Warnung kann anhand des SDO 2000_h "herstellerspezifische Warnungen" ermittelt werden.

Bit 9: remote ist immer auf 1 gesetzt, d.h. der Antrieb kann immer kommunizieren und über das RS232-Interface beeinflusst werden.

Bit 10: target_reached Wird gesetzt, wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat.

Bit 11: internal_limit_active Wird nicht unterstützt

4.4.2.3 SDO 6060h: modes of operation (DS402)

Mit diesem Objekt wird die Betriebsart (Mode) eingestellt und mit dem SDO 6061_h kann die eingestellte Betriebsart gelesen werden. Es können zwei Arten von Operationsmodi unterschieden werden:

herstellerspezifische Operationsmodi

Diese Operationsmodi sind auf die Gerätefunktionalitäten optimierte Betriebszustände.

Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DS402

Diese Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DS402 definiert.

Nach einem Betriebsartwechsel muss der entsprechende Sollwert neu gesetzt werden (z.B.: Mode Referenzierung _ Sollwert Referenzfahrtgeschwindigkeit). Wurde die Betriebsart Lage oder Tippbetrieb gespeichert, so ist nach einem RESET des Servoverstärkers die Betriebsart Referenzierung aktiv.



Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit SDO 6061h gelesen werden konnte.



Niemals die Betriebsart bei drehendem Motor umschalten! Der Antrieb könnte unkontrollierte Bewegungen ausführen.

Das Umschalten der Betriebsart ist bei freigegebenem Verstärker grundsätzlich nur bei Drehzahl 0 erlaubt. Setzen Sie vor dem Umschalten den Sollwert auf 0.

Index	6060 _h
Name	mode of operation
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	80h 88h, 1, 3, 4, 6, 7
Defaultwert	_

Wert (hex)	Betriebsart
80	Digitale Drehzahlregler
81	Analoger Drehzahlregler
82	Digitaler Stromregler
83	Analoger Stromregler
84	Elektronisches Getriebe
85	reserviert
86	reserviert
87	reserviert
88	Fahrsatz
1	Profile position mode
3	Profile velocity mode
4	Profile torque mode
6	Homing mode
7	Interpolated position mode

4.4.2.4 SDO 6061h: Mode of Operation Display (DS402)

Mit diesem Objekt kann die über das SDO 6060_h eingestellte Betriebsart gelesen werden. Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit SDO 6061_h gelesen werden konnte (s. auch SDO 6060_h).

Index	6061 _h	
Name	mode of operation display	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER8	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	ro	
PDO Mapping	möglich	
Wertebereich	80h 88h, 1, 3, 4, 6, 7	
Defaultwert	_	

4.5 Factor Groups (fg) (DS402)

Factor Groups definieren die Dimensionen von Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Sollwerten.



Zur Zeit ist die Einheitendefinition im CANopen Profil DS402 noch nicht endgültig festgelegt. Daher sollten die SDOs 6089h bis 609Eh nicht verwendet werden.

Die Antriebsparameter für die Einheitendefinition sollten wie folgt definiert werden:

PUNIT = 0 (counts) VUNIT = 0 (counts / s) ACCUNIT = 3 (counts / s²)

4.5.1 Allgemeine Informationen

4.5.1.1 Faktoren

Es gibt eine Umrechnungsmöglichkeit für die physikalischen Dimensionen und Größen auf die antriebsinternen Einheiten (Inkremente). Dafür können einige Faktoren implementiert werden. Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss dieser Faktoren auf das System, die Berechnungsvorschriften für diese Faktoren und die Daten, die dazu erforderlich sind.

4.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten

Die in den factor groups festgelegten Faktoren definieren die Beziehung zwischen antriebsinternen Einheiten (Inkrementen) und physikalischen Einheiten.

Die Faktoren sind das Ergebnis einer Berechnung von zwei Parametern: des dimension index und des notation index. Der dimension index beschreibt dabei die physikalische Dimension, der notation index die physikalische Einheit und den Dezimalpunkt für Werte. Diese Faktoren werden zur Normierung der physikalischen Werte verwendet.

Der notation index kann auf zwei Arten verwendet werden:

- Für eine Einheit mit dezimaler Skalierung und notation index < 64 definiert der notation index den Dezimalpunkt der Einheit.
- Für eine Einheit mit nicht-dezimaler Skalierung und notation index > 64 definiert der notation index den Subindex der physikalischen Dimension der Einheit.

4.5.2 SDOs für Positionsberechnungen

4.5.2.1 SDO 6089h: position notation index (DS402)

Index	6089 _h
Name	position notation index
Objektcode	VAR
Datentype	INTEGER8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	INTEGER8
Defaultwert	0

Der "position notation index" skaliert Positions-Sollwerte, deren Einheiten im "position dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den SDO Werten und dem herstellerspezifischen Parameter PUNIT:

Wert von SDO6089h	ASCII Parameter PUNIT	Skalierung
FFh	1	10 ⁻¹
FEh	2	10 ⁻²
FDh	3	10 ⁻³
FCh	4	10 ⁻⁴
FB _h	5	10 ⁻⁵
FA _h	6	10 ⁻⁶
F9 _h	7	10 ⁻⁷
F8 _h	8	10 ⁻⁸
F7 _h	9	10 ⁻⁹
0	0	1

4.5.2.2 SDO 608Ah: position dimension index (DS402)

Index	608A _h
Name	position dimension index
Objektcode	VAR
Datentype	UNSIGNED8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

Der "position dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Positions Sollwerte.

Beziehung zwischen den SDO Werten und dem herstellerspezifischen Parameter PUNIT:

Wert von SDO608Ah	ASCII Parameter PUNIT	SI Einheit
1	91	m
0	0	Manufacturer specific increments

Der Parameter PUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von SDO 6089h und 608Ah werden von diesem Parameter initialisiert.

4.5.2.3 SDO 608F: Position encoder resolution (DS402)

Dieser Index definiert das Verhältnis der Encoder Inkremente pro Umdrehung der Motorwelle. Das Objekt wird ebenso for SDO6090 (velocity encoder resolution) verwendet.

 $position \ encoder \ resolution = \frac{encoder \ increments}{motor \ revolutions}$

möglich

UNSIGNED 32

PDO Mapping

Wertebereich Defaultwert

I I	looor.
Index	608F _h
Name	Position encoder resolution
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Name	Encoder increments
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	2 ²⁰
Subindex	2
Name	Motor revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw

4.5.2.4 SDO 6091h: Gear ratio (DS402)

PDO Mapping

Wertebereich Defaultwert

Der Index definiert das Verhältnis von Umdrehung der Motorwelle (Antriebswelle) zu Umdrehung der Abtriebswelle.

 $gear\ ratio = \frac{motor\ shaft\ revolutions}{driving\ shaft\ revolutions}$

Index	6091 _h
Name	Gear ratio
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Name	Motor revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1
Subindex	2
Name	Shaft revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw

möglich UNSIGNED 32

4.5.2.5 SDO 6092h: Feed constant (DS402)

Hier wird das Verhältnis des Vorschubs (feed, in Positionseinheiten) pro Umdrehung der Abtriebswelle definiert. Dies schließt ein vorhandenes Getriebe mit ein.

$$feed\ cons\ tan\ t = \frac{feed}{driving\ shaft\ revolutions}$$

Index	6092 _h
Name	Feed constant
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional

Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex	1
Name	Feed
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1

Subindex	2
Name	Shaft revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1

4.5.2.6 SDO 6093h: Position factor (DS402)

PDO Mapping

Wertebereich

Defaultwert

Der Positionsfaktor konvertiert die Sollposition (in Positionseinheiten) in das interne Format (Inkremente). Diese Werte werden über die SDOs 608F und 6091 berechnet.

 $position \ factor = \frac{position \ encoder \ resolution * \ gear \ ratio}{feed \ cons \ tan \ t}$

möglich

UNSIGNED 32

Index	6093 _h
Name	Position factor
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Name	Zähler (position encoder resolution * gear ratio)
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1
Subindex	2
Name	Feed constant
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw

4.5.3 SDOs for velocity calculations

4.5.3.1 SDO 608Bh: velocity notation index (DS402)

Index	608B _h
Name	velocity notation index
Objektcode	VAR
Datentype	Integer8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	INTEGER8
Defaultwert	0

Der "velocity notation index" skaliert Geschwindigkeits-Sollwerte, deren Einheiten im "velocity dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den SDO Werten und dem herstellerspezifischen Parameter VUNIT:

Wert von SDO608Bh	ASCII Parameter VUNIT	Skalierung
0	0	1
0	1	1
0	5	1
0	6	1
FDh	7	10 ⁻³
FDh	8	10 ⁻³

4.5.3.2 SDO 608Ch: velocity dimension index (DS402)

Index	608C _h	
Name	velocity dimension index	
Objektcode VAR		
Datentype	UNSIGNED8	

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

Der "velocity dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Geschwindigkeits Sollwerte

Beziehung zwischen den SDO Werten und dem herstellerspezifischen Parameter VUNIT:

Wert von SDO608Ch	ASCII Parameter VUNIT	SI Einheit
A6 _h	0	m/s
A4 _h	1	Umdr./min
A6 _h	5	m/s
A7 _h	6	m/min
A6 _h	7	m/s
A7 _h	8	m/min

Der Parameter VUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von SDO 608Bh und 608Ch werden von diesem Parameter initialisiert.

Nur die beschriebenen Werte für VUNIT sind mit dem Profil DS402 möglich.

11/05

4.5.4 SDOs for acceleration calculations

4.5.4.1 SDO 608Dh: acceleration notation index (DS402)

Index	608D _h	
Name	acceleration notation index	
Objektcode	VAR	
Datentype	INTEGER8	

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	INTEGER8
Defaultwert	0

Der "acceleration notation index" skaliert Beschleunigungs-Sollwerte, deren Einheiten im "acceleration dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den SDO Werten und dem herstellerspezifischen Parameter ACCUNIT:

Wert von SDO608Dh	ASCII Parameter ACCUNIT	Skalierung
0	1,5	1
FAh	3	10 ⁻⁶
FDh	4	10 ⁻³

4.5.4.2 SDO 608Eh: acceleration dimension index (DS402)

Index	608E _h	
Name	acceleration dimension index	
Objektcode VAR		
Datentype	UNSIGNED8	

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	AE _h

Der "acceleration dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Beschleunigungs Sollwerte.

Beziehung zwischen den SDO Werten und dem herstellerspezifischen Parameter ACCUNIT:

Wert von SDO608Eh	ASCII Parameter ACCUNIT	SI Einheit
AE _h	1	rad/s²
55 _h	3, 4, 5	m/s

Der Parameter ACCUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von SDO 608Dh und 608Eh werden von diesem Parameter initialisiert.

Nur die beschriebenen Werte für ACCUNIT sind mit dem Profil DS402 möglich.

4.5.4.3 SDO 6097h: Acceleration factor (DS402)

Der Beschleunigungsfaktor konvertiert die Beschleunigung (Beschleunigungseinheit / s) in das interne Format (Inkremente / s). Dieser Faktor wird z.Zt. von SDO6093 berechnet und ist nur lesbar.

$$acceleration \ factor = \frac{velocity \ unit * velocity \ encoder \ factor}{acceleration \ unit * second}$$

Index	6097 _h		
Name	Acceleration factor		
Objektcode	ARRAY		
Datentyp	UNSIGNED 32		
Kategorie	optional		
Subindex	0		
Name	Anzahl der Einträge		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	ro		
PDO Mapping	nicht möglich		
Wertebereich	2		
Defaultwert	2		
Subindex	1		
Name	Zähler (velocity unit * velocity encoder factor)		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	ro		
PDO Mapping	möglich		
Wertebereich	UNSIGNED 32		
Defaultwert	1		
Subindex	2		
Name	Nenner (acceleration unit * second)		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	ro		
PDO Mapping	möglich		
Wertebereich	UNSIGNED 32		
Defaultwert	1		

4.6 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)

4.6.1 Allgemeine Informationen

Der Profile Velocity Mode ermöglicht die Verarbeitung von Geschwindigkeitssollwerten und den zugehörigen Beschleunigungen.

4.6.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
606C _h	VAR	velocity actual value	INTEGER32	ro
60FF _h	VAR	target velocity	INTEGER32	rw

4.6.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.46)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.46)
6063 _h	VAR	position actual value*	INTEGER32	pc (⇒ S.63)
6083 _h	VAR	profile acceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ S.72)
6084 _h	VAR	profile deceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ S.72)
6086 _h	VAR	motion profile type	INTEGER16	pp (⇒ S.72)
6094 _h	ARRAY	velocity encoder factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)

4.6.4 Objektbeschreibung

4.6.4.1 SDO 606Ch: velocity actual value (DS402)

Das Objekt "velocity actual value" repräsentiert die aktuelle Drehzahl. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity encoder resolution" (SDO 6094_h) ab.

Index	606C _h
Name	velocity actual value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Einheit	velocity units
Wertebereich	(-2 ³¹)(2 ³¹ -1)
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.6.4.2 SDO 60FFh: target velocity (DS402)

Die Solldrehzahl (target velocity) repräsentiert den Sollwert für den Rampengenerator. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity encoder resolution" (SDO 6094_h) ab.

Index	60FF _h
Name	target velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkremente
Wertebereich	$(-2^{31})(2^{31}-1)$
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.7 Profile Torque Mode (tq) (DS402)

4.7.1 Allgemeine Informationen

Der *profile torque* Modus ermöglicht die Verarbeitung von Drehmomentsollwerten und den zugehörigen Strömen.

4.7.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
6071 _h	VAR	Target torque	INTEGER16	rw
6073 _h	VAR	Max current	UNSIGNED16	rw
6077h	VAR	Torque actual value	INTEGER16	ro

4.7.3 Objektbeschreibung

4.7.3.1 SDO 6071h: Target torque (DS402)

Dieser Parameter ist der Eingangswert für den Drehmomentregler im profile torque Modus. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmomentes.

Index	6071 _h	
Name	Target torque	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER16	
Kategorie	conditional; mandatory wenn tq unterstützt wird	
Zugriff	rw	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	INTEGER16	
Defaultwert	0	

4.7.3.2 SDO 6073h: Max current (DS402)

Dieser Parameter repräsentiert den max. erlaubten, Drehmoment erzeugenden Strom im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nennstroms.

Index	6073 _h
Name	Max current
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

4.7.3.3 SDO 6077h: Torque actual value (DS402)

Das aktuelle Drehmoment bezieht sich auf das augenblickliche Drehmoment im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmoments.

Index	6077 _h	
Name	Torque actual value	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER16	
Kategorie	optional	
Zugriff	ro	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	INTEGER16	
Defaultwert	0	

4.8 Position Control Function (pc) (DS402)

4.8.1 Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden die Positionsistwerte beschrieben, die im Zusammenhang mit dem Lageregler des Antriebs stehen. Sie finden Verwendung im Profile Position Mode.

4.8.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
6063 _h	VAR	position actual value*	INTEGER32	ro
6064 _h	VAR	position actual value	INTEGER32	ro
6065 _h	VAR	following error window	UNSIGNED32	rw
6067 _h	VAR	position window	UNSIGNED32	rw
6068 _h	VAR	position window time	UNSIGNED16	rw

4.8.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
607A _h	VAR	target position	INTEGER32	pp (⇒ S.72)
607C _h	VAR	home-offset	INTEGER32	hm (⇒ S.69)
607Dh	ARRAY	software position limit	INTEGER32	pp (⇒ S.72)
607Fh	VAR	max. profile velocity	UNSIGNED32	pp (⇒ S.72)
6093 _h	VAR	position factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)
6094 _h	ARRAY	velocity encoder factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)
6096 _h	ARRAY	acceleration factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.46)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.46)

4.8.4 Objektbeschreibung

4.8.4.1 SDO 6063h: position actual value* (DS402)

Das Objekt Aktueller Positionswert* liefert die aktuelle Istposition in Inkrementen. Die Auflösung pro Umdrehung wird über SDO 608F in Zweierpotenzen vorgegeben. (s. ASCII-Kommando PRBASE).

Index	6063 _h
Name	position actual value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pc, pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkremente (1 Umdr. = 2 ^{PRBASE})
Wertebereich	(-2 ³¹)(2 ³¹ -1)
Defaultwert	2 ²⁰
EEPROM	nein

4.8.4.2 SDO 6064h: position actual value (DS402)

Das Objekt Aktueller Positionswert liefert die aktuelle Istposition. Die Auflösung kann mit den Getriebefaktoren des Lagereglers geändert werden (SDO 6092).

Index	6064 _h
Name	position actual value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	рс, рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	position units
Wertebereich	(-2 ³¹)(2 ³¹ -1)
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.8.4.3 SDO 6065h: Following error window

Das Schleppfehlerfenster definiert eine tolerierte Positionswerte symmetrisch zum Positionsollwert. Ein Schleppfehler kann bei blockiertem Antrieb auftreten, bei unerreichbarer Drehzahlvorgabe oder bei fehlerhaften Reglerparametern. Wenn der eingestellte Wert des Schleppfehlerfensters 0 ist, ist die Überwachung abgeschaltet.

Index	6065 _h	
Name	Following error window	
Objektcode	VAR	
Datentyp	UNSIGNED32	
Kategorie	optional	

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	1/4 einer Motorumdrehung

4.8.4.4 SDO 6067h: Position window (DS402)

Das Positionsfenster definiert einen symmetrischen Bereich tolerierter Positionen relativ zur Zielposition. Wenn der aktuelle Wert des Positionsgebers im Positionsfenster liegt, wird diese Zielposition als erreicht betrachtet. Das Statuswort Bit "Target reached" wechselt auf 1.

Index	6067 _h
Name	Position window
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	4000 Positionseinheiten

4.8.4.5 SDO 6068h: Position window time (DS402)

Wenn die aktuelle Position während der definierten Zeit (Vielfaches von 1ms) im Positionsfenster liegt, wird das zugehörige Bit 10 "Target reached" im Statuswort auf 1 gesetzt.

Index	6068 _h
Name	Position window time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	_

4.9 Interpolated Position Mode (ip) (DS402)

4.9.1 Allgemeine Informationen

Der interpolierte Positionsmodus ist auf eine einfache, geradlinige Weise realisiert. Einzelne Positionssollwerte müssen im Interpolationszeitraum übertragen werden und werden bei jedem definierten, gesendeten SYNC Telegramm übernommen. Eine lineare Interpolation wird zwischen den Sollwerten verwendet.

4.9.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
60C0 _h	VAR	Interpolation sub mode select	INTEG16ER	rw
60C1 _h	ARRAY	Interpolation data record	INTEGER32	rw
60C2 _h	RECORD	Interpolation time period	Interpolation time period	rw
60C3 _h	ARRAY	Interpolation sync definition	UNSIGNED8	rw
60C4h	RECORD	Interpolation data configuration record	Interpolation data configuration record	rw

4.9.3 Objektbeschreibung

4.9.3.1 SDO 60C0h: Interpolation sub mode select

Im SERVOSTAR 300 wird die lineare Interpolation zwischen Positionssollwerten unterstützt. Der einzige erlaubte Wert ist 0.

Index	60C0 _h
Name	Interpolation sub mode select
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	0
Defaultwert	0

4.9.3.2 SDO 60C1h: Interpolation data record

Im SERVOSTAR 300 wird nur ein einzelner Sollwert für den interpolierten Positionsmodus unterstützt. Beim linearen Interpolationsmodus kann jeder Interpolationsdatensatz (Record) als neuer Positionssollwert betrachtet werden.

Nachdem das letzte Element des Records in den Geräteeingangspuffer geschrieben wurde, wird der Zeiger des Speichers automatisch auf die nächste Speicherposition gesetzt.

Index	60C1 _h
Name	Interpolation data record
Objektcode	ARRAY
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	1
Defaultwert	_
Subindex	1
Beschreibung	x1, der erste Parameter der ip Funktion fip(x1, xN)
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	_

4.9.3.3 SDO 60C2h: Interpolation time period

Der Interpolationszeitraum wird für den PLL (phase locked loop) synchronisierten Positionierbetrieb verwendet. Die Einheit (Subindex 1) der Zeit ist mit $10^{\text{interpolation time index}}$ s gegeben, nur Vielfache von 1ms sind erlaubt. Die zwei Werte definieren den internen ASCII-Parameter PTBASE (Vielfache von 250 µs).

Index	60C2 _h
Name	Interpolation time period
Objektcode	RECORD
Datentyp	Interpolation time period record (0080h)
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Beschreibung	Interpolation time units
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	1
Subindex	2
Beschreibung	Interpolation time index
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	-123 63
Defaultwert	-3

4.9.3.4 SDO 60C3h: Interpolation sync definition

Im SERVOSTAR 300 wird das allgemein verwendete SYNC-Objekt zur Synchronisation verwendet. Daher wird nur ein fester Wert für Subindex 1 akzeptiert.

Index	60C3 _h
Name	Interpolation sync definition
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	1
Subindex	1
Beschreibung	Synchronize on group
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

4.9.3.5 SDO 60C4h: Interpolation data configuration

Nur ein einzelner Positionssollwert wird im SERVOSTAR 300 unterstützt. Daher ist nur der Wert 1 in Subindex 5 möglich. Alle anderen Subindizes werden auf 0 gesetzt.

Index	60C4 _h
Name	Interpolation data configuration
Objektcode	RECORD
Datentyp	Interpolation data configuration record (0081h)
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	6
Defaultwert	6
Subindex	1
Beschreibung	Maximum buffer size
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0
Subindex	2
Beschreibung	Actual buffer size
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0
Subindex	3
Beschreibung	Buffer organization
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGND8
Defaultwert	0
Subindex	4
Beschreibung	Puffer position
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0
Subindex	5
Beschreibung	Size of data record
Kategorie	mandatory
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Wertebereich	1254
Defaultwert	1
Subindex	6
Beschreibung	Buffer clear
Kategorie	mandatory
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0
DorduitWeit	~

4.10 Homing Mode (hm) (DS402)

4.10.1 Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Definition einer Referenzierung benötigt werden.

4.10.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
607C _h	VAR	home offset	INTEGER32	rw
6098 _h	VAR	homing method	INTEGER8	rw
6099 _h	ARRAY	homing speeds	UNSIGNED32	rw
609A _h	VAR	homing acceleration	UNSIGNED32	rw

4.10.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.46)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.46)

4.10.4 Objektbeschreibung

4.10.4.1 SDO 607Ch: home offset (DS402)

Der Referenzoffset ist die Differenz zwischen der Nullposition der Anwendung und des Maschinennullpunktes. Alle nachfolgenden absoluten Fahraufträge berücksichtigen den Referenzoffset.

Index	607C _h
Name	home offset
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	(-2 ³¹)(2 ³¹ -1)
Defaultwert	0
EEPROM	ja

4.10.4.2 SDO 6098h: homing method (DS402)

Index	6098 _h
Name	homing method
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Positionseinheiten
Wertebereich	-128127
Defaultwert	0
EEPROM	ja

Die folgenden Referenzfahrtarten werden unterstützt:

Methode nach DS402	Kurzbeschreibung Referenz	ASCII-Kommando
-1284	reserviert	_
-3	Fahren auf mechanischen Anschlag, mit Nullpunktsuche	NREF = 7
-2	Setzen des Referenzpunktes auf die aktuelle Position unter Berücksichtigung des Schleppabstandes	NREF = 6
-1	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung (Drehrichtung entfernungsabhängig)	NREF = 5, DREF= 2
0	reserviert	_
1	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 2, DREF= 0
2	Referenzfahrt auf positiven Endschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 2, DREF= 1
37	werden nicht unterstützt	_
8	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 1, DREF= 1
911	werden nicht unterstützt	_
12	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 1, DREF= 0
1314	werden nicht unterstützt	_
1516	reserviert	_
17	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 4, DREF= 0
18	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 4, DREF= 1
1923	werden nicht unterstützt	_
24	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 3, DREF= 1
2527	werden nicht unterstützt	_
28	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 3, DREF= 0
2930	werden nicht unterstützt	_
3132	reserviert	_
33	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung negativ	NREF = 5, DREF= 0
34	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung positiv	NREF = 5, DREF= 1
35	Setzen des Referenzpunktes an die aktuelle Position	NREF = 0
36127	reserviert	_

4.10.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden

Durch die Auswahl einer Referenzfahrtart durch Beschreiben des Parameters homing method (SDO 6098_h) wird folgendes bestimmt:

- das Referenzsignal (PStop, NStop, Referenzschalter)
- die Richtung der Referenzfahrt

und, wenn vorhanden

die Position des Nullimpulses

Die Referenzposition wird durch den Referenzoffset (SDO 607C_h) festgelegt. Zur Anpassung der Grundeinstellung der Motorlage bei Referenzierung auf den Nullimpuls kann der herstellerspezifische Parameter ENCZERO (SDO 3537_h, Subindex 01_h) verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Referenzfahrtarten finden Sie in der Beschreibung der Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe.

4.10.4.3 SDO 6099h: homing speeds (DS402)

Index	6099 _h
Name	homing speeds
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	1
Kurzbeschreibung	speed during search for switch
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Geschwindigkeitseinheit
Wertebereich	0(2 ³² -1)
EEPROM	ja
Defaultwert	entspricht 60 U/min

Subindex	2
Kurzbeschreibung	speed during search for zero
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Geschwindigkeitseinheit
Wertebereich	0 (2 ³² -1)
EEPROM	yes
Defaultwert	1/8 * SDO 6099 sub 1

4.10.4.4 SDO 609Ah: homing acceleration (DS402)

Index	609A _h
Name	homing acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Beschleunigungseinheit
Wertebereich	0(2 ³² -1)
Defaultwert	0
EEPROM	ja

4.10.5 Homing Mode Sequence

Mit Setzen des Bit 4 (positive Flanke) wird die Referenzfahrt gestartet. Der erfolgreiche Abschluss wird mit Bit 12 im Zustandswort angezeigt (s. SDO 6041_h). Bit 13 zeigt einen Fehler an, der sich während der Referenzfahrt ereignet hat. Hier ist der Fehlercode auszuwerten: Error register (SDOs 1001_h, 1003_h), manufacturer status (SDO1002_h)


Bit 4	Bedeutung
0	Referenzfahrt inaktiv
0 ⇒ 1	Referenzfahrt starten
1	Referenzfahrt aktiv
0 ⇒ 1	Unterbrechung der Referenzfahrt

Bit 13	Bit 12	Bedeutung	
0	0	Referenzpunkt nicht gesetzt bzw. Referenzfahrt noch nicht abgeschlossen	
0	1	Referenzpunkt gesetzt bzw. Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen	
1	0	Referenzfahrt konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. (Schleppfehler)	
1	1	kein erlaubter Zustand	

4.11 Profile Position Mode (pp)

4.11.1 Allgemeine Informationen

Die Struktur dieser Betriebsart ist hier dargestellt:



Die spezielle Handshake-Verarbeitung von Controlword und Statusword wird auf Seite 73 beschrieben.

4.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
607A _h	VAR	target position	INTEGER32	rw
607D _h	ARRAY	software position limit	INTEGER32	rw
607Fh	VAR	max. profile velocity	UNSIGNED32	rw
6080h	VAR	max. motor speed	UNSIGNED32	rw
6081 _h	VAR	profile velocity	UNSIGNED32	rw
6083 _h	VAR	profile acceleration	UNSIGNED32	rw
6084 _h	VAR	profile deceleration	UNSIGNED32	rw
6085 _h	VAR	quick stop deceleration	UNSIGNED32	rw
6086 _h	VAR	motion profile type	INTEGER16	rw

4.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.46)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.46)
6093 _h	ARRAY	position factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)
6094 _h	ARRAY	velocity encoder factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)
6097 _h	ARRAY	acceleration factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.52)

4.11.4 Objektbeschreibung

4.11.4.1 SDO 607Ah: target position (DS402)

Das Objekt target position definiert die Zielposition des Antriebes. Abhängig vom Bit 6 im controlword wird die Zielposition als relativer Weg oder als absolute Position interpretiert. Dabei kann die Art der Relativfahrt durch den herstellerspezifischen Parameter $35B9_h$ Subindex 1 weiter aufgeschlüsselt werden. Die mechanische Auflösung wird über die Getriebefaktoren SDO 6093_h Subindex 01_h und 02_h eingestellt.

Index	607A _h
Name	target position
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)(2 ³¹ -1)
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.11.4.2 SDO 607Dh: Software position limit (DS402)

Das Objekt Software-Endschalter beinhaltet die Subindizes *min position limit* und *max position limit*. Neue Zielpositionen werden bezogen auf diese Grenzen geprüft. Die Grenzen sind relativ zum Maschinennullpunkt, der während der Referenzfahrt einschließlich des Refernz-Offsets definiert wurde (SDO607C).

Im Auslieferzustand sind die Software-Endschalter ausgeschaltet. Wenn die Werte geändert werden, wird im Servoverstärker eine spezielle Konfiguration durchgeführt. Daher müssen die neuen Werte gespeichert und der Verstärker neu gestartet werden um die Software-Endschalter zu aktivieren.

Index	607D _h
Name	Software position limit
Objektcode	ARRAY
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Beschreibung	min position limit
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0 (ausgeschaltet)
Subindex	2
Beschreibung	max position limit
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0 (switched off)

4.11.4.3 SDO 607Fh: Max profile velocity (DS402)

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit ist die maximal zulässige Geschwindigkeit in jeder Richtung einer definierten Bewegung. Einheit analog zur Verfahrgeschwindigkeit.

Index	607F _h		
Name	Max profile velocity		
Objektcode	VAR		
Datentyp	UNSIGNED32		
Kategorie	optional		
Zugriff	rw		
PDO mapping	möglich		
Wertebereich	UNSIGNED32		
Defaultwert	entspricht der maximalen Motordrehzahl (SDO 6080)		

4.11.4.4 SDO 6080h: Max motor speed (DS402)

Die maximale Motordrehzahl ist die maximal zulässige Drehzahl in jede Richtung und wird in rpm (U/min) angegeben. Damit wird der Motor geschützt, der korrekte Wert ist bei den Motordaten angegegeben.

Index	6080 _h
Name	Max motor speed
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	abhängig vom Motor

4.11.4.5 SDO 6081h: profile velocity (DS402)

Die Profilgeschwindigkeit ist die Endgeschwindigkeit, die nach der Beschleunigungsphase eines Fahrauftrages erreicht werden soll. Die verwendete Skalierung ist abhängig von dem eingestellten "velocity encoder factor" (SDO 6094_h).

Der Sollwert wird in Abhängigkeit des eingestellten Operationsmode (pp, pv) benutzt.

Index	6081 _h
Name	profile velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	pp, pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Geschwindigkeitseinheit
Wertebereich	0(2 ³² -1)
Defaultwert	10
EEPROM	nein

4.11.4.6 SDO 6083h: profile acceleration (DS402)

Die Beschleunigungsrampe (profile acceleration) wird in Einheiten, die der Anwender definiert hat, vorgegeben (Positionswerte / s²). Sie können mit dem Beschleunigungsfaktor (acceleration factor, definiert durch SDO 6097 sub 1 und 2) umgewandelt werden.

Die Art der Beschleunigungsrampe kann als lineare Rampe oder als Sin^2 Rampe ausgewählt werden (s. SDO 6086_h).

Index	6083 _h
Name	profile acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Beschleunigungseinheit
Wertebereich	0(2 ³² -1)
Defaultwert	0

4.11.4.7 SDO 6084h: profile deceleration (DS402)

Die Bremsrampe wird analog zur Beschleunigungsrampe behandelt. (s. SDO 6083_h)

Index	6084 _h
Name	profile deceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Beschleunigungseinheit
Wertebereich	0(2 ³² -1)
Defaultwert	0

4.11.4.8 SDO 6085h: Quick stop deceleration

Mit der Schnellstopp-Bremsrampe wird der Motor gebremst, wenn das 'Quick Stop" Kommando ausgelöst wurde.

Index	6085 _h
Name	Quick stop deceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Beschleunigungseinheit
Wertebereich	0 (2 ³² -1)
Defaultwert	_

4.11.4.9 SDO 6086h: motion profile type (DS402)

Die Art der Beschleunigungsrampe kann mit diesem Objekt als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden.

Index	6086 _h
Name	motion profile type
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER16
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	keine
Wertebereich	(-2 ¹⁵)(2 ¹⁵ -1)
Defaultwert	_
EEPROM	ja

profile code	profile type	
-327681	herstellerspez. (wird nicht unterstützt)	
0	linear (trapez)	
1	sin ²	
232767	profilspez. Erweiterungen (wird nicht unterstützt)	

4.11.4.10 SDO 60C5h: Max acceleration

Die maximale Beschleunigung wird verwendet um Motor und Applikation zu schützen. Die Einheit ist benutzerspezifisch definiert (608Dh, 608Eh). Die Einheit wird mit dem Objekt Acceleration Factor (6097h) in Positions-Inkremente konvertiert.

Index	60C5 _h
Name	Max acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.11.5 Funktionelle Beschreibung

In diesem Profil werden zwei Wege der Positionssollwertübergabe an den Antrieb unterstützt.


Eine Folge von Sollwerten:

Nach Erreichen der Zielposition berechnet der Antrieb sofort die Bewegung zur vorher übergebenen neuen Zielposition. Dies führt zu einer kontinuierlichen Bewegung, ohne dass der Antrieb zwischendurch auf Geschwindigkeit 0 abbremst. Beim SERVOSTAR 300 ist dies nur bei Verwendung von Trapezrampen möglich.

Einzelne Sollwerte:

Nach Erreichen der Zielposition signalisiert der Antrieb an den Master, dass er das Ziel erreicht hat und erhält dann einen neuen Sollwert. Nach Erreichen der Zielposition ist die Geschwindigkeit normalerweise 0 bevor die Achse zu einer neuen Zielposition fährt.


Die zwei Arten werden über das Timing der Bits "new_setpoint", "change_set_immediately" des Steuerworts und das Bit "setpoint_acknowledge" des Zustandswort gesteuert. Diese Bits ermöglichen einen Handshake - Mechanismus, der es ermöglicht einen neuen Sollwert vorzubereiten während ein alter Fahrauftrag ausgeführt wird. Das verringert Reaktionszeiten innerhalb eines Steuerungsprogramms in einer Steuerung.




Die Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer "Folge von Sollwerten" und einzelnen Sollwerten. Der Startwert des Bits "change_set_immediatly" im Steuerwort entscheidet über die verwendete Art. Die betrachteten Beispiele gelten nur für Trapezrampen.

Wenn das Bit **change_set_immediatly = 0** ist, wird ein einzelner Sollwert vom Antrieb erwartet (1). Nachdem Daten an den Antrieb übergeben wurden, signalisiert der Master durch den Wechsel am Bit "new_setpoint" im Steuerwort auf "1", dass die Daten gültig sind (2). Der Antrieb antwortet mit dem "setpoint_acknowledge" Bit = 1 im Zustandswort nachdem er den Wert erkannt und gespeichert hat (3). Nun kann der Master das Bit "new_setpoint" auf 0 setzen (4) woraufhin der Antrieb durch Rücksetzen des Bits "setpoint_acknowledge" signalisiert, dass er wieder neue Sollwerte entgegennehmen kann (5).

Im Bild unten führt dies zu einer Geschwindigkeit von 0, nachdem eine Rampe gefahren wurde, um die Zielposition X_1 zur Zeit t_1 zu erreichen. Nach dem Signal an den Master, dass das Ziel erreicht wurde, wird die neue Zielposition zum Zeitpunkt t_2 verarbeitet und zum Zeitpunkt t_3 erreicht.



Mit dem Bit **change_set_immediatly = 1** weist der Master den Antrieb an, direkt nach dem Erreichen des letzten Sollwerts einen neuen Sollwert zu verarbeiten. Das Timing der Signale bleibt gleich. Diese Vorgehensweise bewirkt beim Antrieb, dass er schon den nächsten Sollwert X_2 verarbeitet und Geschwindigkeit behält, wenn er die Zielposition X_1 zum Zeitpunkt X_2 verarbeitet der Antrieb zur schon berechneten Zielposition X_2 .



Bits im control word:		Bits im status word:	
Bit 4	new_set_point (positive Flanke!)	Bit 12	setpoint_acknowledge
Bit 5	change_set_immediately	Bit 13	Schleppfehler
Bit 6	absolut/relativ		

Hinweis zur Fahrauftragsart "relativ":

Wird das Bit 6 gesetzt, ist die Fahrauftragsart "relativ in Abhängigkeit zur letzten Zielposition oder Istposition" aktiviert. Sollten andere Relativfahrtarten gewünscht sein, müssen diese im Vorfeld mit dem ASCII Objekt O_C (SDO 35B9 sub 1) aktiviert werden.

Hinweis zum Mode Profile Position Mode:

Funktionale Beschreibung für den Mode: Profile Position Mode

Das Antriebsprofil DS402 unterscheidet zwei Methoden Zielpositionen anzufahren. Diese beiden Methoden werden über die Bits "new_setpoint" und "change_set_immediatly" im controlword und "setpoint_acknowledge" im statusword gesteuert. Mit Hilfe dieser Bits kann ein Fahrauftrag aufgebaut werden, während ein anderer gerade ausgeführt wird (Handshake).

Anfahren von mehreren Zielpositionen ohne Zwischenstopp

Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird sofort die nächste Zielposition angefahren. Voraussetzung ist, dass dem Antrieb neue Sollwerte signalisiert werden. Dies wird mit einer positiven Flanke (Bit "new_setpoint") realisiert. Das Bit "setpoint_acknowledge" darf hierbei nicht gesetzt sein (siehe auch Handshake DS402).

Die Geschwindigkeit wird, nach erreichen des ersten Zielpunktes, nicht auf Null reduziert.

Anfahren von einer einzelnen Zielpositionen

Der Antrieb fährt in die Zielposition, wobei die Geschwindigkeit auf Null reduziert wird. Das erreichen der Zielposition wird mit dem Bit "target reached" im statusword signalisiert.

5 Anhang

5.1 Der Objektkanal

5.1.1 SDO > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal

Das Objektverzeichnis ist ab Index 3500_h (reservierter Objektbereich 3500_h – 3900_h) um sämtliche Geräteobjekte erweitert worden, die mit bis zu 4 Byte Nutzdaten darstellbar sind. Dieser Bereich ist dynamisch erweiterbar d.h., neue Geräteparameter, die das o. g. Datenformat erfüllen, werden bei Erweiterungen in der "Kernfirmware" **automatisch** der Tabelle angehängt. Mit Hilfe des SDO 3500_h (Subindex 1, read) kann die Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal bestimmt werden (\Rightarrow S. 86).

Jedes Objekt in diesem Bereich wird mit Hilfe von 8 Subindizes beschrieben. Diese Struktur baut sich folgendermaßen auf:

Index	> 3500 _h	
Name	Objektabhängig	
Objektcode	VAR	
Datentyp	RECORD	

Subindex Beschreibung Anzahl der Einträge Einheit — Zugriff — PDO Mapping Datentyp UNSIGNED8 Wertebereich Defaultwert Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit S. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff PDO Mapping Datentyp nicht möglich Datentyp S. jeweiliges ASCII-Kommando Defaultwert Defaultwert S. jeweiliges ASCII-Kommando Defaultwert S. jeweiliges ASCII-Kommando Datentyp S. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich S. jeweiliges ASCII-Kommando S. Subindex 4
Einheit — Zugriff — PDO Mapping nicht möglich Datentyp UNSIGNED8 Wertebereich 02 ⁸ -1 EEPROM — Defaultwert — Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff — PDO Mapping nicht möglich Datentyp UNSIGNED8 Wertebereich 02 ⁸ -1 EEPROM — Defaultwert — Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
PDO Mapping nicht möglich Datentyp UNSIGNED8 Wertebereich 02 ⁸ -1 EEPROM Defaultwert Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff pub Mapping Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich nicht möglich Subindex s. jeweiliges ASCII-Kommando
Datentyp UNSIGNED8 Wertebereich 028-1 EEPROM — Defaultwert — Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich EEPROM Defaultwert
EEPROM — Defaultwert — Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Defaultwert
Subindex 1 Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Beschreibung Lesen / Schreiben eines Parameters Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff s. jeweiliges ASCII-Kommando PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32 Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
, š
s. Subindex 4
Defaultwert s. jeweiliges ASCII-Kommando
Subindex 2
Beschreibung Lesen des unteren Grenzwertes
Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff ro
PDO Mapping nicht möglich
Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM —
Defaultwert —
Subindex 3
Beschreibung Lesen des oberen Grenzwertes
Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff ro
PDO Mapping nicht möglich
Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM —
Defaultwert —

Subindex	4			
Beschreibung	Lesen des Defaultwertes			
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando			
Zugriff	ro			
PDO Mapping	nicht möglich			
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando			
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando			
EEPROM	_			
Defaultwert	_			
Subindex	5			
Beschreibung	Lesen des Parameterformats			
Einheit	_			
Zugriff	ro			
PDO Mapping	nicht möglich			
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando			
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando			
EEPROM	_			
Defaultwert	_			

Beschreibung:

Mögliche Parameterformate:

0	Funktion (kein Parameter)	7	INTEGER32
1	Funktion (INTEGER32 Parameter)	8	UNSIGNED32
2	Funktion (INTEGER32 Parameter mit Wichtung 3)	9	INTEGER32 (Wichtung 3)
3	INTEGER8	10	INTEGER32 (Wichtung 3)
4	UNSIGNED8	11	
5	INTEGER16	12	UNSIGNED32
6	UNSIGNED16	13	UNSIGNED16



Achtung:

Auf Parameter mit dem Parameterformat 0 darf nur lesend zugegriffen werden!

Subindex	6
Beschreibung	Lesen der Parameter-Kontrolldaten
Einheit	_
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	02 ³² -1
EEPROM	_
Defaultwert	_

Beschreibung:

0x00010000 Nach Änderung muss die Variable abgespeichert und der Regler resettiert werden.

0x00020000 Variable wird im seriellen EEPROM abgespeichert.

0x00200000 Variable ist read-only, darf nicht über den Bus geschrieben werden.

Subindex	7 / 8
Beschreibung	reserviert
Einheit	_
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	02 ³² -1
EEPROM	_
Defaultwert	_

5.1.2 ASCII Kommando Referenz

MLC=Mehrzeiliges Kommando

ASCII Kommando	ASCII Type	Beschreibung
		Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung
		Beschleunigungsrampe Referenzfahrt/Tippbetrieb
		Fehler Stop Modus
		Endstufe freigegeben/gesperrt
		Stationsadresse
		Initialisierungszustand der Software-Freigabe
		Konfiguration der analogen Eingänge
		Totband für den analogen Drehzahlsollwert
		Spannung am Analog-Eingang SW1
		Spannung am Analog-Eingang SW2
		Analogoffset für den Analogeingang analog input 1
		Analogoffset für den Analogeingang SW2
		Offsetabgleich für den Analogeingang 1
	Command	Offsetabgleich für den Analogeingang SW2
	Variable rw	Filter-Zeitkonstante für den Analogeingang 1
CALCHP	Command	Ermittlung der Hiperface-Parameter
CALCRK	Command	Ermittlung der Resolverparameter
CALCRP	Command	Ermittlung der Resolverphase
CBAUD	Variable rw	Übertragungsrate CAN-Bus
CLRFAULT	Command	Löschen des Verstärker-Fehlers
CLRHR	Command	Löschen des Bit 5 im Statutsregister STAT
CLRORDER	Command	Löschen eines Fahrsatzes
CLRWARN	Variable rw	Behandlung der Verstärker-Warnungen
CONTINUE	Command	Fortsetzen des letzten Fahrauftrages
CTUNE	Command	Optimierung der Stromreglerparameter
CUPDATE	Command	Programm-Update über CAN-Bus
DEC	Variable rw	Bremsrampe für den Drehzahlsollwert
DECDIS	Variable rw	Drehzahl-Bremsrampe beim Sperren der Endstufe
DECR	Variable rw	Bremsrampe für Referenzfahrt/Tippbetrieb
DECSTOP	Variable rw	Bremsrampe in Nothaltsituation
DICONT	Variable ro	Geräte-Nennstrom
DIFVAR	MLC	Parameterunterschiede zu den Default-Einstellungen
DIPEAK	Variable ro	Geräte-Spitzenstrom
DIS	Command	Software Disable der Endstufe
DREF	Variable rw	Fahrtrichtung für die Referenzfahrt
DRVSTAT	Variable ro	Geräte-Statusinformation
DR_TYPE	Variable ro	Liefert die Endstufenkennung
DUMP	MLC	Auflistung aller EEPROM-Variablen
EN	Command	Setzen des Software-Enable
	Variable rw	Auflösung eines Sincos-Gebers
ENCMODE	Variable rw	Auswahl der Encoder-Emulation
ENCOUT	Variable rw	Auflösung für die Encoder-Emulation (ROD)
ENCZERO	Variable rw	Nullimpulsoffset (ROD-Ausgabe)
		Multiplikationsfaktor für den externen Encoder
	Variable rw	Positionsquelle der Lageregelung
EXTWD	Variable rw	Überwachungszeit für Feldbus-Befehle
		Vorwahl der Kommutierungs - Rückführeinheit
	rw	Smith Predictor
		Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe"
		Masterschnittstelle für "elektronisches Getriebe"
		Ausgangsfaktor "elekronisches Getriebe"
		Ausgabe der aufgezeichneten SCOPE-Daten
		Lageregler: Proportionalverstärkung
GPFFV	Variable rw	Lageregler: Vorsteuerung Drehzahl
GV	Variable rw	Drehzahlregler: Proportionalverstärkung
	ACC ACCR ACTFAULT ACTIVE ADDR AENA ANCNFG ANDB ANIN1 ANIN2 ANOFF1 ANOFF2 ANZERO1 ANZERO2 AVZ1 CALCHP CALCRK CALCRP CBAUD CLRFAULT CLRHR CLRORDER CLRWARN CONTINUE CTUNE CUPDATE DEC DECDIS DECR DECSTOP DICONT DIFVAR DIPEAK DIS DREF DRVSTAT DR TYPE DUMP EN ENCLINES ENCMODE ENCOUT ENCZERO EXTMUL EXTPOS EXTMUL EXTPOS EXTMUL EXTPOS EXTWU FBTYPE FILTMODE GEARI GEARN GEAR	KommandoTypeACCVariable rwACTRAULTVariable rwACTIVEVariable rwADDRVariable rwAENAVariable rwANCNFGVariable rwANDBVariable rwANIN1Variable roANIN2Variable rwANOFF1Variable rwANOFF1Variable rwANZERO1CommandANZERO2CommandAVZ1Variable rwCALCHPCommandCALCRKCommandCALCRPCommandCALCRPCommandCLRFAULTCommandCLRORDERCommandCLRORDERCommandCLRWARNVariable rwDECDISVariable rwDECDISVariable rwDECDISVariable rwDECSTOPVariable rwDICONTVariable roDIFVARMLCDIPEAKVariable roDISCommandDREFVariable roDUMPMLCENCommandENCOUTVariable rwENCOUTVariable rw <tr< td=""></tr<>

		Г	
CAN Objekt Nummer	ASCII Kommando	ASCII Type	Beschreibung
354D (hex)	GVTN	Variable rw	Drehzahlregler: Nachstellzeit
3551 (hex)	HDUMP	MLC	Ausgabe aller SinCos Variablen
3552 (hex)	HICOFFS	Variable rw	Hiperface: Cosinus-Offset (Inkrementalspur)
3553 (hex)	HIFACT1	Variable rw	Hiperface: Sinus/Cosinus-Faktor (Inkrementalspur)
3554 (hex)	HISOFFS	Variable rw	Hiperface: Sinus-Offset (Inkrementalspur)
3556 (hex)	HSAVE	Command	Hiperface: Speichern der Parameter im Geber
3557 (hex)	HVER	Variable ro	Ausgabe der Hardware-Version
3558 (hex)	<u> </u>	Variable ro	Stromistwert
355A (hex)	I2TLIM	Variable rw	2t-Meldeschwelle
355B (hex)	ICMD	Variable ro	Stromsollwert
355D (hex)	ID	Variable ro	D-Anteil vom Strom-Istwert
355E (hex)	IDUMP	MLC	Ausgabe der Strom-Grenzwerte
3560 (hex)	IN	MLC	Anzeige der A/D-Spannungen
3561 (hex)	IN1	Variable ro	Zustand des digitalen Eingangs INPUT1
3561 (hex)	IN5_20		Zustand der digitalen Eingänge 520
3562 (hex)	IN1MODE		Funktion des digitalen Eingangs INPUT1
3562 (hex)	IN5_20MODE		Funktion der digitalen Eingänge 520
3563 (hex)	IN1TRIG IN5 20TRIG	Variable rw Variable rw	Hilfsvariable für IN1MODE
3563 (hex) 3564 (hex)	IN2	Variable rw	Hilfsvariable der digitalen Eingänge 520 Zustand des digitalen Eingangs INPUT2
3565 (hex)	IN2MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT2
3566 (hex)	IN2TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN2MODE
3567 (hex)	IN3	Variable rw	Zustand des digitalen Eingangs INPUT3
3568 (hex)	IN3MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT3
3569 (hex)	IN3TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN3MODE
356A (hex)	IN4	Variable ro	Zustand des digitalen Eingangs INPUT4
356B (hex)	IN4MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT4
356C (hex)	IN4TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN3MODE
356D (hex)	INPOS	Variable ro	In-Position-Meldung
356E (hex)	IPEAK		Spitzenstrom
3570 (hex)	IQ	Variable ro	Q-Anteil des Stromistwertes
3571 (hex)	ISCALE1	Variable rw	Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 1
3572 (hex)	ISCALE2	Variable rw	Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 2
3573 (hex)	K	Command	Software-Sperre der Endstufe
3574 (hex)	KC	Variable rw	Stromistwert-Vorsteuerung Stromregler
3575 (hex)	KEYLOCK	Variable rw	
3577 (hex)	ML	Variable rw	Statorinduktivität des Motors
3578 (hex)	LATCH2P16	Variable rw	Gelatchte 16 Bit-Position (positive Flanke)
3579 (hex)	LATCH2N16	Variable rw	Gelatchte 16 Bit-Position (negative Flanke)
357A (hex)	LATCH2P32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (positive Flanke)
357B (hex)	LATCH2N32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (negative Flanke)
357C (hex)	LATCH1P32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (positive Flanke)
357D (hex)	LATCH1N32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (negative Flanke)
357E (hex)	LED1	Variable rw	Anzeigestatus des LED1-Segmentes
357F (hex)	LED2	Variable rw	Anzeigestatus des LED2-Segmentes
3580 (hex)	LED3	Variable rw	Anzeigestatus des LED3-Segmentes
3581 (hex)	LEDSTAT	Variable rw	Seitennummer für das LED-Display
3582 (hex)	LIST	MLC	Auflistung aller ASCII-Kommandos
3583 (hex)	LOAD	Command	Laden der Parameter aus dem seriellen EEPROM
3584 (hex)	MAXTEMPE	Variable rw	Abschaltwert der Umgebungstemperatur
3585 (hex)	MAXTEMPH	Variable rw	Abschaltwert der Kühlkörpertemperatur
3586 (hex)	MAXTEMPM	Variable rw	Abschaltwert der Motortemperatur (Widerstand)
3587 (hex)	MBRAKE	Variable rw	Vorwahl für Motorbremse
3588 (hex)	MDBCNT	Variable ro	Anzahl der Motorsätze
3589 (hex)	MDBGET	Command	Info-Zeile für einen Motordatensatz
358A (hex)	MDBSET	Command	Vorwahl eines Motordatensatzes
358C (hex)	VLIM	Variable rw	Max. Drehzahl
358D (hex)	MH	Command	Start der Referenzfahrt
358E (hex)	MICONT	Variable rw	Motor Nennstrom
358F (hex)	MIPEAK	Variable rw	Motor Spitzenstrom
3591 (hex)	MJOG	Command	Start des Tippbetriebes

Thickt Nummer	ASCII Kommando	ASCII Type	Beschreibung
3592 (hex)	MVANGLP	Variable rw	Drehzahlabhängige Voreilung
3592 (flex) 3593 (hex)	MKT	Variable rw	Motor KT
` /			
3595 (hex)	MLGC	Variable rw	Relative Stromreglerverstärkung bei Dauerstrom
3596 (hex)	MLGD	Variable rw	Relative Stromreglerverstärkung des D-Stromreglers
3597 (hex)	MLGP	Variable rw	Relative Stromreglerverstärkung bei Spitzenstrom
3598 (hex)	MLGQ	Variable rw	Absolute Verstärkung des Stromreglers
3599 (hex)	MNUMBER	Variable rw	Laden eines Motor-Datensatzes
359C (hex)	MPHASE	Variable rw	Phasenlage des Feedback-Systems zum Motor
359D (hex)	MPOLES	Variable rw	Anzahl der Motorpole
35A0 (hex)	MRESBW	Variable rw	Resolver-Bandbreite
35A1 (hex)	MRESPOLES	Variable rw	Anzahl der Resolverpole
35A2 (hex)	MSG	Variable rw	RS232-Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen
35A3 (hex)	MSPEED	Variable rw	Motor Maximaldrehzahl
35A5 (hex)	MTANGLP	Variable rw	Stromvoreilung
35A6 (hex)	MTYPE	Variable rw	Art des Motors
35A7 (hex)	MVANGLB	Variable rw	Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi)
35A8 (hex)	MVANGLF	Variable rw	Drehzahlabhängige Voreilung (Endwert Phi)
35A9 (hex)	M RESET	Command	Neuübersetzung der Macro-Programme
35AA (hex)	NONBTB	Variable rw	Netz-BTB-Überprüfung ein/aus
35AD (hex)	NREF	Variable rw	Referenzfahrtart
35AE (hex)	01	Variable rw	Zustand des digitalen Ausgangs 1
35AE (hex)	O3 18		Zustand des digitalen Ausgangs 1
35AF (hex)	O1MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Ausgangs 1
35AF (flex)	O3 18MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Ausgangs 1
` ′	_		5 5 5
35B0 (hex)	O1TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für O1MODE
35B0 (hex)	03_18TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für O1MODE
35B1 (hex)	02	Variable rw	Zustand des digitalen Ausgangs 1
35B2 (hex)	O2MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Ausgangs 2
35B3 (hex)	O2TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für O2MODE
35B4 (hex)	OPMODE	Variable rw	Betriebsart des Verstärkers
35B5 (hex)	OPTION	Variable ro	Slotkarten-Kennung
35B6 (hex)	OVRIDE	Variable rw	Override-Funktion
35B7 (hex)	O_ACC	Variable rw	Beschleunigungszeit für den Fahrsatz 0
35B9 (hex)	O_C	Variable rw	Steuervariable für den Fahrsatz 0
35BA (hex)	O_DEC	Variable rw	Bremsszeit für den Fahrsatz 0
35BC (hex)	O_FN	Variable rw	Folgefahrsatz-Nummer für den Fahrsatz 0
35BD (hex)	O_FT	Variable rw	Verzögerungszeit für den Folge-Fahrsatz
35BE (hex)	O P	Variable rw	Zielposition/Verfahrstrecke für den Fahrsatz 0
35BF (hex)	0_V	Variable rw	Zielgeschwindigkeit für den Fahrsatz 0
35C0 (hex)	PBAL	Variable ro	Istwert der Ballastleistung
35C1 (hex)	PBALMAX	Variable rw	Maximale Ballastleistung
35C2 (hex)	PBALRES	Variable rw	Vorwahl des Ballastwiderstandes
35C3 (hex)	PBAUD	Variable ro	Profibus-Baudrate
35C5 (hex)	PE	Variable ro	Istwert des Schleppfehlers
35C6 (hex)	PEINPOS	Variable rw	In-Position-Fenster
35C7 (hex)	PEMAX	Variable rw	Max. Schleppfehler
35C8 (hex)	PFB	Variable ro	aktuelle Lagereglerposition
35C8 (flex)	PFB0	Variable ro	Lagereglerposition über den externen Encoder
35C9 (flex)	PGEARI	Variable rw	Lageregier-Position über den externen Encoder Lageregier-Auflösung (Zähler)
35CB (hex)	PGEARO	Variable rw	Lageregler-Auflösung (Nenner)
35CC (hex)	PIOBUF	Variable rw	Profibus-Daten
35CD (hex)	PMODE	Variable rw	Netz-Phase Modus
35CE (hex)	PNOID	Variable ro	Profibus-Kennung (ID)
35CF (hex)	POSCNFG	Variable rw	Achsentyp
35D0 (hex)	PPOTYP	Variable rw	Profibus PPO-Typ
35D1 (hex)	PRBASE	Variable rw	interne Lage-Auflösung
35D2 (hex)	PRD	Variable ro	20 Bit Feedback-Position
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DDOMDT	Variable rw	Vorwahl des RS232-Protokolls
35D3 (hex)	PROMPT	variable IW	VOIWAIII des NOZOZ-I TOTOKOIIS
	PSTATE	Variable ro	Profibus-Status

CAN	ASCII Kommando	ASCII Type	Beschreibung
Objekt Nummer			C
35D8 (hex)	PVMAXN PVMAXN	Variable rw	max. Geschwindigkeit für den Lageregler
35D9 (hex)		Variable rw	max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ)
35DB (hex)	PVMAXP	Variable rw	max. Geschwindigkeit für den Lageregler
35DD (hex)	READY	Variable ro	Zustand von Software-Enable
35DE (hex)	RECDONE	Variable ro	Scope: Aufnahme beendet
35DF (hex)	RECING	Variable ro	Scope: Aufzeichnug läuft
35E0 (hex)	RECOFF	Command	Scope: Abbruch einer Scope-Aufzeichnung
35E1 (hex)	RECRDY	Variable ro	Scope: Zustand der RECORD-Funktion
35E2 (hex)	REFIP	Variable rw	Spitzenstrom für die Referenzfahrt 7
35E4 (hex)	REMOTE	Variable ro	Zustand des Hardware-Enable
35E5 (hex)	RESPHASE	Variable rw	Resolverphase
35E6 (hex)	RK	Variable rw	Verstärkungsfaktor Resolver-Sinussignal
35E7 (hex)	ROFFS	Variable rw	Referenzoffset
35E8 (hex)	RS232T	Variable rw	Watch-Dog Zeit (RS232)
35E9 (hex)	RSTVAR	Command	Setzen aller Parameter auf Default-Werte
35EA (hex)	S	Command	Stop und Disable
35EB (hex)	SAVE	Command	Speichern der Daten im EEPROM
35EC (hex)	SBAUD	Variable rw	Sercos: Baudrate
35ED (hex)	SCAN	Command	Erkennung der CAN-Stationen
35EF (hex)	SERIALNO	Variable ro	Seriennummer des Verstärkers
35F0 (hex)	SETREF	Command	Setzen des Referenzpunktes
35F2 (hex)	SLEN	Variable rw	Optische Ausgangsleistung bei Sercos
` ′			
35F3 (hex)	SLOTIO	Variable rw	
35F4 (hex)	SPHAS	Variable rw	Sercos-Phase
35FA (hex)	SSTAT	Variable ro	A 5: 4 - 1 - 5: 1 - 5: 5 - 2 - 1 - 1
35FA (hex)	DUMPSLNO	Variable rw	Auflistung der numerischen EEProm-Variablen
35FB (hex)	STAT	Variable ro	Verstärker-Statuswort
35FC (hex)	STATIO	Variable ro	Status der Ein/Ausgänge
35FD (hex)	STATUS	Variable ro	detailierte Verstärker-Statusinformation
35FE (hex)	STOP	Command	Setzen des Sollwertes auf 0
35FF (hex)	STOPMODE	Variable rw	Bremsverhalten bei Disable
3600 (hex)	SWCNFG	Variable rw	Konfiguration der Software-Endschalter
3604 (hex)	SWE1	Variable rw	Softwareendschalter (kleinste Position)
3606 (hex)	SWE2	Variable rw	Softwareendschalter (größte Position)
360E (hex)	Т	Command	digitaler Stromsollwert
360F (hex)	TASK	Variable ro	Task-Auslastung
3610 (hex)	TEMPE	Variable ro	Istwert der Umgebungstemperatur
3611 (hex)	TEMPH	Variable ro	Istwert der Kühlkörpertemperatur
3612 (hex)	TEMPM	Variable ro	Istwert der Motortemperatur
3613 (hex)	TRJSTAT	Variable ro	Status2-Information
3614 (hex)	TRUN	Variable ro	Betriebsstundenzähler
3617 (hex)	UVLTMODE	Variable rw	Unterspannungsmodus
3618 (hex)	V	Variable rw	Aktuelle Drehzahl
361A (hex)	VBUS	Variable ro	Zwischenkreisspannung
361B (hex)	VBUSBAL	Variable rw	Maximale Netzspannung
361C (hex)	VBUSMAX	Variable rw	Maximale Zwischenkreisspannung
361D (hex)	VBUSMIN	Variable rw	Minimale Zwischenkreisspannung
` /			. 5
361E (hex)	VCMD	Variable ro	interner Drehzahlsollwert in UPM
3620 (hex)	VEL0	Variable rw	Stillstandsschwelle
3621 (hex)	VJOG	Variable rw	Tippbetrieb-Geschwindigkeit
3622 (hex)	VLIMP	Variable rw	Max. Drehzahl
3623 (hex)	VLIMN	Variable rw	Max. negative Drehzahl
3626 (hex)	VMUL	Variable rw	Geschwindigkeitsmultiplikator (Feldbus)
3627 (hex)	VOSPD	Variable rw	Überdrehzahl
3628 (hex)	VREF	Variable rw	Referenzfahrt-Geschwindigkeit
3629 (hex)	VSCALE1	Variable rw	SW1-Drehzahlskalierungsfaktor
362A (hex)	VSCALE2	Variable rw	SW2-Drehzahlskalierungsfaktor
362B (hex)	\	Command	Anwahl der Remote Adresse
362C (hex)	DILIM	Variable rw	DPR Strombegrenzung aktivieren
362D (hex)	DENA	Variable rw	DPR Software Disable Reset Modus
()			

CAN Objekt Nummer	ASCII Kommando	ASCII Type	Beschreibung
3630 (hex)	INPT0	Variable rw	In-Position-Verzögerung
3632 (hex)	COLDSTART	Command	Hardware-Reset des Verstärkers
3636 (hex)	WPOS	Variable ro	Freigabe der schnellen Positionsregister
3637 (hex)	SRND	Variable rw	Startposition Modulo-Achse
3638 (hex)	ERND	Variable rw	Endposition Modulo-Achse
363A (hex)	BCC	Variable ro	EEPROM-Checksumme
363C (hex)	REFMODE	Variable rw	Quelle des Nullimpulse bei Referenzfahrt
363D (hex)	VLO	Variable rw	Software Resolver/Digital Wandler Vorsteuerung
363E (hex)	WMASK	Variable rw	Warnung/Fehler-Maske
363F (hex)	WPOSE	Variable ro	Freigabe der schnellen Positionsregister 116
3640 (hex)	WPOSP	Variable rw	Polarität der schnellen Positionsregister 116
3641 (hex)	WPOSX	Variable rw	Modus der schnellen Positionsregister 116
3642 (hex)	MOVE	Command	Starten eines Fahrsatzes
3643 (hex)	POSRSTAT	Variable rw	Status der schnellen Positionsregister 116
3644 (hex)	P1	7 4114 210 111	schnelle Positionsschwelle
3645 (hex)	P2		schnelle Positionsschwelle
3646 (hex)	P3		schnelle Positionsschwelle
3647 (hex)	P4		schnelle Positionsschwelle
3648 (hex)	P5		schnelle Positionsschwelle
3649 (hex)	P6		schnelle Positionsschwelle
364A (hex)	P7		schnelle Positionsschwelle
364B (hex)	P8		schnelle Positionsschwelle
364C (hex)	P9		schnelle Positionsschwelle
364D (hex)	P10		schnelle Positionsschwelle
364E (hex)	P11		schnelle Positionsschwelle
364F (hex)	P12		schnelle Positionsschwelle
3650 (hex)	P13		schnelle Positionsschwelle
3651 (hex)	P14		schnelle Positionsschwelle
3652 (hex)	P15		schnelle Positionsschwelle
3653 (hex)	P16		schnelle Positionsschwelle
3654 (hex)	PTARGET	Variable rw	letzte Fahrsatzzielposition
3655 (hex)	ACTRS232	Variable rw	•
3656 (hex)	ROFFSABS	Variable rw	
3657 (hex)	FW	Variable ro	Liefert die Versionsnummer der Firmware
3658 (hex)	DPRILIMIT	Variable rw	Digitale Begrenzung des Spitzenstroms über DPR
3659 (hex)	ACCUNIT		Art der Beschleunigungsvorgabe im System
365A (hex)	VCOMM		Drehzahlschwelle für Kommutierungsüberwachung
365B (hex)	MTMUX	Variable rw	Voreinstellung für zu bearbeitenden Fahrsatz
365D (hex)	REFLS	Variable rw	
365F (hex)	VUNIT	Variable rw	Systemweite Definition der Drehzahl / Geschw.
3660 (hex)	PUNIT	Variable rw	Vorgabe der Positionsauflösung
366E (hex)	TBRAKE	Variable rw	Disableverzögerungszeit bei Bremsenbetrieb
366F (hex)	TBRAKE0	Variable rw	Bremsen Lüftzeit
3671 (hex)	MSLBRAKE	Variable rw	Bremsrampe bei sensorlosem Nothalt
3672 (hex)	DRVCNFG	Variable rw	Konfigurationsvariable für CAN-Bus Kompatibilität
3673 (hex)	DISDPR	Variable rw	Disablen des DPR-Zugriffs für Schreibbefehle
3675 (hex)	ESPEED	Variable r	Maximale Drehzahl in Abhängigkeit vom Gebertyp
367F (hex)	LATCH1P16	Variable rw	Gelatchte 16 Bit-Position (positive Flanke)
3680 (hex)	LATCH1N16	Variable rw	Gelachte 16 Bit-Position (negative Flanke)
3681 (hex)	EXTLATCH	Variable rw	Einstellung der Quellen für die Latcheingänge
3682 (hex)	STAGECODE	Variable r	Endstufenkennung
3683 (hex)	SYNCSRC	Variable rw	
3686 (hex)	MRS	Variable rw	Wicklungswiderstand des Stators Phase-Phase
3691 (hex)	SERCSET	Variable rw	Setze Sercos Einstellungen
3695 (hex)	SMNUMBER	Variable r	Gespeicherte Motornummer im Geber
3698 (hex)	VREF0	Variable rw	Reduzierfaktor Referenzfahrgeschwindigkeit
3699 (hex)	AN11NR	Variable rw	Nr. der INxTRIG Variable, bei analoger Vorgabe
369A (hex)	AN11RANGE	Variable rw	Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG
36A3 (hex)	MSERIALNO	Variable rw	Motorseriennummer bei Encoder mit Parameterkanal
36A5 (hex)	VSTFR	Variable rw	Drehzahleckpunkt bei Reibungskompensation
36B6 (hex)	DOVRIDE	Variable rw	Vorgabe eines digitalen Override-Faktors

CAN	ASCII	ASCII	Beschreibung
Objekt Nummer	Kommando	Type	Describeing
36BE (hex)	INS0	Variable ro	Status von Eingang A0 der I/O Erweiterungskarte
36BF (hex)	INS1	Variable ro	Status von Eingang A1 der I/O Erweiterungskarte
36C0 (hex)	INS2	Variable ro	Status von Eingang A2 der I/O Erweiterungskarte
36C1 (hex)	INS3	Variable ro	Status von Eingang A3 der I/O Erweiterungskarte
36C2 (hex)	INS4	Variable ro	Status von Eingang A4 der I/O Erweiterungskarte
36C3 (hex)	INS5	Variable ro	Status von Eingang A5 der I/O Erweiterungskarte
36C4 (hex)	INS6	Variable ro	Status von Eingang A6 der I/O Erweiterungskarte
36C5 (hex)	INS7	Variable ro	Status von Eingang A7 der I/O Erweiterungskarte
36C6 (hex)	INS8	Variable ro	Status von FSTART_IO der I/O Erweiterungskarte
36C7 (hex)	OS1	Variable rw	Setzen von "Posreg1" der I/O Erweiterungskarte
36C8 (hex)	OS2	Variable rw	Setzen von "Posreg2" der I/O Erweiterungskarte
36C9 (hex)	OS3	Variable rw	Setzen von "Posreg3" der I/O Erweiterungskarte
36CA (hex)	OS4	Variable rw	Setzen von "Posreg4" der I/O Erweiterungskarte
36CB (hex)	OS5	Variable rw	Setzen von "Posreg5" der I/O Erweiterungskarte
36CE (hex)	LASTWMASK	Variable ro	Fehlerspeicher von WMASK
36D0 (hex)	WSTIME	Variable rw	Ausführungszeit der W&S - Funktion
36D1 (hex)	WSAMPL	Variable rw	Minimale Bewegung der W&S Funktion
36D2 (hex)	NREFMT	Variable rw	Referenzfahrt mit automatischem Folgefahrauftrag
36D7 (hex)	AUTOHOME	Variable rw	
36D8 (hex)	PASSCNFG	Variable rw	Passwort Funktion
36E4 (hex)	DRVCNFG2	Variable rw	Regler Zusatzfunktionen
36E5 (hex)	BUSP1	Variable rw	Zustand des Modbus+ Netzwerks
36E6 (hex)	BUSP2	Variable rw	Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
36E7 (hex)	BUSP3	Variable rw	Vorgaberichtung der Adresse bei Modbus+
36E8 (hex)	BUSP4	Variable rw	Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
36E9 (hex)	BUSP5	Variable rw	Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
36EA (hex)	BUSP6	Variable rw	Anzahl der Istwert-Datenworte über Modbus
4356 (hex)	CMDDLY	Variable rw	Kommandoverzögerungszeit der RS232

5.1.3 Beschreibung Objektverzeichnis

Die folgende Tabelle beschreibt das Objektverzeichnis (i.V. = in Vorbereitung).

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
1000h	0	UNSIGNED32	ro		Gerätetyp	_
1001h	0	UNSIGNED8	ro	1	Fehlerregister	_
1002h	0	UNSIGNED32	ro	yes	Herstellerspezifisches Statusregister	_
1003h		ARRAY			Vordefiniertes Fehlerfeld	_
1003h	0	UNSIGNED8	rw	_	Anzahl der Fehler	_
1003h	18	UNSIGNED32	ro	_	Standard Fehlerfeld	_
1005h	0	UNSIGNED32	rw		COB-ID SYNC message	_
1006h	0	UNSIGNED32	rw	No	Communication cycle period	_
1008h	0	Visible String	const	_	Hersteller Gerätename	_
1009h	0	Visible String	const	_	Hersteller Hardware Version	
100Ah	0	Visible String	const	_	Hersteller Software Version	
100Ch	0	UNSIGNED16	rw		Überwachungszeit	_
100Dh	0	UNSIGNED8	rw		Lifetime Faktor	_
1010h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	
1010h	1	UNSIGNED32	rw		Speichern aller Parameter	SAVE
1011h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
1011h	1	UNSIGNED32	rw	_	Auf Defaultwerte zuruecksetzen	RSTVAR
1014h	0	UNSIGNED32	rw	_	COB-ID für das Emergency Object	_
1016h		RECORD			Consumer heartbeat time	
1016h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1016h	1	UNSIGNED32	rw	_	Consumer heartbeat time	_
1017h	0	UNSIGNED16	rw		Producer heartbeat time	
1018h		RECORD			Identitäts Objekt	_

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
1018h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1018h	1	UNSIGNED32	ro		Hersteller ID	_
1018h	2	UNSIGNED32	ro	_	Produkt Code	_
1018h	3	UNSIGNED32	ro		Revisions Nummer	_
1018h	4	UNSIGNED32	ro	_	Seriennummer	SERIALNO
1026h		ARRAY			OS Prompt	_
1026h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
1026h	1	UNSIGNED8	W	_	StdIn	_
1026h	2	UNSIGNED8	ro	_	StdOut	_
1400h		RECORD			RXPDO1 Kommunikations Parameter	_
1400h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1400h	1	UNSIGNED32	rw	_	RXPDO1 COB - ID	_
1400h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp RXPDO1	_
1401h		RECORD			RXPDO2 Kommunikations Parameter	_
1401h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1401h	1	UNSIGNED32	rw	_	RXPDO2 COB - ID	_
1401h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp RXPDO2	_
1402h		RECORD			RXPDO3 Kommunikations Parameter	_
1402h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1402h	1	UNSIGNED32	rw	_	RXPDO3 COB - ID	_
1402h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp RXPDO3	_
1403h		RECORD			RXPDO4 Kommunikations Parameter	_
1403h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1403h	1	UNSIGNED32	rw	_	RXPDO4 COB - ID	_
1403h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp RXPDO4	_
1600h		RECORD			RXPDO1 Mapping Parameter	_
1600h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1600h	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
1601h	10	RECORD			RXPDO2 Mapping Parameter	_
1601h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
1601h	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
1602h	10	RECORD	1 44		RXPDO3 Mapping Parameter	_
1602h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
1602h	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
1603h	10	RECORD	1 00		RXPDO4 Mapping Parameter	
1603h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
1603h	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	
1800h	10	RECORD	I VV	_	TXPDO1 Kommunikations Parameter	
1800h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
1800h	1	UNSIGNED32	ro	_	TXPDO1 COB-ID	_
1800h			rw	_	Übertragungstyp TXPDO1	_
	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	_
1800h		UNSIGNED16	rw	_	0 0	_
1800h	<u>4</u> 5	UNSIGNED8	const		reserviert Fraignis Timor	
1800h	5	UNSIGNED16	rw		Ereignis-Timer	_
1801h		RECORD			TXPDO2 Kommunikations Parameter	
1801h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
1801h	1	UNSIGNED32	rw		TXPDO2 COB-ID	
1801h	2	UNSIGNEDAG	rw	_	Übertragungstyp TXPDO2	
1801h	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	
1801h	4	UNSIGNED8	const		reserviert	
1801h	5	UNSIGNED16	rw		Ereignis-Timer	
1802h		RECORD			TXPDO3 Kommunikations Parameter	
1802h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
1802h	1	UNSIGNED32	rw		TXPDO3 COB-ID	_
1802h	2	UNSIGNED8	rw		Übertragungstyp TXPDO3	_
1802h	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	_
1802h	4	UNSIGNED8	const	_	reserviert	
1802h	5	UNSIGNED16	rw		Ereignis-Timer	_
1803h		RECORD			TXPDO4 Kommunikations Parameter	
1803h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1803h	1	UNSIGNED32	rw		TXPDO4 COB-ID	

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
1803h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp TXPDO4	_
1803h	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	_
1803h	4	UNSIGNED8	const	_	reserviert	_
1803h	5	UNSIGNED16	rw	_	Ereignis-Timer	_
1A00h		RECORD			Mapping Parameter TXPDO1	_
1A00h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1A00h	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
1A01h		RECORD			Mapping Parameter TXPDO2	_
1A01h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1A01h	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
1A02h		RECORD			Mapping Parameter TXPDO3	_
1A02h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1A02h	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
1A03h		RECORD			Mapping Parameter TXPDO4	_
1A03h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1A03h	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
2000h	0	UNSIGNED32	ro	yes	Herstellerspezifische Warnungen	STATCODE
2040h		RECORD			Übersetzungsverhältnis für elektron. Getriebe	_
2040h	0	UNSIGNED8		_	Anzahl der Einträge	_
2040h	1	INTEGER32	rw	yes	Eingangsfaktor für elektron. Getriebe	GEARI
2040h	2	UNSIGNED32	rw	yes	Ausgangsfaktor für elektron. Getriebe	GEARO
2080h	0	UNSIGNED16	rw	yes	Fahrauftrag für Profile Position Mode	_
2081h	0	UNSIGNED16	rw	yes	Anzeige des aktiven Fahrauftrages	MOVE
2082h	0	UNSIGNED32	wo	_	Kopieren von Fahrsätzen	OCOPY
2083h	0	UNSIGNED32	wo	_	Löschen der Flash-Fahrsätze	_
3500h		RECORD			ASCII Kommando MAXCMD	MAXCMD
3500h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	- WINDOWNE
3500h	1	UNSIGNED32	ro		Wert	_
3500h	2	UNSIGNED32	ro		Unterer Grenzwert	_
3500h	3	UNSIGNED32	ro		Oberer Grenzwert	_
3500h	4	UNSIGNED32	ro		Defaultwert	_
3500h	5	UNSIGNED32	ro		Parameter Format	_
3500h	6	UNSIGNED32	ro	_	Parameter Steuerdaten	_
3500h	7	UNSIGNED32	ro		reserviert	_
3500h	8	UNSIGNED32	ro		reserviert	_
	MAXCMD	RECORD	10		Letzter Eintrag des ASCII Objektkanals	_
6040h		UNSIGNED16	w	yes	Control Word	_
6041h	0	UNSIGNED16	ro	yes	Status Word	_
6060h	0	INTEGER8	rw	yes	Betriebsarten	_
6061h	0	INTEGER8	ro	yes	Anzeige Betriebsarten	_
6063h	0	INTEGER32	ro	yes	Position-Istwert (Inkremente)	_
6064h	0	INTEGER32	ro	yes	Position-Istwert (Positions Einheiten)	PFB
6065h	0	UNSIGNED32	rw	_	Schleppfehlerfenster	PEMAX
6067h	0	UNSIGNED32	rw	_	"In Position" – Fenster	PEINPOS
6068h	0	UNSIGNED16	rw	_	"In Position" – Zeitfenster	INPT1
606Ch	0	INTEGER32	ro	yes	Geschwindigkeits-Istwert	_
6071h	0	INTEGER16	rw	yes	Drehmoment-Sollwert	_
6077h	0	INTEGER16	ro	yes	Drehmoment-Istwert	_
607Ah	0	INTEGER32	rw	yes	Positions-Sollwert	ОР
607Ch	0	INTEGER32	rw	_	Referenz Offset	ROFFS
607Fh	0	UNSIGNED32	rw	_	Maximale Geschwindigkeit im PP-Mode	PVMAX
6080h	0	UNSIGNED32	rw	_	Maximale Motordrehzahl	VLIM
6081h	0	UNSIGNED32	rw	yes	Profil Geschwindigkeit	0 V
6083h	0	UNSIGNED32	rw	yes	Profil Beschleunigung	O_ACC (pp) / ACC (pv)
6084h	0	UNSIGNED32	rw	yes	Profil Bremsen	O_DEC (pp) / DEC (pv)
6085h	0	UNSIGNED32	rw	_	Schnellhaltrampe	DECSTOP
6086h	0	INTEGER16	Rww	yes	Rampenprofil (Trapez / sin^2)	0 C

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
608Ah	0	UNSIGNED8	rw	_	Position Dimension Index	_
608Bh	0	INTEGER8	rw	_	Geschwindigkeit Notation Index	_
608Ch	0	UNSIGNED8	rw	_	Geschwindigkeit Dimension Index	_
608Dh	0	INTEGER8	rw		Beschleunigung Notation Index	_
608Eh	0	UNSIGNED8	rw		Beschleunigung Dimension Index	_
608Fh		ARRAY			Positions-Encoder Auflösung	_
608Fh	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
608Fh	1	UNSIGNED32	rw		Encoder Inkremente	PGEARO
608Fh	2	UNSIGNED32	rw	_	Motorumdrehungen	BUSP7
6090h		ARRAY			Geschwindigkeits-Encoder Auflösung	_
6090h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
6090h	1	UNSIGNED32	rw	_	Encoder Incremente/s	_
6090h	2	UNSIGNED32	rw		Motorumdrehungen/s	_
6091h		ARRAY			Übersetzung	_
6091h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
6091h	1	UNSIGNED32	rw	_	Motorumdrehungen	_
6091h	2	UNSIGNED32	rw	_	Wellenumdrehungen	_
6092h		ARRAY			Vorschubkonstante	_
6092h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6092h	1	UNSIGNED32	rw	_	Vorschub	PGEARI
6092h	2	UNSIGNED32	rw	_	Wellenumdrehungen	_
6093h		ARRAY			Position Faktor	_
6093h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6093h	1	UNSIGNED32	rw	_	Zähler	_
6093h	2	UNSIGNED32	rw	_	Vorschubkonstante	_
6094h		ARRAY			Geschwindigkeits-Encoder Faktor	_
6094h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6094h	1	UNSIGNED32	rw	_	Zähler	_
6094h	2	UNSIGNED32	rw	_	Nenner	_
6097h		ARRAY			Beschleunigung Faktor	_
6097h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
6097h	1	UNSIGNED32	rw	_	Zähler	_
6097h	2	UNSIGNED32	rw	_	Nenner	_
6098h	0	INTEGER8	rw	_	Referenzfahrtart	NREF, DREF
6099h		ARRAY			Geschwindigkeit Referenzfahrt	_
6099h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6099h	1	UNSIGNED32	rw	_	Geschwindigkeit während der Suche nach Endschaltern	VREF
6099h	2	UNSIGNED32	rw	_	Geschwindigkeit während der Suche nach Nullmarken	VREF0
609Ah	0	UNSIGNED32	rw	_	Beschleunigung Referenzfahrt	ACCR, DECR
60C0h	0	INTEGER8	rw	_	Interpolation Sub-Mode Auswahl	_
60C1h		ARRAY			Interpolation Data Record	_
60C1h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
60C1h	1	INTEGER32	rw	yes	x1, erster Parameter der ip Funktion	_
60C2h		RECORD			Interpolation Zeitspanne	_
60C2h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	PTBASE
60C2h	1	UNSIGNED8	rw	_	InterpolationZeiteinheiten	_
60C2h	2	INTEGER16	rw	_	Interpolation Zeitindex	_
60C3h		ARRAY			Interpolation Sync Definition	_
60C3h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
60C3h	1	UNSIGNED8	rw	_	Synchronisiere auf Gruppe	_
60C3h	2	UNSIGNED8	rw	_	Ip Sync alle n Ereignisse	_
60C4h		RECORD			Interpolation Daten Konfiguration	_
60C4h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
60C4h	1	UNSIGNED32	ro	_	Maximale Speichergröße	_
60C4h	2	UNSIGNED32	rw	_	Aktuelle Speichergröße	_
60C4h	3	UNSIGNED8	rw	_	Speicher Organisation	_
60C4h	4	UNSIGNED16	rw	_	Speicher Position	<u> </u>
60C4h	5	UNSIGNED8	w	_	Größe eines Datensatzes	_
	-	UNSIGNED32	 		Maximale Systembeschleunigung	+

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
60C4h	6	UNSIGNED8	W	_	Speicher leeren	_
60FDh	0	UNSIGNED32	ro	yes	Digitale Eingänge	IN1 IN4
60FFh	0	INTEGER32	rw	yes	Geschwindigkeits-Sollwert	J
6502h	0	UNSIGNED32	ro	_	Unterstützte CANopen – Betriebsarten	_

5.2 Beispiele

Alle Beispiele gelten für den Servoverstärker SERVOSTAR 300.

5.2.1 Setup

5.2.1.1 Prinzipielle Prüfung des CAN Verbindungsaufbaus

Beim Einschalten des SERVOSTAR 300 wird eine Boot-up Message auf den Bus gesendet. Wenn sich im Bussystem kein geeigneter Empfänger findet, wird dieses Telegramm fortlaufend weiter gesendet.

Kann ein vorhandener CAN - Master diese Nachricht nicht erkennen, überprüfen Sie die Kommunikation:

- Überprüfung des Buskabels: richtiger Wellenwiderstand, korrekte Abschlusswiderstände an beiden Enden?
- Multimeterüberprüfung des Ruhepegels der Busleitungen CAN-H und CAN-L gegenüber der CAN-GND - Leitung (ca. 2.5 V).
- Oszilloskop Überprüfung der Ausgangssignale an CAN-H und CAN-L am SERVOSTAR 300.
 Werden Signale auf den Bus gesendet? Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L bei logischer "0" ca. 2-3 V.
- Werden die Signale bei angeschlossenem Master nicht mehr weitergesendet?
- Überprüfen der Master-Hardware!
- Überprüfung der Master-Software!

5.2.1.2 Beispiel: Bedienung der Zustandsmaschine



Achtung. Die Zustandsmaschine muss beim Hochfahren sequentiell bedient werden. Ein Überspringen eines Zustandes ist nicht möglich.

Nach dem Einschalten des SERVOSTAR 300 und dem Erkennen der Boot-Up-Message kann die Kommunikation über SDOs aufgenommen werden, z.B. können so Parameter abgefragt oder geschrieben werden oder die Zustandsmaschine des Antriebs gesteuert werden.

Der Zustand der Zustandsmaschine kann über die Abfrage des SDOs 6041 Sub 0 erkannt werden.

Direkt nach dem Einschalten erhält man dann z.B. als Antwortwert ein 0240_h . Dies entspricht dem Zustand "Switch on disabled".

Auf dem CAN-Bus würde man als Daten folgendes sehen:

COD ID	COD ID Control Date		lex	Sub-	Deter	V a manufacture
COB-ID	Control Byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	40	41	60	00 _h	40 00 00 00	
583	40	41	60	00 _h	40 02 00 00	
	2 bytes of Daten				status	

Ist die Leistungsspannung vorhanden und das Hardware-Enable auf High-Signal (24 V gegen DGND) kann durch Schreiben des Controlwords (SDO6040 Sub 0) versucht werden, den Antrieb in den Zustand "Switched on" zu schalten. Im Erfolgsfall wird dies in der SDO - Antwort positiv quittiert (Controlbyte 0 im Datenfeld = 60_h).

Switch on

Die Nachrichten sehen dann wie folgt aus:

CORID	Control but	Inc	lex	Sub-	Deter	K	
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Chart days	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Shut down	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Consider the same	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Switch on	

control word = 0x0007

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 2 set ⇒ Switch On,

Disable Voltage off, Quick Stop off

Status Abfrage 2

Der neue Zustand kann dann wieder abgefragt werden und liefert das folgende Ergebnis:

CORID	Combined books	Inc	dex	Sub-	Deter		
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	40	41	60	00h	_	Status abfra-	
583	4B	41	60	00 _h	33 02 00 00	gen	

Status = 0x0223

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 5 set \Rightarrow ready to Switch On,

Bit 4 set ⇒ Voltage enabled

Bit 9 set ⇒ Remote, Bedienung über RS232 auch möglich

5.2.1.3 Beispiel: Tippbetrieb über SDO

Der Motor soll mit einer konstanten Drehzahl arbeiten.

COD ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deter	V	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	03 00 00 00	Detricksort "Drofile Velocity"	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart "Profile Velocity"	
603	23	FF	60	00 _h	00 00 00 00	Sollwert=0	
583	60	FF	60	00 _h	00 00 00 00	Soliwert-0	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	a la cota la coma	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	ausitah an	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	switch on	
603	2B	40	60	00h	0F 00 00 00	anable aparation	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation	
603	23	FF	60	00h	00 41 00 00	Sollwert=16640 _{dec} / PGEA-	
						RI=Umdr./sec	
583	60	FF	60	00h	00 00 00 00	für PGEARI=10000, Sollwert=1,664	
						sec ⁻¹	
602	2D	40	60	00,	0E 01 00 00	99,84 U/min	
603	2B		60	00 _h	0F 01 00 00	Zwischenstopp	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00		

5.2.1.4 Beispiel: Drehmoment-Modus über SDO

Der Motor soll ein konstantes Drehmoment abgeben. In diesen Fall ist es sinnvoll die maximal zu erreichende Drehzahl des Motors über den Parameter ICMDVLIM zu begrenzen. Der Parameter kann über die Bediensoftware eingestellt werden.

Beispiel:

ICMDVLIM 300 ;Begrenzung der maximalen Drehzahl auf 300 U/min. SAVE

COLDSTART

CAN Daten:

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deter	Kommentar	
COR-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	04 00 00 00	Detriebeert "Terrane"	
583	60	60	60	00h	00 00 00 00	Betriebsart "Torque"	
603	2B	71	60	00 _h	00 00 00 00	Cally cont = 0	
583	60	71	60	00 _h	00 00 00 00	Sollwert=0	
603	2B	40	60	00h	06 00 00 00	abutdawa	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00		
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	switch on	
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation	
603	2B	71	60	00 _h	90 01 00 00	Calling of 400 ma	
583	60	71	60	00 _h	00 00 00 00	Sollwert 400 mA	
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	7 i. als an atoms	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp	

5.2.1.5 Beispiel: Tippbetrieb über PDO

Generell ist es sinnvoll, nicht benutzte PDOs abzuschalten. Im Mode Drehzahl digital wird ein digitaler Drehzahlsollwert über RXPDO übertragen. Ist-Position und Ist-Drehzahl werden über ein SYNC-getriggertes TXPDO gelesen.

	Control	Inc	dex	Sub-			
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	03 00 00 00	Detricheest "Drofile Velecity"	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart "Profile Velocity"	
603	2F	00	16	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste	
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	RXPDO	
603	23	00	16	01 _h	20 00 FF 60	mapping RXPDO1,	
583	60	00	16	01 _h	00 00 00 00	SDO60FF,Sub-Index 0 Drehzahl-sollwert, Datenlänge 32bit	
603	2F	00	16	00 _h	01 00 00 00	Zohl dar gamanntan Ohiokta	
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte	
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste	
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	TXPDO	
603	23	00	1A	01 _h	20 00 64 60	mapping TXPDO1/1, SDO6064,	
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	Sub-Index 0 current Positionsistwert in SI Einheiten, Datenlänge 32bit	
603	23	00	1A	02 _h	20 00 6C 60	mapping TXPDO1/2,	
583	60	00	1A	02 _h	00 00 00 00	SDO606C,Sub-Index 0 current Drehzahlistwert, Datenlänge 32Bit	
603	2F	00	1A	02h	02 00 00 00	Zahl dar gamanntan Ohiakta	
583	60	00	1A	02h	00 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte	
603	2F	00	18	02 _h	01 00 00 00	Einstellen TXPDO1 auf synchron,	
583	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	Übertragung mit jedem SYNC	
603	23	01	18	01 _h	83 02 00 80	disable TPDO2, setze Bit 31 (80h)	
583	60	01	18	01 _h	00 00 00 00	disable TPDO2, setze Bit 31 (8011)	
603	23	02	18	01 _h	83 03 00 80	disable TPDO3	
583	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	disable 1FDO3	
603	23	03	18	01 _h	83 04 00 80	disabled TPDO4	
583	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	disabled 1FDO4	
603	23	01	14	01 _h	03 03 00 80	disabled RPDO2	
583	60	01	14	01 _h	00 00 00 00	uisabieu RFDOZ	
603	23	02	14	01 _h	03 04 00 80	disabled RPDO3	
583	60	02	14	01 _h	00 00 00 00	uisabieu RFDO3	
603	23	03	14	01 _h	03 05 00 80	disabled RPDO4	
583	60	03	14	01 _h	00 00 00 00	uisabieu RFDO4	
000					01 03	Freigabe NMT	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	shutdown	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	STIGLOWIT	

CORID	Control	Inc	dex	Sub-	Deter	Variation .
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	switch on
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	SWITCH OH
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	anable anaration
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation
						Sollwert V= 98,3 rpm
						Berechnet wie folgt:
203					00 40	4000h=16384dec=Nsoll;
203						10000=PGEARI;
						(Nsoll/60)xPGEARI=V
						(16384/10000)x60=98,3 rpm
080						sende SYNC
						Antwort, Position und Nist
						Pos.= 00 01 45 FE = 83454 [Si
183	FF	45	01	00 _h	FE 45 01 00	Einheiten];
103		45	01	UUn	A6 AB 1A 00	Nist = (001A AB A6) / 17894,4dec =
						97,7 rpm
						17894,4 ist der Umrechnungsfaktor.
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	Zwiachonatana
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp

5.2.1.6 Beispiel: Drehmoment-Modus über PDO

Generell ist es sinnvoll nicht benutzte PDOs abzuschalten. Weiterhin soll das erste TXPDO den Stromistwert mit jedem SYNC Telegramm übertragen.

000 10	Control	Inc	dex	Sub-	5.1	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	60	60	00 _h	04 00 00 00	Patriabaart "Tarqua"
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart "Torque"
603	2F	00	16	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	RXPDO
603	23	00	16	01 _h	10 00 71 60	mapping RXPDO1,
583	60	00	16	01 _h	00 00 00 00	SDO6071,Sub-Index 0 Stromsollwert, Datenlänge 16bit
603	2F	00	16	00 _h	01 00 00 00	7
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	TXPDO
603	23	00	1A	01 _h	10 00 77 60	mapping TXPDO1,
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	SDO6077,Sub-Index 0 Stromistwert, Datenlänge16bit
603	2F	00	1A	00 _h	01 00 00 00	
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte
603	2F	00	18	02 _h	01 00 00 00	Einstellen TXPDO1 auf synchron,
583	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	Übertragung mit jedem SYNC
603	23	01	18	01 _h	83 02 00 80	
583	60	01	18	01h	00 00 00 00	disable TPDO2, Bit 31 (80h)
603	23	02	18	01 _h	83 03 00 80	
583	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	disable TPDO3
603	23	03	18	01 _h	83 04 00 80	" II ITPDO
583	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	disabled TPDO4
603	23	01	14	01 _h	03 03 00 80	" - LL - LDDD00
583	60	01	14	01 _h	00 00 00 00	disabled RPDO2
603	23	02	14	01 _h	03 04 00 80	" - LL - LDDD00
583	60	02	14	01 _h	00 00 00 00	disabled RPDO3
603	23	03	14	01 _h	03 05 00 80	"
583	60	03	14	01 _h	00 00 00 00	disabled RPDO4
000					01 03	Freigabe NMT
603	2B	40	60	00h	06 00 00 00	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	shutdown
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	switch on
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation
203					12 02	Sollwert 530 mA
080						sende SYNC
183					19 02	Istwert 537 mA
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	7 dealers design
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp

5.2.1.7 Beispiel: Referenzfahrt über SDO

Beim Betrieb des SERVOSTAR 300 als Linearachse, muss, bevor Positionierungen durchgeführt werden können, ein Referenzpunkt festgelegt werden. Dies erfolgt durch das Ausführen einer Referenzfahrt im Homing Mode (0x6).

Hier wird beispielhaft das Vorgehen im Modus Homing aufgezeigt.

Einige die Referenzfahrt betreffenden Parameter werden über den Bus eingestellt. Wenn man sicher sein kann, dass niemand die Parameter im Gerät geändert hat, kann dieser Teil entfallen, da die Geräte die Daten nullspannungssicher speichern können. Die Eingänge müssen als Endschalter konfiguriert sein.

Da im DS402 die Einheiten-Parameter noch nicht abschließend definiert sind, müssen Sie die folgende Einstellung wählen.

PUNIT = 0 (counts) VUNIT = 0 (counts/s) ACCUNIT = 3 (counts/s²)

Die Reglergrundeinstellung haben Sie mit der Bediensoftware bereits vorgenommen. Die Auflösung ist in unserem Beispiel auf 10000 µm/Umdrehung eingestellt.

COB-ID	Control	In	dex	Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
703	00					Boot-up Meldung	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Lese Profilzustand	
583	4B	41	60	00 _h	40 02 00 00	Lese Prollizustario	
603	23	99	60	01 _h	10 27 00 00	v _{ref} =10000 counts/s bis zum Er-	
583	60	99	60	01 _h	00 00 00 00	reichen des Endschalters	
603	23	99	60	02 _h	88 13 00 00	v _{ref} =5000 counts/s vom End-	
583	60	99	60	02 _h	00 00 00 00	schalter zum Nullpunkt	
603	23	9A	60	00 _h	10 27 00 00	Brems- und BeschlRampen	
583	60	9A	60	00 _h	00 00 00 00	1000counts/s²	
603	23	7C	60	00 _h	A8 61 00 00	Deferenz Offeet 25000 counts	
583	60	7C	60	00 _h	00 00 00 00	Referenz-Offset 25000counts	

Art der	Referenzfahrt	(6098)	١
/ \l L \d\c	I COLO CITZIAI II C	(0000)	

COB-ID	Control	Index		Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
703	2F	60	60	00 _h	06 00 00 00	Datrichaart - haming	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart = homing	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Lese Profilzustand, Antwort: 0250h	
583	4B	41	60	00 _h	40 02 00 00	Voltage Enabled	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Controlword Übergang_2,"ready to	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	switch on". Shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Ülbannan 2 llavitab anll avitab an	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Übergang_3, "switch on". switch on	
603	2B	40	60	00h	0F 00 00 00	Channel Allerant Communication	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Übergang_4,"operation enable"	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Loop Drofilmustand	
583	4B	41	60	00h	37 02 00 00	Lese Profilzustand	
603	2B	40	60	00 _h	1F 00 00 00	Llewing exerction start	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Homing_operation_start	
603	40	41	60	00h	00 00 00 00	Lese Profilzustand,	
583	4B	41	60	00 _h	37 02 00 00	Antwort: Referenzierung nicht abgeschlossen	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Lese Profilzustand,	
583	4B	41	60	00 _h	37 16 00 00	Antwort: Referenzierung abge- schlossen	

Das Bit 12 im SD6041 gibt an ob die Referenzierung abgeschlossen wurde. Das zwischenzeitliche Lesen des Profilzustandes ist für den Funktionsablauf nicht zwingend notwendig, es soll nur der Verdeutlichung dienen.

5.2.1.8 Beispiel: Starte Fahrauftrag über SDO aus dem internen Speicher des SERVOSTAR 300

Dieses Beispiel setzt die Definition eines Fahrauftrages z.B. mit der Inbetriebnahmesoftware voraus. Vor dem Start von absoluten Fahraufträgen muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden.

COB-ID	Control	Index		Sub-	Deten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	01 00 00 00	Betriebsart = Lage	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart – Lage	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Shut Down	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Shut Down	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Switch On	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Switch On	
603	2B	40	60	00h	0F 00 00 00	Facility October Con-	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	Enable Operation	
603	2B	80	20	00h	03 00 00 00	Annual Falmanta 2	
583	60	80	20	00h	00 00 00 00	Anwahl Fahrsatz 3	
603	2B	40	60	00h	3F 00 00 00	Start mit new SETPOINT und	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	CHANGE_SET_IMMEDIATELY	
603	40	81	20	00h	00 00 00 00	Lese gestarteten Fahrsatz	
583	4B	81	20	00h	03 00 00 00	Antwort: Fahrsatz 3 wird abgearbeitet	

5.2.1.9 Beispiel: Bedienung des Profile-Position Modes

Dieses Beispiel zeigt die Bedienung des *Profile position mode.* Dazu werden die PDOs wie folgt eingestellt:

Erstes RPDO

für das erste RPDO ist kein Mapping erforderlich, da das Default Mapping das Controlword in das RXPDO1 einträgt

Zweites RPDO

CORID	Comtrol buto	Inc	lex	Sub-	Datas	
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	01	16	00 _h	00 00 00 01	RPDO2: Map-
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	ping löschen
603	23	01	16	01 _h	20 00 7A 60	RPDO2,
583	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	Eintrag1:
363	00	01	10	Oin		target_position
603	23	01	16	02 _h	20 00 81 60	RPDO2, Ein-
583	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	trag2: profile_veloci- ty
603	2F	01	16	00h	02 00 00 00	Zahl der ge-
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	mappten Ob- jekte

Erstes TPDO

COR ID	Control buto	Inc	lex	Sub-	Deten	Vammantar
COB-ID	Control byte	Low byte High byte		index	Daten	Kommentar
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 01	TPDO1: Map-
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	ping löschen
603	23	00	1A	01 _h	10 00 41 60	TPDO1, Ein-
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	trag 1: profile sta- tusword
603	2F	00	1A	00 _h	01 00 00 00	Zahl der ge-
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	mappten Objekte

Zweites TPDO

COP ID	Comtrol buto	Inc	lex	Sub-	Datas	Kommentar	
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	01	1A	00 _h	00 00 00 01	TPDO2: Map-	
583	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	ping löschen	
603	23	01	1A	01 _h	20 00 64 60	TPDO2, Ein-	
583	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	trag 1: position_actu- al_value	
603	23	01	1A	02 _h	20 00 6C 60	TPDO2, Ein-	
583	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	trag 2: velocity_actu- al_value	
603	2F	01	1A	00 _h	02 00 00 00	Zahl der ge-	
583	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	mappten Ob- jekte	

Das zweite TPDO soll mit jedem SYNC vom Antrieb gesendet werden.

COD ID	Control byte	Inc	lex	Sub-	Deter	M	
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO2 mit je-	
583	60	01	18	02h	00 00 00 00	dem SYNC	

Sperren der nichtbenötigten TPDOs

COB-ID	Control byte	Control In		dex	Sub- index	Deten	Kommentar
COR-ID		Low byte	High byte	Daten		Kommentar	
603	23	02	18	01 _h	83 03 00 80	diachla TDDO2	
583	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	disable TPDO3	
603	23	03	18	01 _h	83 04 00 80	disable TPDO4	
583	60	03	18	01 _h	00 00 00 00		

Sperren der nichtbenötigten RPDOs

COD ID	Control	trol Index Sub-		Sub-	Deter	Manage and an	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	23	02	14	01 _h	03 04 00 80	disable RPDO3	
583	60	02	14	01 _h	00 00 00 00		
603	23	03	14	01 _h	03 05 00 80	disable RPDO4	
583	60	03	14	01h	00 00 00 00		

Vorgabe der mechanischen Auflösung über SDO 6092h, Subindex 01h und 02h. Defaultwerte sind die antriebsspezifischen Faktoren PGEARI und PGEARO:

COR ID	Control	Index		Sub-	Deten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	23	93	60	01 _h	00 00 10 00	2E20 Inkremente	
583	60	93	60	01 _h	00 00 00 00		
603	23	93	60	02 _h	A0 8C 00 00	∃3600 Nutzereinheiten	
583	60	93	60	02 _h	00 00 00 00		

Nach der Festlegung der PDOs können diese mit dem NMT freigegeben werden:

COD ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deter	Kamamantan
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
000					01 03	enable NMT
183					40 02	Profilstatus

Nach diesen Einstellungen kann eine Referenzfahrt eingestellt und angestoßen werden.

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Daten	Kommentar
COP-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	60	60	00h	06 00 00 00	Betriebsart = homing
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart – norning
603	2F	98	60	00 _h	0C 00 00 00	Referenzfahrt 12, negative Fahrt-
583	60	98	60	00 _h	00 00 00 00	richtung (DS402)
603	23	99	60	01 _h	40 19 01 00	Referenzfahrtgeschw.
583	80	99	60	01 _h	31 00 09 06	72000 Einh./s=2s-1
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Übermen 2 Vosedu te suiteb
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Ubergang_2,"ready to switch on". Shutdown
183					21 02	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Überner 2 Verriteb en Verriteb
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	Übergang_3,"switch on". Switch
183					33 02	on
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Controlword: Operation Enable
183					37 02	
603	2B	40	60	00h	1F 00 00 00	Referenzfahrt starten
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	Antworttelegramm
183					37 06	Antwort: target reached
183					37 16	Antwort: homing attained

Beenden der Referenzfahrt über das Steuerwort 1_RPDO

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar
COP-ID	byte	Low byte	High byte	index		
203			_		0F 00	

Umschalten in den Profile Position Mode und Rampen für Positionierungen vorgegeben

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	01 00 00 00	Datrick and - Darfie Dariticalian	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart = Profile Positioning	
603	23	83	60	00 _h	32 00 00 00	FOrma Danahlaunigungazait	
583	60	83	60	00 _h	00 00 00 00	50ms Beschleunigungszeit	
603	23	84	60	00 _h	32 00 00 00	50ms Bremszeit	
583	80	84	60	00h	00 00 00 00	Sums Dremszeit	

Sollwert

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Deter	Kommentar
COR-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
303	A0	8C	00	00 _h	20 4E 00 00	Pos 8CA0 =36000μm ; V= 20000 μm/s
080						and CVNC
283	FF	FF	FF	FFh	BB F8 FF FF	sende SYNC

Controlword mit "new setpoint"-Bit (bit 4) gesetzt

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	W	
COR-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
203					1F 00	

Warten

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Deten	Vammantar
COP-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
183					37 12	setpoint acknowledge

Controlword mit "new setpoint"-Bit (bit 4) zurückgesetzt

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
203					0F 00	
183					37 02	reset Setpoint acknowledge

Warten

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Deten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index Daten	Daten	
183					37 06	Antwort: target reached
080						sende SYNC
283	9F	8C	00	00h	92 FC FF FF	Antwort: 92 FC Position FF FF Geschwindigkeit

5.2.1.10 Beispiel: ASCII Kommunikation über SDO

In diesem Beispiel wird die P-Verstärkung des Drehzahlreglers auf 6 eingestellt. Der ASCII Befehl dazu lautet: "GV 6".

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar	
טו-פטט	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	26	10	01 _h	47 00 00 00	sende ASCII Zeichen "G"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	sende ASCII Zeichen G	
603	2F	26	10	01 _h	56 00 00 00	sende ASCII Zeichen "V"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	seride ASCII Zeichen V	
603	2F	26	10	01 _h	20 00 00 00	sende ASCII Zeichen "SP"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	(Leerzeichen)	
603	2F	26	10	01 _h	36 00 00 00	sende ASCII Zeichen "6"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	Seride ASCII Zeichen 6	
603	2F	26	10	01 _h	0D 00 00 00	sende ASCII Zeichen "CR"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00		
603	2F	26	10	01 _h	0A 00 00 00	sende ASCII Zeichen "LF"	
583	60	26	10	01h	00 00 00 00		

5.2.1.11 Test für SYNC Telegramme

Konfiguration

Ziele:

- a) Zielposition und Verfahrgeschwidigkeit einem PDO (2. RPDO) zuweisen.
- b) Aktuelle Position einem PDO (1. TPDO) zuweisen, generiert mit jedem zweiten SYNC.
- c) Statuswort und Herstellerstatus einem PDO (2. TPDO) zuweisen, generiert mit jedem dritten SYNC.

Telegramm mit den zugehörigen Antworten:

	Control	Inc	dex	Sub-	Deten	Kammantar
COB-ID	Byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	01	16	00 _h	00 00 00 00	
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	RPDO2: lösche Mapping
603	23	01	16	01 _h	20 00 7A 60	RPDO2, Eintrag 1:
583	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	Zielposition
603	23	01	16	02 _h	20 00 81 60	RPDO2, Eintrag 2:
583	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Verfahrgeschwindigkeit
603	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	RPDO2: Anzahl der gemapp-
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	ten Objekte
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO1: lösche Mapping
603	23	00	1A	01 _h	20 00 64 60	TPDO1: Eintrag 1:
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	Ist-Position
603	2F	00	1A	00 _h	01 00 00 00	TPDO1: Anzahl der gemappten
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Objekte
603	2F	00	18	02 _h	02 00 00 00	TPDO1: sende mit jedem 2.
583	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	SYNC
603	2F	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TDD 00 1" 1 14 1
583	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO2: lösche Mapping
603	23	01	1A	01 _h	10 00 41 60	TPDO2: Eintrag 1:
583	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	Statuswort
603	23	01	1A	02 _h	20 00 02 10	TPDO2: Eintrag 2:
583	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Herstellerstatus
603	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	TPDO2: Anzahl der gemappten
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Objekte
603	2F	01	18	02 _h	03 00 00 00	TPDO2: sende mit jedem 3.
583	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	SYNC

SYNC Objekt

COB-ID	Kommentar
080	Objekt 181 (TPDO 1) erscheint bei jedem 2. SYNC,
000	Objekt 281 (TPDO 2) erscheint bei jedem 3. SYNC.

Emergency Objekt

Wenn z.B. der Resolver Stecker nicht gesteckt ist, wird im Verstärker ein schwerwiegender Fehler ausgelöst. Ein Emergency Telegramm wird ausgelöst:


CORID	Emergen	cy error			
COB-ID	Low	High	Error register		
081	10	43	08	00 00 00 00	Motor Temperatur, Temperatur,
081	00	00	88	00 00 00 00	herstellerspezifisch

5.2.2 Spezielle Anwendungen

5.2.2.1 Beispiel: Externe Trajektorie mit Interpolated Position Modus

Dieses Beispiel zeigt, wie die Positions-Sollwerte für zwei Achsen mit einem PDO übertragen werden können.

Reglerstruktur der Lageregelung im Servoverstärker:



Position + Status
TPDO mit
Inkrementellem Positionsistwert
und Hersteller Status

Beschreibung

Alle Daten sind hexadezimal. Im Beispiel haben die beiden Achsen im System die Stationsadressen 1 und 2.

Voraussetzungen

- Für den IP-Modus muss die interne Synchronisation verwendet werden.
 Dafür muss der Parameter SYNCSRC (SDO 3683 sub 1) auf 3 gesetzt werden.
- Die Parameters m\u00fcssen im EEPROM gespeichert werden.
- Ein Kaltstart muss durchgeführt werden, um die Synchronisation freizugeben.
- Die Achsen müssen referenziert sein.

Das gemeinsame PDO beinhaltet 2 IP (interpolierte Position) Sollwerte und kann simultan an zwei Stationen übertragen werden, wobei jede Station die für sie relevanten Daten extrahieren kann.

Die anderen Daten können mit Dummy-Daten zur Nichtbeachtung kenntlich gemacht werden (SDO 2100 sub 0). Um dies zu erreichen, müssen beide Achsen auf dieselbe RPDO-COB-ID reagieren.

Durchführung

RPDO Mapping:

Achse 1

COB-ID	CONTROL Index		Sub-	Deten	V	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	01	16	00 _h	00 00 00 00	DDDOOL Facha Manaina
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	RPDO2: Lösche Mapping
601	23	01	16	01 _h	20 01 C1 60	RPDO2, Eintrag 1:
581	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	IP Sollwert Achse 1
601	23	01	16	02 _h	20 00 00 21	RPDO2, Eintrag 2:
581	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Dummy Eintrag 4 Byte
601	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	RPDO2, Anzahl der gemappten
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Objekte

Achse 2

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
602	2F	01	16	00 _h	00 00 00 00	DDDCC: L Fraka Manaina	
582	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	RPDO2: Lösche Mapping	
602	23	01	16	02 _h	20 00 00 21	RPDO2, entry 1:	
582	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Dummy Eintrag 4 bytes	
602	23	01	16	01 _h	20 01 C1 60	RPDO2, Eintrag 2:	
582	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	IP Sollwert Achse 2	
602	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	RPDO2, Anzahl der gemappten	
582	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Objekte	
602	23	01	16	01h	01 03 00 00	RPDO2: Setze COB-ID identisch	
582	60	01	16	01h	00 00 00 00	zu Achse 1	

Jetzt reagieren beide Achsen auf denselben COB-Identifier 0x301,

Achse 1 nimmt Bytes 0 bis 3 als IP Sollwert, Achse 2 nimmt Bytes 4 bis 7.

TPDO Mapping:

Das zweite TPDO soll die Ist-Position in Inkrementen und den Herstellerstatus beinhalten.

Achse 1

COB-ID	Control	ontrol Index		Sub-	Deten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO2: Lösche Mapping
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO2. Loscrie Mapping
601	23	01	1A	01 _h	20 00 63 60	TPDO2, Eintrag 1:
581	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	Ist-Position in Inkrementen
601	23	01	1A	02 _h	20 00 02 10	TPDO2, Eintrag 2:
581	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Dummy Eintrag 4 Byte
601	2F	01	1A	00 _h	02 00 00 00	TPDO2, Anzahl der gemappten
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	Objekte

Führen Sie dasselbe Mapping für Achse 2 durch.

Wir nehmen an, dass beide Verstärker neue Trajektorie-Werte mit jedem SYNC akzeptieren und ihre inkrementellen Positionswerte und Herstellerstati mit jedem SYNC zurückgeben. Die Kommunikationsparameter müssen entsprechend eingestellt werden:

Achse 1

COB-ID	Control byte	Low byte	dex High byte	Sub- index	Daten	Kommentar
601	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO2 Achse 1, Reaktion bei
581	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC
602	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO2 Achse 2, Reaktion bei
582	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC
601	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO2 Achse 1, Reaktion bei
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC
602	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO2 Achse 2, Reaktion bei
582	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC

Die anderen TPDOs 3 und 4 sollten abgeschaltet werden um die Bus Belastung zu minimieren:

COB-ID	Control	Control Index		Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
601	23	02	18	01 _h	81 03 00 80	TDDO2 shockeller	
581	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	TPDO3 abschalten	
601	23	03	18	01 _h	81 04 00 80	TDDO4 shockeller	
581	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	TPDO4 abschalten	

Führen Sie dasselbe für Achse 2 durch.

Um Trajektorien Fahrten durchzuführen, müssen beide Servoversträker in der korrekten Betriebsart arbeiten. Dies wird eingestellt durch Index 6060_h:

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deter	V
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	60	60	00 _h	07 00 00 00	Setze IP Modus für Achse 1
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Setze IP Modus für Achse I
602	2F	60	60	00 _h	07 00 00 00	Catao ID Madua fün Aabaa 2
582	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Setze IP Modus für Achse 2

Die Zykluszeit für den IP-Modus soll 1 ms lang sein. Dies muss mit SDO 60C1 sub 1 und 2 definiert werden:

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deten	V
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	C2	60	01 _h	01 00 00 00	latama elationa anait Finhait 4
581	60	C2	60	01 _h	00 00 00 00	Interpolationszeit Einheit 1
601	2F	C2	60	02 _h	FD 00 00 00	Interpolationszeit Index 3 ->
581	60	C2	60	02 _h	00 00 00 00	Zykluszeit = 1 * 10 ⁻³ s

Führen Sie dasselbe für Achse 2 durch.

Um die Achsen zu starten, muss der Servoverstärker in den Betriebsmodus gebracht werden (operation enable) und die Netzwerk Management Funktionen müssen gestartet werden.

Die Netzwerk Management Funktionen geben die Anwendung der Process Data Objects (PDOs) und werden von folgendem Telegramm für beide Achsen initialisiert:

Schalte NMT (Network Management) Status Maschine in operation enable:


COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID	Kommentar
0	1	1	NMT freigegeben für alle Achsen

Als nächstes wird die Spannung für jeden Verstärker eingeschaltet und sie werden in den Betriebszustand operation enable geschaltet.

Dies sollte schrittweise durchgeführt werden mit Warten auf entsprechende Antwort des Antrieb (z.B. von Achse 1):

COB-ID	Daten	Kommentar
201	06 00	Shutdown command
181	31 02	State Ready_to_switch_on
201	07 00	Switch_on command
181	33 02	State Switched_on
201	0F 00	Enable_operation command
181	37 02	State Operation_enabled
201	1F 00	Enable IP-mode
181	37 12	IP-mode enable

Diese Konfiguration gibt nun eine zyklische Sequenz frei:



z.B. 2 Achsen

t cycle 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

RPDO 2 kann jetzt für die Übertragung von Trajektorien Daten für beide Achsen verwendet werden, z.B.:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
301	F4	01	00	00	E8	03	00	00

Hier erhält die erste Achse den Trajektorien-Wert 500 Inkremente (Bytes 0 bis 3) und die zweite Achse erhält den Wert 1000 Inkremente (Bytes 4 bis 7).

Die Achsen akzeptieren diese Werte und die Positionierung wird durchgeführt, wenn das nächste SYNC Telegramm empfangen wird.

SYNC Telegramm

COB-ID	
080	

Danach senden beide Achsen ihre inkrementelle Position und den Inhalt ihres Status Registers zurück, wenn das SYNC Objekt mit der COB-ID für das 2. TPDO empfangen wird:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Kommentar
181	23	01	00	00	00	00	03	44	Position + Hersteller Status
101	23	UI	00	00	00	00	03		Register für Achse 1
400	۸.	00	00	00	00	00	00	1 44	Position + Hersteller Status
182	A5	02	00	00	00	00	03		Register für Achse 2

Wenn während des Vorgangs ein Fehler auftritt, sendet die betroffene Achse eine *Emergency* Meldung, die so aussehen könnte:

Emergency Objekt

COB-ID	Emerger	ncy error	Error	Votomorio		
COB-ID	Low	High	register	Kategorie		
081	10	43	08	01	00 00 00 00	Motor Temperatur, Temperatur,
081	00	00	08	00	00 00 00 00	herstellerspezifisch

5.3 Stichwortverzeichnis

Α	Abkürzungen 8	L	Leitungslänge
	Abschlusswiderstand 9 Allgemeine Definitionen 26	M	Mapping
	Ansprechüberwachung	N	Network Management Object 17 Nodeguard
В	Antriebsprofil	O P	Objektkanal79Objektverzeichnis86Operationsmodus51PDO Konfiguration40Position Control Function63Positionierfunktionen10Process Data Object21Profile Position Mode72
С	COB-ID	R	Profile Torque Mode 62 Profile Velocity Mode 61 Receive PDOs 41
D	Data Frame		Remote Frame
	Datentransferfunktionen 10 Datentypen	S	Schleppfehler quittieren
E	Einrichtfunktionen10Emergency Message25Emergency Object17Erweiterte Datentypen16		Service Data Object
F	Factor Groups 52		Symbole
G	Gerätesteuerung	Т	Time Stamp Object
Н	Homing Mode 69		Triggermodus
I	Inbetriebnahme 12 Installation 11 Interpolated Position Mode 65	U	Übertragungsgeschwindigkeit 10 Übertragungsmodus
K	Kommunikationsobjekte16Kommunikationsprofil13Kommunikationsstörungen10	W Z	Weiterführende Dokumentation 7 Zusammengesetzte Datentypen 15

Vertrieb und Service

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.net. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Kundenservice - Europa

Internet www.DanaherMotion.net E-Mail support@danahermotion.net

Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.com. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Customer Support North America

Internet www.DanaherMotion.com

E-Mail customer.support@danahermotion.com

Tel.: 1-540-633-3400 Fax: 1-540-639-4162

